H3C iMC サービスヘルスマネージャ NQA リンク状態モニタリング設定例

ソフトウェアバージョン:IMC SHM7.3(E0501)

Copyright©2017New H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved. 本書のいかなる部分も、New H3C Technologies Co.,Ltd.の事前の書面による 同意なしには、いかなる形式または手段によっても複製または変更することは できません。 本ドキュメントの情報は、予告なく変更されることがあります。



内容

はじめに1
例:SHM NQA を使用したリンク状態の監視
ネットワーク要件
NQA タイプの追加······2 NQA レベルの設定······3
NQA グループの追加····································
_{設定の確認}

はじめに

このドキュメントでは、SHM NQA を使用して、大企業が本社と支店を接続するためにリースしているサービスプロバイダーのリンク状態を監視する構成例を示します。

SHM NQA は、次の機能を提供します。

- 監視対象インデックスのしきい値を使用してリンク状態を評価します。
- しきい値違反イベントのリアルタイムアラームの生成。
- アラームが生成されたときに、ネットワークトポロジ内の監視対象リンクを強調表示します。

例:SHM NQA を使用したリンク状態の監視

ネットワーク要件

図1に示すように、それぞれの IP アドレスが 172.3.0.29 および 192.168.30.100 のデバイスは、サービス プロバイダーのネットワーク上にあります。

iMCのSHMNQAを使用して、デバイス間のリンクを監視します。監視対象のパラメータがしきい値を超えると、リアルタイムアラームが生成され、NQAネットワークトポロジによってこのリンクが強調表示されます。

図 1 ネットワーク図



設定に関する制限事項とガイドライン

SHM NQAを設定する場合は、次の制約事項およびガイドラインに従ってください。

- すべての監視対象デバイスを iMC プラットフォームに追加して、NQA をサポートする必要があります。
- NQA タイプ名は一意である必要があります。
- NQA インスタンスは作成直後に実行され、指定した実行時にのみデータが収集されます。
- NQA インスタンスを追加する前に、NQA グループを作成する必要があります。NQA グループには、 複数の NQA インスタンスを含めることができます。

NQAタイプの追加

- 1. Service タブをクリックします。
- 2. 左側のナビゲーションツリーで、Service Health Manager > NQA Config > NQA Type を選択しま す。

NQA Type リストページが表示されます。

3. Add をクリックします。

NQA タイプを追加するためのページが表示されます(図2を参照)。

図 2 NQA Type の追加

Service > NQA Config > NQ/	A Type > Add NQA Type				()H	
Add NQA Type						
Basic Information						
Name *	ICMP-Echo		•			
NQA Type Description	NQA test		0			
Basic Index Informatic	מ		8			
Basic Index Name \$	Description \$	Index Grou	ıp	Modify	Delete	
No match found.						
0-0 of 0. Page 1 of 1.					≪ < > ≫ 50 ▼	
		O	Cancel			

- **4.** Basic Information 領域で、NQA タイプ名として ICMP-Echo を入力し、説明として NQA テストを入力 します。
- 5. Basic Index Information 領域で、Add をクリックします。 基本インデックスを追加するためのページが表示されます(図 3 を参照)。

図3基本インデックスの追加

Query								
Index Group Name * Basic								
Basic Index Information								
Basic Index Name	Туре	Description						
ICMP Echo	Basic	ICMP echo tests of a						
UDP Echo	Basic	UDP echo tests of an						
TCP Connection	Basic	TCP tests of an NQA						
1-3 of 3. Page 1 of 1.	« <	1 > ≫ 50 ▼						
	OK Cancel							

6. Query 領域で、Index Group Name リストから Basic を選択して、このグループの基本索引を表示 します。

このグループ内のすべてのインデックスが、Basic Index Information 領域に表示されます。

注:

インデックスグループ名は、Basic、H3C、HW、Ciscoまたは Advanced です。各グループのインデックスは事前定義されています。インデックス設定は変更できますが、新しいインデックスを追加することはできません。

- 7. ICMP Echoを選択し、OK をクリックします。
- 8. NQA タイプを追加するページで、OK をクリックします。

NQAレベルの設定

- 1. Service タブをクリックします。
- 2. 左側のナビゲーションツリーで、Service Health Manager > NQA Config > NQA Level を選択しま す。
- 3. Add をクリックします。 NQA レベルを設定するためのページが表示されます(図 4 を参照)。

図 4 NQA レベルの設定

dd S	ervice Level			
lasi	Information			
Ser	vice Level Name *	ICMP-Echo-Connectivity		
Ser	vice Level Description	the connectivity of simple link		
hre	shold Information			
	Service Level Threshold Name	Service Level Threshold Description	Threshold Settings	
✓	Unavailability Rate (%)	Unreachable ratio	5	0
✓	Error Rate (%)	Error ratio	0.6	0
✓	Max RTT (ms)	Max RTT(round-trip-time)	35	0
✓	Average RTT (ms)	Average RTT(round-trip-time)	30	0
	S-D Max Delay (ms)	Max delay of S-D		0
	S-D Average Delay (ms)	Average delay of S-D	25	0
	D-S Max Delay (ms)	Max delay of D-S		0
	D-S Average Delay (ms)	Average delay of D-S	25	0
	S-D Max Jitter (ms)	Max jitter delay of S-D	15	0
	S-D Average Jitter (ms)	Average jitter delay of S-D		۲
	D-S Max Jitter (ms)	Max jitter delay of D-S		0
	D-S Average Jitter (ms)	Average jitter delay of D-S		0

- 4. Basic Information 領域で、サービレベル名およびサービスレベル摘要を入力します。
- 5. Threshold Information 領域でパラメータを選択し、パラメータのデフォルトのしきい値設定を使用します。

この例では、パラメータ Unavailability Rate、Error Rate、Max RTT(ms)、および Average RTT(ms) が選択されています。

6. OK をクリックします。

NQAグループの追加

- 1. Service タブをクリックします。
- 2. 左側のナビゲーションツリーで、Service Health Manager > NQA Instance を選択します。
- 3. Add Group をクリックします。

NQA グループを追加するためのページが表示されます(図5を参照)。

図 5 NQA グループの追加

Service > NQA Group	> Add NQA Group			Help
Add NQA Group				
Basic Info				
NQA Group Name *	Test-ICMP	0		
Access Right	Administrator Group	🖌 Maintainer Group 🗌 V	ïewer Group	
Description	test icmp	Ø		
			OK Cancel	

- **4.** Basic Info 領域で、NQA Group Name フィールドに Test-ICMP と入力し、Access Right にオペレーショングループ Maintainer Group を選択します。
- 5. OK をクリックします。

NQAインスタンスの追加

- 1. Service タブをクリックします。
- 2. 左側のナビゲーションツリーで、Service Health Manager > NQA Instance を選択します。
- 3. Add Instance をクリックします。

NQA インスタンスを追加するためのページが表示されます(図 6 を参照)。

図 6 NQA インスタンスの基本パラメータの設定

Service > All Instances > Add NQA I	Instance	(?H
Basic Parameters	2 Deploy Information 3 Monitor Information	
Basic Information		
NQA Instance Name *	test_link_status	
Group *	Test-ICMP 💌	
NQA Instance Description	test the connectivity of link	
NQA service level and NQA	A service type	
NQA Level Name *	ICMP-Echo-Connectivity	
NOA Type Name *	ICMP-Echo 💿 Select	

- 4. Basic Information 領域で、次のパラメータを指定します。
 - a. NQA Instance Name フィールドに test_link_status と入力します。
 - **b.** Group リストから Test-ICMP を選択します。
 - c. NQA Instance Description フィールドに ICMP テストを入力します。
- 5. NQA service level and NQA service type 領域で、NQA レベルを選択し、次のように入力しま す。
 - a. NQA レベルの場合は、Select をクリックして ICMP-Echo-Connectivity を選択します。
 - b. NQA タイプの場合は、Select をクリックして ICMP-Echo を選択します。
- 6. Next をクリックします。

図7に示すように、デプロイメント情報を設定するためのページが表示されます。

図 7 デプロイメント情報の構成

Service > All Instances > Add NQA I	nstance				ЮН
1 Basic Parameters	2 Deploy Information	3 ⊮	Ionitor Information		
Select destination device					
Source Device *	Quidway(172.3.0.29)	۳.	Destination Device *	3600V2(192.168.30.100)	
Source IP Address *	172.3.0.29	• ?	Destination IP Address *	192.168.30.100 -	?
Source Port	GigabitEthernet0/0	• ?	VRF Name		?
Timeout (s) *	3	?	Test times *	10	?
Configure Routing Table Bypass	False	• ?			
	F	revious	Next Test Cancel		

- 7. 次のようにデプロイメント情報を構成します。
 - a. アイコンをクリックして、送信元デバイスと宛先デバイスとして、それぞれ IP アドレスが 172.3.0.29 のデバイスと IP アドレスが 192.168.30.100 のデバイスを選択します。 送信元デバイスまたは宛先デバイスを選択すると、送信元または宛先の IP アドレスおよびポー トの設定が自動的に入力されます。
 - **b.** Timeout(s)フィールドに3を入力します。
 - c. Test times フィールドに 10 と入力します。 送信元デバイスが Cisco デバイスの場合、Test times フィールドは使用できません。
 - d. その他のパラメータにはデフォルト設定を使用します。
- Test をクリックして、NQA インスタンスが正しく設定されているかどうかを確認します。
 テストが失敗した場合は、図6および図7で設定したパラメータを変更します。
- 9. Next をクリックします。
- 10. 図8で示すように、モニター情報を設定します。
 - a. Alarm Policy リストから Immediately を選択します。
 - b. 他のパラメータのデフォルト値を使用します。
 - 図8モニター情報の構成

Service > All Instances >	Add NQA Instance			()He
1 Basic Parameters	2 Deploy Inform	ation 3 Mon	itor Informatio	on
Execution Start Time				
Execute Immediatel	y OStart Date			
Execution End Time				
Execute Forever	End Date			
NQA Instance Collection Pe	riod			
Collection Date	Sun. 🖌 Mon. 🗸 Tues. 🗸 ۱	Wed. ✔ Thurs. ✔ Fri. 💽	🖌 Sat. 🕐	
Collection Time	From * 00:00:00	⑦ To * 23:59:59		0
Collection Period (mins) *	5	0		
Alarm Policy				
Alarm Policy	Immediately (Triggers Alarm At	• • ⑦		
		Previous	Finish Cancel	

11. Finish をクリックします。

設定の確認

- 1. 監視対象パラメータがしきい値を超えたときにリアルタイムアラームが生成されることを確認します。
 - a. Alarm タブをクリックします。
 - b. 左側のナビゲーションツリーで、Alarm Browse > All Alarms を選択します。
 - c. クエリーフィールドに IP アドレス 172.3.0.29 を入力し、クエリーアイコンをクリックします。 デバイスのアラームを表示するページが表示されます(図 9 を参照)。

図 9 IP アドレスが 172.3.0.29 のデバイスのアラーム

Recov	Recover Acknowledge Delete Custom columns ···· More								Show All Alarms 💌	Alarm Souri	ce, Description	٩,
	Level 0	Alarm Source 0	Type 0	Description ©	Recovery 0	Ack Status 0	Alarm at 0	Recovered at 0	Persisted for	Report	Have Presental	t Operatio
	🔺 Major	Quidway(172.3.0.29)	С	For the basic index ICMP Echo for he instance test_link_status of the device Quidway (172.3.0.29), the Max RTT(round-trip-time) sampling value of ICMP-Echo is 44.00, exceeding the threshold 35.00.	Unrecovered	AUnacknow ledged	2017-07-19 02:45:45		20 Hour 11 Min 29 Sec	170,	No	
	A Major	Auto-Test- Auth(172,19,254,64)	I MC	Interface "Vlan-interface65" State DOWN found during iMC device poll.	Unrecovered	Authacknow ledged	2017-07-18 05:05:53		1 Day 17 Hour 51 Min 21 Sec	150,	No	
	A Major	H3C-5500(172,19,254,1)	С	Interface "Vlan-interface9" State DOWN found during IMC device poll.		AUnacknow ledged	2017-07-18 04:03:25		1 Day 18 Hour 53 Min 49 Sec	ifo,	No	
	🔺 Major	M9005(172.16.12.100)		Interface "Tunnel2" State DOWN found during IMC device poll.	A Unrecovered	Autoricknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	150,	No	
	🔺 Major	M9006(172.16.12.100)	С	Interface "Vian-interface998" State DOWN found during iNC device poll.		AUnacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	illo,	No	
	🔺 Major	M9006(172.16.12.100)		Interface "Vian-interface999" State DOWN found during iMC device poll.	A Unrecovered	AUnacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	质	No	
	🛦 Major	M9006(172.16.12.100)		Interface "Route-Aggregation 1" State DOWN found during iMC device poll.		AUnacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	15	No	
	🔺 Major	M9005(172.16.12.100)	С	Interface "Vlan-interface4" State DOWN found during iNC device poll.	Unrecovered	AUNacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	15	No	
	A Major	M9006(172.16.12.100)	СДімс	Interface "Vian-interface3" State DOWN found during iMC device poll.		AUnacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	IR.	No	
	🔺 Major	M9006(172.16.12.100)		Interface "M-GigabitEthernet0/0/0" State DOWN found during iMC device poll.	A Unrecovered	AUnacknow ledged	2017-07-17 20:12:18		2 Day 2 Hour 44 Min 56 Sec	IR,	No	
	🔺 Major	leaf-2(172.19.254.101)	СДамс	Interface "Vian-interface3" State DOWN found during INC device poll.	AUnrecovered	AUnacknow ledged	2017-07-13 03:14:27		6 Day 19 Hour 42 Min 47 Sec	$\ f_{Q_i}$	No	
	A Major	F1020- NetStream_log_test(172, 16.10.20)	ES IMC	Interface "GigabitEthernet1/0/0" State DOWN found during iMC device poll.	AUnrecovered	AUnacknow ledged	2017-07-12 02:19:20		7 Day 20 Hour 37 Min 54 Sec	iFq.	No	

d. アラームの説明をクリックします。

図 10 に示すように、アラームの詳細情報を表示するページが表示されます。

図 10 アラームの詳細

A Alarm Details

Alarm Details							
Name	NQA sampling value exceeds the thresh	old value					
Level	▲ Major						
OID	1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2.6.1						
Alarm at	2016-02-23 09:58:53						
Alarm Source	Quidway(172.3.0.29)	More Alarms					
Туре	⊒ iMC						
Alarm Category	SHM Service Alarm						
Recovery Status	A Unrecovered						
Acknowledgement Status	A Unacknowledged						
Description	For the basic index ICMP Echo for the instance test_link_status of the device Quidway (172.3.0.29), the Max RTT(round-trip-time) sampling value of ICMP-Echo is 44.00, exceeding the threshold 35.00.						
Alarm Cause	Threshold exceeded. Possible causes: 1.	Threshold is too low. 2. Network is not stable.					
Remediation Suggestion	1.Threshold is too low. Raise the thresho occur frequently.Check the network.	old value;2.Low network performance and the problem					
Hold Info							
Maintenance Experience							
Note	[Modify]						
Evaluation Dept.	[Modify]						
	Parameter Name	Parameter Value					
	Device Name	Quidway					
	Device IP	172.3.0.29					
	*Instance Name	test_link_status					
Alarm Parameter	BaseIndex Name	ICMP Echo					
	Service Name	ICMP-Echo					
	Threshold Name	Max RTT(round-trip-time)					

- 2. NQA トポロジのリンクステータスを表示します。
 - a. Resource タブをクリックします。

b. 左側のナビゲーションツリーで、Service Health Manager > NQA Instance Topology を選択し ます。

NQA instance topology ページには、図 11 に示すように、NQA インスタンスリンクとソースデバイスが同じ色のアラームレベルで強調表示されて表示されます。



図 11 ネットワークトポロジステータス

- 3. 必要に応じてアラームレベルを変更します。
 - a. Alarm タブをクリックします。
 - **b.** 左側のナビゲーションツリーから、Trap Management > Trap Definition を選択します。
 Trap Definition ページが表示されます。
 - c. クエリーフィールドに 172.3.0.29 と入力し、クエリーアイコンをクリックします。 クエリー基準に一致するトラップが表示されます(図 12 を参照)。

図 12トラップ定義の照会

Add	Modify Severity Refresh Import trap det	finition from MIB file				NQA		9, 1
	Trap Name ©	Trap OID ©	Enterprise Name (Enterprise ID)	Severity 0	Type 0	Device Severi	Modify	Delete
	h3cNqaICPIFOverThreshold	1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3.6.7	H3C-NQA(1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🕽	B	
	h3cNqaJitterDSOverThreshold	1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3.6.6	H3C-NQA(1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 📆	8	
	h3cNqaJitterPacketLoss	1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3.6.4	H3C-NQA(1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🗊	B	
	h3cNqaJitterRTTOverThreshold	1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3.6.2	H3C-NQA(1.3.6.1.4.1.2011.10.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🏗	8	
	hwNqaJitterRTTOverThreshold	1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3.6.2	hwNqaNotifications(1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3)	.≛.Info	System Defined	+ 🗊	B	
	hwNqaJitterSDOverThreshold	1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3.6.5	hwNqaNotifications(1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3)	# Info	System Defined	+ 🕲	8	
	hwNqaMOSOverThreshold	1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3.6.8	hwNqaNotifications(1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3)	.#.info	System Defined	+ 🗊	8	
	hwNqaProbeFailure	1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3.6.3	hwNqaNotifications(1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3)		System Defined	+ 🗊	8	
	hwNqaProbeTimeOverThreshold	1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3.6.1	hwNqaNotifications(1.3.6.1.4.1.43.45.1.5.25.28.3)	.4.Info	System Defined	+ 🕽	8	
	NQA Monitor is normal	1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2.6.5	IMC SHM Monitor Trap(1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2)	.#.Info	System Defined	+ 📷	B	
	NQA sampling value exceeds the threshold value	1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2.6.1	IMC SHM Monitor Trap(1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2)	≜ Major	System Defined	+ 📆	B	
	NQA sampling value exceeds the threshold value	1.3.6.1.4.1.2011.10.4.2.6.2.6.1	IMC SLA Monitor Trap(1.3.6.1.4.1.2011.10.4.2.6.2)	≜ Major	System Defined	+ 珀	8	
	UNISNgalCPIFOverThreshold	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.7	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🇃	8	
	UNISNgaJitterDSOverThreshold	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.6	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🕽	B	
	UNISNgaJitterPacketLoss	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.4	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 📷	B	
	UNISNgalitterRTTOverThreshold	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.2	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🕽	B	
	UNISNqaAtterSDOverThreshold	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.5	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🕽	B	
	UNISNgaMOSOverThreshold	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.8	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🗃	8	
	UNISNgaProbeFailure	1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3.6.3	UNIS-NQA(1.3.6.1.4.1.10519.256.8.3.3)	Warning	System Defined	+ 🗃	B	

d. ターゲットトラップを選択し、Modify Severity をクリックします。
 図 13 に示すように、トラップの重大度を変更するためのページが表示されます。

図 13 トラップ重大度の変更

A Trap Definition > Trap Severity Setting				⑦ Help
Setting Style ● All Setting □ Individual Setting □ Default Severity Selected Texage				
Trap Name	Trap OID	Enterprise Name	Current Trap Severity	Goal Trap Severity
NQA sampling value exceeds the threshold value	1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2.6.1	IMC SHM Monitor Trap	A Major	Critical
Total Items: 1.				
	OK Cancel			

- e. Setting Style 領域で、All Setting をクリックし、リストから Critical を選択します。
- f. OK をクリックします。

変更結果が表示され、トラップの重大度が critical に設定されていることが示されます(図 14を参照)。

図 14 修正結果

Modifing traps severity are finished, the following are results.				
Trap Name	Trap OID	Current Trap Severity	Goal Trap Severity	Result
NQA sampling value exceeds the threshold value	1.3.6.1.4.1.25506.4.2.6.2.6.1	▲ Major	Critical	Success

g. 手順2で説明した手順に従って、リンク状態を表示します。

図 15 に示すように、NQA インスタンスリンクとソースデバイスは赤で強調表示されています。

図 15 NQA ネットワークトポロジの表示





SHMヘルプ