

H3C Anchor-AC設置ベストプラクティスガイド



01 アクセスポイントの動作モード
02 Anchor-ac/Anchor-apモード
03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
04 アクセスポイント交換上の注意事項
05 Anchor機能説明とAnchorコマンド

06 GUIによるアクセス

07 クライアントの電波受信状態確認

08 AC機能比較



アクセスポイントの動作モードの違い

アクセスポイントの動作モードには FIT、 Cloud 、Anchor-acの3通りがあります。



アクセスポイントの動作モードのコマンドによる変更

手順: 現在の動作モードの確認 -> 動作モードの変更 -> 変更されたかどうかの確認

#現在のモードを確認(工場出荷状態ではFITモード) <WA6320> display wlan device role Current running mode: FIT AP. # system-viewにてap-modeコマンドでAnchor-acモードに変更 注:APモードには以下の3つのモード <WA6320> system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. が選択できます。 [WA6320] ap-mode anchor-ac ap-mode { anchor-ac | cloud | fit } Changing working mode will reboot system. Continue? [Y/N]: #モード変更のためにAPは自動的にrebootします。 System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU... Booting Normal Extended BootWare リブート中メッセージ省略 Image file flash:/wa6600-boot.bin is selfdecompressing.....Done. System image is starting... Line con0 is available. Press ENTER to get started. #記動後Cloudモードになったことを確認します。 <WA6320> display wlan device role Current running mode: Anchor AC. <WA6320> save force

Tera Term: シリアルポート 設定 ×					
	ボート(P):	COM6 ~	ОК		
	ボー•レート(B):	9600 ~			
	データ(D):	8 bit 🗸 🗸	キャンセル		
	バリティ(A):	none v			
	ストップ(s):	1 bit ~	ヘルプ(H)		
	フロー制御(F):	none v			
送信遅延 0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)					

コンソール接続の通信設定は、9600ボー、データ8ビット、 パリティなし、ストップビット1,フロー制御なし



- 01 アクセスポイントの動作モード02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認

08 AC機能比較



Anchor-acの障害時の新たなAnchor-acへの切換え動作

Anchor-ac障害発生時の挙動

- 1. Anchor-acに障害が発生 -> FIT-AP3がAnchor-acとのCAPWAPトンネルのダウンを検知
- 2. FIT-AP3がリブート -> Anchor-acモードに切り替わって起動
 - 注) Anchor-acの障害発生からあらたなAnchor-acが機能するまで約3分30秒程度

その間、クライアントの通信は継続しますが、新たな接続はできません。 ※Anchor-ap

(Anchor-acのバックアップに設定されているFIT-APをAnchor-apという)



障害時のAnchor-apからAnchor-acへの切り替わり時間

Anchor-acに障害発生

%Aug 25 <u>13:23:07</u>:839 2021 office CWC/4/CWC_AP_DOWN: Master CAPWAP tunnel to AC 192.168.1.1 went down. Reason: Neighbor dead timer expired.

%Aug 25 13:23:07:876 2021 office STAMGR/6/SERVICE_OFF: BSS f010-903e-f7e0 was deleted after service template officeuse with SSID h3cofficeuser was unbound from radio 1 on AP FitAP. Reason: AP down.

%Aug 25 13:23:07:876 2021 office STAMGR/6/SERVICE_OFF: BSS f010-903e-f7f0 was deleted after service template officeuse with SSID h3cofficeuser was unbound from radio 2 on AP FitAP. Reason: AP down.

%Aug 25 13:23:07:877 2021 office STAMGR/6/SERVICE_OFF: BSS f010-903e-f800 was deleted after service template officeuse with SSID h3cofficeuser was unbound from radio 3 on AP FitAP. Reason: AP down.

Anchor-apがAnchor-acになるためにリブート開始

%Aug 25 <u>13:26:21</u>:346 2021 office APMGR/6/APMGR_LOG_SETROLE_SUCCESS: [Anchor Fit] Reboot to AC, Reason: Have Not Recv Query Resp.

%Aug 25 13:26:21:488 2021 office APMGR/6/APMGR_LOG_REBOOTCAUSE: Set Wlan Reboot Cause, SubSlot = 65535, DevRebootCause = 0, WlanRebootCause = 24, ulRet = 0.

%Aug 25 13:26:21:604 2021 office DEV/5/BOARD REBOOT: Board is rebooting on.

新たなAnchor-acが動作開始(約3分30秒後)

%Aug 25 <u>13:26:39</u>:991 2021 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0. <office>

Anchor-apという設定の所在

Anchor-apであるという設定はAnchor-acに設定されています。 FIT-AP1, FIT-AP2, FIT-AP3自身の設定は全く同じです。





Anchor-ACのコンフィグ

sysname Anchor-AC # clock timezone JP add 09:00:00 clock protocol ntp # wlan global-configuration region-code JP region-code-lock enable # telnet server enable # port-security enable # dhcp enable	wlan service-template anchor-wireless-2 ssid Anchor-WLAN-2 client forwarding-location ap fail-permit enable keep-online akm mode psk preshared-key pass-phrase simple anchor123 cipher-suite ccmp cipher-suite tkip security-ie rsn security-ie wpa service-template enable # interface NULL0	wlan ap-group default-group firmware-upgrade enable remote-configuration enable remote-configuration synchronize vlan 1 vlan 100 rrop anti-bmc network disable ap-model WA6638-JP radio 1 radio enable service-template anchor-wireless-1 vlan 100 service-template anchor-wireless-2 vlan 100 radio 2 radio enable	# # FIT-AP3 (Anchor-ap) # wlan ap f474-880b-5600 model WA6638-JP serial-id 219801A2959199G0001V anchor-ap enable (master障害時選挙に参加) vlan 1 radio 1 radio 2 radio 3 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 # # FIT AP1
# Ildp global enable Ildp hold-multiplier 8 # password-recovery enable # vlan 1 vlan 100 # dhcp server ip-pool anchor gateway-list 192.168.100.1	<pre> interface Vlan-interface1 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 # line class vty authentication-mode scheme user-role network-admin user-role network-operator # 途中省略 local-user admin class manage password hash \$h\$6\$dA83gdiXQbIJg/U+ </pre>	service-template anchor-wireless-1 vlan 100 service-template anchor-wireless-2 vlan 100 radio 3 radio enable service-template anchor-wireless-1 vlan 100 service-template anchor-wireless-2 vlan 100 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 # # Anchor-ac自身もAPとして電波を出す #	<pre># FIT AF1 # wlan ap f474-880b-4830 model WA6638-JP serial-id 219801A2959199G1223Y vlan 1 radio 1 radio 2 radio 2 radio 3 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 # # # FIT AP2</pre>
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 # wlan service-template anchor-wireless-1 ssid Anchor-WLAN-1 client forwarding-location ap fail-permit enable keep-online akm mode psk preshared-key pass-phrase simple anchor123 cipher-suite ccmp cipher-suite tkip security-ie rsn	service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # ip http enable ip https enable # undo attack-defense tcp fragment enable # wlan auto-ap enable wlan auto-persistent enable wlan anchor-ap persistent-mode ac	" wlan ap f474-880b-5420 model WA6638-JP serial-id 219801A2959199G0001J mac-address f474-880b-5420 anchor-ap enable (master障害時選挙に参加) radio 1 radio 2 radio 3 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 #	# wlan ap f474-880b-4830 model WA6638-JP serial-id 219801A2959199G5567Z vlan 1 radio 1 radio 2 radio 3 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2
security-ie wpa service-template enable	#		

FIT-AP3(Anchor-ap)の設定 FIT-AP1の設定

#	line class console
sysname anchor-ap	user-role network-admin
#	#
telnet server enable	line class vty
#	user-role network-operator
lldp global enable	#
lldp hold-multiplier 8	line con 0
#	user-role network-admin
password-recovery enable	#
#	line vtv 0 4
vlan 1	user-role network-admin
#	set authentication password hash
interface NULL0	\$h\$6\$t6n+zUyvpOBOii3m\$jdiiQr8soe6Dga2YM
#	KJINKpuwiAvIKM2M2aGWswf2v+OicBQIIGVuo
interface Vlan-interface1	84SvO/WMLZpPa1fx9toCHBvXS434ITfw==
ip address 192.168.100.2 255.255.255.0	#
L <u>.</u>	line vty 5 63
interface GigabitEthernet1/0/1	user-role network-operator
port-isolate enable	#
#	undo gratuitous-arp-learning enable
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1	#
speed 1000	domain system
port-isolate enable	#
#	domain default enable system
interface WLAN-Radio1/0/1	#
#	role name level-0
interface WLAN-Radio1/0/2	description Predefined level-0 role
#	#
interface WLAN-Radio1/0/3	role name level-1
#	description Predefined level-1 role
scheduler logfile size 16	#
#	#
	涂中省略

user-group system ± return

# sysname anchor-ap #	line use #
" telnet server enable	line
#	use
lldp global enable	#
lldp hold-multiplier 8	line
#	use
password-recovery enable	#
#	line
vlan 1	use
#	set
interface NULL0	\$h\$6
#	KJIN
interface Vlan-interface1	84S
ip address 192.168.100.3 255.255.255.0	#
#	line
interface GigabitEthernet1/0/1	use
port-isolate enable	#
#	und
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1	#
speed 1000	dom
port-isolate enable	#
#	dom
interface WLAN-Radio1/0/1	#
#	role
interface WLAN-Radio1/0/2	des
#	des #
interface WLAN-Radio1/0/2 # interface WLAN-Radio1/0/3	des # role
interface WLAN-Radio1/0/2 # interface WLAN-Radio1/0/3 #	des # role des
interface WLAN-Radio1/0/2 # interface WLAN-Radio1/0/3 # scheduler logfile size 16	des # role des #

class console er-role network-admin class vty er-role network-operator con 0 er-role network-admin vtv04 er-role network-admin authentication password hash 6\$t6n+zUyvpOBOii3m\$jdiiQr8soe6Dga2YM NKpuwiAvIKM2M2aGWswf2y+OicBQIIGVuo vO/WMLZpPa1fx9toCHBvXS434ITfw== vty 5 63 er-role network-operator to gratuitous-arp-learning enable nain system nain default enable system name level-0 scription Predefined level-0 role name level-1 scription Predefined level-1 role 途中省略 user-group system #

return

FIT-AP2の設定

#	line class console
sysname anchor-ap	user-role network-admin
#	#
telnet server enable	line class vty
#	user-role network-operator
lldp global enable	#
lldp hold-multiplier 8	line con 0
#	user-role network-admin
password-recovery enable	#
#	line vty 0 4
vlan 1	user-role network-admin
#	set authentication password hash
interface NULL0	\$h\$6\$t6n+zUyvpOBOii3m\$jdiiQr8soe6Dga2YM
#	KJINKpuwiAvIKM2M2aGWswf2y+OicBQIIGVuo
interface Vlan-interface1	84SvO/WMLZpPa1fx9toCHBvXS434ITfw==
ip address 192.168.100.4 255.255.255.0	#
#	line vty 5 63
interface GigabitEthernet1/0/1	user-role network-operator
port-isolate enable	#
#	undo gratuitous-arp-learning enable
interface Ten-GigabitEthernet1/0/1	#
speed 1000	domain system
port-isolate enable	#
#	domain default enable system
interface WLAN-Radio1/0/1	#
#	role name level-0
interface WLAN-Radio1/0/2	description Predefined level-0 role
#	#
interface WLAN-Radio1/0/3	role name level-1
#	description Predefined level-1 role
scheduler logfile size 16	#
#	#
	途中省略

user-group system # return



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認



Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換

前提条件:

• 予めAnchor-acの設定がPCに保管されている事。

個々のAPのIPやAP名を個別に管理している場合の注意事項:

 Anchor-apのIPやAP名の設定が異なるので、それぞれの設定をPCに 保管して起き、該当するAPの設定を交換する新しいAPに投入します

14

PCのftpサーバーから保存されていたコンフィグを投入する

<WA6638>system-view [WA6638] interface vlaninterface 1 [WA6638-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.10 24 [WA6638-Vlan-interface1]end < WA6638>ftp 192.168.1.3 Press CTRL+C to abort. Connected to 192.168.1.3 (192.168.1.3). 220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0 User (192.168.1.3:(none)): anonymous 331 User name ok, need password Password: 230 User logged in Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp>get startup.cfg ←上書き保存 227 Entering passive mode (192,168,1,3,201,49) 125 Using existing data connection 226 Closing data connection; File transfer successful. 4999 bytes received in 0.025 seconds (194.83 Kbytes/s) ftp> quit 221 Service closing control connection <WA6638>



リブートして新しいコンフィグで起動する

< WA6638>reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait......DONE! Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y Now rebooting, please wait......%J

注。Rebootさせると現在のコンフィギュレーションを保存するかと聞かれるので、必ず n を入力してください。y と入力すると、アップロードしたコンフィグに空のコンフィグが上書きされてしまいますので、気を付けてください。

新しいコンフィグで立ち上がっているか確認する

```
<WA6638> display current-configuration
sysname Anchor-AC
#
clock timezone JP add 09:00:00
clock protocol ntp
#
wlan global-configuration
region-code JP
region-code-lock enable
#
telnet server enable
#
port-security enable
#
dhcp enable
#
lldp global enable
lldp hold-multiplier 8
#
password-recovery enable
#
vlan 1
vlan 100
#
 以下省略
```



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認





アクセスポイント交換上の注意事項

ケース1:

AC機器がAP機器をゼロタッチで管理している場合

AP機器を箱から出して、故障したAP機器を外したらそのまま交換します。
 つまり、すべてのAPが同じ設定であり、APのIPアドレスを固定で管理せず、
 IPはDHCPからの任意アドレスを使う環境をゼロタッチ管理と呼びます。

ケース2:

AC機器が個々のAP機器の設定、IPアドレス、シリアル番号で管理している場合

- AC機器に登録されている交換前のAP機器のシリアル番号のコンフィグを 新たに置き換えられるAP機器のシリアル番号に変更します。
- 新たなAP機器は初期状態であることと、設定する情報は交換前のAP機器のIPアドレスです。

補足:新しいAPのファームウェアのバージョンがその他のAPと異なる場合、ACが 自動的に正しいファームウェアをダウンロードして再起動させます。 19

ケース2のアクセスポイント交換手順

1: AC機器に登録されているAP機器のシリアルID情報変更

#もともとのコンフィグ情報	#コンフィグの変更
wian an jobby model $WA6638_{-}$ IP	[H3C]wlan ap lobby
	[H3C-wlan-ap-lobby]serial-id 219801A2KF820BE0005N
serial-id 219801X4567231Y00032	[H3C-wlan-an-lobby]guit
vlan 1	
radio 1	[H3C] save force
	#変更されたコンフィグ情報
radio 2	wlan ap lobby model WA6638-JP
radio 3	serial-id 219801A2KF820BE0005N
gigabitethernet 1	vlan 1
gigabitethernet 2	radio 1
9.9	radio 2
	radio 3
	gigabitethernet 1
	gigabitethernet 2





ケース2のアクセスポイント交換手順(続き)

2: 新たなAP機器を初期化

.

#装置が初期状態であることを確実にします <H3C>reset saved-configuration The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y Configuration file does not exist! <H3C>reboot Start to check configuration with next startup configuration file, please wait......DONE! Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y

3:新たなAP機器にIPアドレスの割り当て

```
<H3C>system-view
[H3C] interface vlaninterface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.10.1 24
#設定の確認コマンド
[H3C-Vlan-interface1]dis this
#
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#設定を保存します
save force
#
```

21

ケース2のアクセスポイント交換手順(続き)

4: 新たなAP機器をネットワークへ接続して、結果を確認します

%Nov 12 03:34:35:286 2021 H3C APMGR/6/APMGR_AP_ONLINE: AP lobby came					
%Nov 12 03:34:35:286 2021 H3C CWS/6/CWS AP UP: Master CAPWAP tunnel to					
AP lobby went up.					
#状態の確認。stateがR/Mであれば電波を出して稼働している					
[H3C]display wlan ap all					
Total number of APs: 2					
Total number of connected APs: 2					
Total number of connected manual APs: 1					
Total number of connected auto APs: 0					
Total number of connected common APS: 1					
Total number of inside APs: 1					
Maximum supported APs: 50					
Remaining APs: 49					
Total AP licenses: 50					
Local AP licenses: 50					
Server AP licenses: 0					
Remaining Local AP licenses: 49					
Sync AP licenses: 0					
AP information					
State : I = Idle, $J = JOIN$, $JA = JOINACK$, IL = ImageLoad					
C = Coning, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Back	up				
AP name APID State Model Serial ID					
lobby 3 R/M WA6638-JP 219801A2KF820BE0005	N				
1019-65c2-48a0 1 R/M WA6638-JP 219801A2KF8209E0007	1				

[H3C]display wlan a	ap all address				
Total number of AP	s : 2				
Total number of cor	nnected APs : 2				
Total number of cor	nnected manual APs : 1				
Total number of cor	otal number of connected auto APs : 0				
Total number of ins	ide APs : 1				
AP name	IP address	MAC address			
lobby	192.168.1.2	0c3a-fa4b-a660			
1019-65c2-48a0	192.168.1.1	1019-65c2-48a0			



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認





Anchor-ACの概要

- Anchor-ACモードは、小規模な無線ネットワークでのAP管理ができます。
- Anchor-ACモードは、自身を管理するために手動AP(内部AP)を自動 的に生成します。内部APにはAP名としてMACアドレスが使用されます。

※本資料はWA6638-JPを基準にしております。

AC維持機能

- 本機能を使用した場合、ネットワーク内に複数のAnchor-ACが存在する状況が発生した際、AC維持機能を設定しているAnchor-ACのみMACアドレスに関わらずAnchor-ACモードを維持できます。
- 本機能を使用しない場合、ネットワーク内に複数のAnchor-ACが存在 する状況が発生してしまった際、MACアドレスが最小のAnchor-ACの みAnchor-ACモードを維持し、その他はAnchor-APモードとして再起動 します。

Anchor-AC/Anchor-AP設置のベストプラクティス

WLAN設置手順

手順1:工場出荷時の1台のFIT APをコマンドでAnchor-ACに設定します

手順2:このAnchor-ACにDHCP、DNS及びVLAN、IPアドレス、SSID毎にサービステンプレート、APの機 種毎にAPグループを作成し、無線周波ごとに適用するサービステンプレートなどの設定を行います 手順3:これから加わるFIT APを自動的に登録するための自動AP機能を有効にします。 手順4:LANにAnchor-ACとして設定したACを接続します。

手順5: 新たにAnchor-ACを追加したときに、ACのままでいるためにAC維持機能を有効にします



手順8: 新たに追加した全てのFIT APがAnchor-ACに登録されます

手順9: (オプション) Anchor-ACの自動AP機能を無効にする(不正なAPがACに登録されないようにする)

自動AP機能の設定

操作	コマンド	補足	
自動AP機能を設定する(ACIに設定す る機能で、Anchor-ACの自動AP機能 がenableなら自動的ICFIT APを配下と して登録するので、多くのFIT APを設 置する際に個別の設定が不要となる)	wlan auto-ap { disable enable }	デフォルトは disable	
# Anchor-AC上で自動AP機能を有効にする			
<ac>system-view</ac>			
[AC] wlan auto-ap enable			
[AC] save			

(オプション)自動APを手動APに切り替える機能の設定

操作	コマンド	補足
自動AP機能は大量のFIT APを管理す るには便利ですが、管理外のFIT AP がネットワークに接続されることを防ぐ ために手動AP機能へ切り替える	wlan auto-persistent enable	
# Anchor-AC上で手動AP機能を有効にする		
<ac>system-view</ac>		
[AC] wlan auto-persistent enable		
[AC] save		

自動選出機能の設定

操作	コマンド	補足	
APに自動選出機能(<mark>AC選挙に参加する)</mark> を設定する。一番MACアドレスの小さい装置がAnchor-ACになる。	wlan anchor-ap { disable enable }	デフォルトは disable	
# Anchor-AC上で自動選出機能を有効にする			
<ac>system-view</ac>			
[AC] wlan anchor-ap enable			
[AC] save			
# Anchor-ACから手動APに対して自動選出機能を有効にする			
<ac>system-view</ac>			
[AC]wlan ap AP1 model WA5300			
[AC-wlan-ap-ap2] anchor-ap enable			
[AC-wlan-ap-ap2] quit			
[AC] save			

AC維持機能の設定

操作	コマンド	補足		
Anchor-ACIこAC維持機能(Anchor-AC が複数存在する状況になるとAC選挙 が始まりますが、この機能を有効にし たAnchor-ACがACIこ留まる)を設定す る	wlan anchor-ap persistent-mode { ac ap }	デフォルトは ap(障害 復旧後FIT APとなる)		
# Anchor-AC上でAC維持機能を有効にする				
<ac>system-view</ac>				
[AC] wlan anchor-ap persistent-mode ac				
# Anchor-ACのコンフィグは自らにsaveするとバックアップのACにも転送され、ACのメインに障害があった場合にこのコンフィグが採用 されます。				
[AC] save				
Validating file. Please wait				
Configuration is saved to device successfully.				
%Aug 25 13:12:54:416 2021 H3C CWS/6/CWS_RUN_DOWNLOAD_START: AP office started to download the file startup.cfg.				
%Aug 25 13:12:54:446 2021 H3C CWS/6/CWS_RUN_DOWNLOAD_COMPLETE: Downloading the file startup.cfg for AP office through the CAPWAP tunnel is complete.				

ACからAPへのコンフィグの投入の有効化

コンフィグの投入と同期について

操作	コマンド	補足
コンフィグの 投入	[AC]wlan ap-group default-group [AC-wlan-ap-group-default-group]remote- configuration enable	
コンフィグの 同期	[AC]wlan ap-group default-group [AC-wlan-ap-group-default-group]remote- configuration synchronize	コンフィグの同期設定がないとAP の再起動時にコンフィグが投入さ れます

ACからAPへの最新ファームウェアのダウンロード

Anchor-ACがFIT APを見つけて管理下に入れると、強制的にAnchor-AC自身が 持っているFIT APのファームウェアをダウンロードして再起動します。

操作	コマンド	補足
ファームウェアの自動 アップグレード	[AC]wlan ap-group default-group [AC-wlan-ap-group-default-group]firmware-upgrade enable	デフォルトは <mark>enable</mark>

ACが1台もいなくなってしまってもAPの通信が継続

FIT-APがCAPWAPトンネルをつなぐACに障害が発生して、代わりのACもいないと 10分程度おきにrebootを繰り返します。そうすると接続していたクライアントの通信も 途切れてしまいます。これを防ぐコマンドがfail-permitです。

操作	コマンド	補足
AC障害時に サービステンプ レートを保護す る	[AC]wlan service-template <i>templatename</i> [AC-wlan-st-templatename] client forwarding- location ap [AC-wlan-st-templatename] fail-permit enable keep-online	ACに障害が発生した場合でも client forwarding-location ap設 定をしてデータがACを経由しな い設定にしてかつ、fail-permit templateコマンドを設定しておけば、 アクセス中のクライアントは継続し て通信が行えます。新規のアクセス はACが復旧するまではできません。 注: client forwarding-location のデフォルトはacです。

無線 設定手順 - 事前準備

[Wireless Configuration]

#

wlan global-configuration firmware-upgrade disable region-code JP nas-id cm-0-1205173-210235A3MNM18AA00001 #

Clock: NTP or Manual

#
Clock protocol { none | ntp | ptp }
Clock timezone zone-name { add | minus }
offset
Clock datetime hh:mm:ss YYYY/MM/DD
#

無線 設定手順 - 事前準備

DHCP Server (FIT AP管理用)

#

dhcp server ip-pool MGT gateway-list 192.168.1.40 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 dns-list 8.8.8 # interface Vlan-interface1 ip address 192.168.1.39 255.255.255.0 #

DHCP Server (社員端末用)

#

dhcp server ip-pool employee
gateway-list 192.168.100.254
network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
dns-list 8.8.8.8
#
interface Vlan-interface2
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
#

無線 設定手順 - 事前準備

DHCP Server (ゲスト端末用)

#

```
dhcp server ip-pool guest
gateway-list 192.168.200.254
network 192.168.200.0 mask 255.255.255.0
dns-list 8.8.8.8
#
interface Vlan-interface3
ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/24
port link-mode bridge
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
#
```
無線 設定手順 – 無線テンプレート

無線テンプレートを設定

#WPA2, CCMPの暗号化の例 wlan service-template 1 ssid Anchor-WLAN-1 client forwarding-location ap fail-permit enable keep-online vlan 100 akm mode psk preshared-key pass-phrase cipher \$c\$3\$yvVSH20fC4gGPUa1RCXdVUaYhPw UI8r9PuBb cipher-suite ccmp security-ie rsn service-template enable #

#暗号化なしの例 wlan service-template 2 ssid Anchor-WLAN-2 client forwarding-location ap fail-permit enable keep-online vlan 200 service-template enable #

無線 設定手順 - 事前準備

APの自動登録、自動選出機能と現在のマスターを維持する機能の設定

<AC>system-view

Anchor-AC上で自動的にFIT APを認識して登録する機能を有効にする

[AC] wlan auto-ap enable

```
# Anchor-AC上でマスターの自動選出機能を有効にする
```

[AC] wlan anchor-ap enable

Anchor-AC上でAC維持機能を有効にする

[AC] wlan anchor-ap persistent-mode ac

無線 設定手順 - AP

AP Group ー型番別の設定

wlan ap-group default-group firmware-upgrade enable remote-configuration enable remote-configuration synchronize vlan 1 vlan 100 vlan 200 ap-model WA6638-JP radio 1 radio enable service-template 1 vlan 100 radio 2 radio enable service-template 1 vlan 100 radio 3 radio enable service-template 2 vlan 200

自動作成

#

wlan ap f474-880b-55a0 model serial-id 219801A2959199G0001S vlan 1 radio 1 radio enable service-template 1 vlan 100 radio 2 radio enable service-template 1 vlan 100 radio 3 radio enable service-template 2 vlan 200 gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 #

無線 設定手順 – APの状態

<ac>dis wlan ap all Total number of APs: 3 Total number of connected APs: 3 AP information State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = BackupAP name APID State Model Serial ID 441a - fa27 - 92d04 R/M WA6638-JP 219801A1NN918CG0006C R/M WA6638-JP 219801A24F8201E00020 f010-903f-04a0 5 f474-880b-5420 R/M WA6638-JP 219801A2959199G0001J 6 <ac>dis wlan client Total number of clients: 5 MAC address llser name Padio TD address VT.AN AD namo

ITTIC AGATESS	ober manie	III HAME	Maaro	TI AGATESS	
444a-dbbc-55f0	N/A	f474-880b-5420	2	192.168.100.25	100
7ca1-ae99-5b5b	N/A	f010-903f-04a0	3	192.168.200.26	200
9cb6-d0d4-b41b	N/A	f474-880b-5420	1	192.168.100.21	100
ac92-3261-12f4	N/A	f474-880b-5420	2	192.168.100.28	100
e23b-1877-fc03	N/A	f474-880b-5420	3	192.168.200.27	200

Anchor-AC/Anchor-AP管理コマンド

Anchor-ACからAnchor-AP, FIT APにtelnetできるように設定 ※通常、Anchor-AP, FIT APにはネットワーク上でtelnetはできません。そのた め、以下のコマンドが用意されております。

操作	コマンド	補足
Anchor-ACから管理されてい るFIT APに対してtelnet接続 できるようにする	<ac> sys [AC]<mark>probe</mark> [AC-probe] wlan ap-execute all exec-console enable</ac>	デフォルトは disable

Anchor-ACからAnchor-AP,FIT APへtelnet接続する

<ac>sys</ac>								
[AC]probe								
[AC-probe]wlan ap-execute all exec-console enable								
[AC-probe]quit								
[AC]display wla	n ap all address							
Total number of AP	s : 3							
Total number of con	nnected APs : 3							
Total number of con	nnected manual APs : 3	3						
Total number of con	nnected auto APs : 0							
Total number of ins	ide APs:0							
AP name	IP address	MAC address						
ROOM-101	192.168.1.7	1019-65c2-3ee						
ROOM-102	192.168.1.8	1019-65c2-48a						
ROOM-103	ROOM-103 192.168.1.9 1019-65c2-484							
<ac>telnet 192.</ac>	168.1.7							
Password:h3capa	dmin							



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド

06 GUIによるアクセス

7 クライアントの電波受信状態確認

08 AC機能比較



アクセスポイントのGUIIにアクセスする方法

PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 http://Anchor-acに設定したIPアドレス/ デフォルトのIPアドレスは**192.168.0.50**です。 デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: h3capadmin

S Login	× +		Change Password	,
← → C ▲	保護されていない通信 https://192.168.100.1/web/frame/login.htm H3C WLAN Management Platfor WA6638-JP	I?ssl=false	The default password is not secure. A qualified password must meet the foll requirements: It must contain a minimum of 10 characters. It must contain a types,and a minimum of 1 characters for each type. It can't contain the user reversed letters of the username.	lowing a minimum of 2 'name or the
	R UsernamePassword		Old Password New Password Confirm Password	
	☐ Remember me English - Login		Apply	Cancel
	Internet Explorer 10, Firefox 30.0.0.5269, Chrome 35.0.1916.114, Safari 5.1, and their higher versions are supported.		パスワードは10文字以上で、英数 どの2種類を含み、登録されている	字記号な ユー

ザー、adminなどの文字を含まないこと。

44

GUIのメニュー一覧

• Network view

Actions		Dashboard Quick Start
Dashboard		Add Wireless Service Add New User
Quick Start	>	Wireless Network Clients
Monitoring	>	Wireless Security Client Proximity Sensor
Wireless Configuration	>	Wireless Networks
Network Security	>	AP Management Wireless QoS
System	>	WIPS Allowlist and denylist
Tools	>	Radio Management 802.11n/802.11ax settings ,transmission distance
Reporting	>	Applications Mesh, Multicast

Network Security Packet Filter **Traffic Policy Qos Policies, Priority Mapping** Access Control 802.1x Authentication RADIUS User Management Access Control **MAC** Authentication **Port Security** Portal **System** Resource ACL, Time Range **Cloud Platform** Tools Debug Reporting **Client Statistics Wireless Service Statistics**

45

GUIのメニュー一覧

Actions

• System view

Dashboard Network Configuration

DashboardNetwork ConfigurationNetwork SecuritySystemTools

Network Interfaces VLAN **Network Routing** Routing table **Static Routing Network Services IP** services DHCP/DNS Multicast ARP ND(Neighbor Discovery) NAT **Network Security** Packet Filter **Traffic Policy** Access Control 802.1x Authentication RADIUS **User Management**

System View

Network View

Local users

System

Event Logs Resource ACL Administrators Management Configuration save, import Upgrade Reboot Tools Debug

Anchor-acのDashboardを表示

Network view > Dashboardを選択します。



Access Pointの状態を表示

Monitoring > Access Pointsを選択します。



Clientの状態を表示

Monitoring > Clientsを選択します。



Clientの状態を表示

Reporting > Client Statisticsを選択します。

Actions	Α	II Networks > Reporting > Clien	t Statistics > Access Category Frame	25			Roadmap
		anetworks, hepotang, caen	estatistics a necess category frame				
Dashboard		Access Category Frames	Access Category Bytes Tota	l Frames Total Bytes			
Quick Start	>	G				Search	QQ
Monitoring	>	MAC Address 🔺	VO(Tx/Rx/Dropped)	VI(Tx/Rx/Dropped)	BE(Tx/Rx/Dropped)	BK(Tx/Rx/Dropped)	I
Wireless Configuration	>	10-98-C3-E4-9D-A0	68/0/0	0/0/0	1,473,734/1,175,642/0	0/0/0	
		8C-45-00-DD-BB-8D	71/0/0	0/0/0	83,929/104,072/0	0/0/0	
Network Security	>	DC-85-DE-FE-64-D8	64/0/0	0/0/0	104,469/129,130/0	0/0/0	
System	>	F8-5E-A0-9A-82-D3	2/0/0	0/0/0	117/275/0	0/0/0	
Tools	>						
Reporting	~						
Client Statistics							
AP Statistics							
Wireless Service Statist	cs	Total 4 entries, 4 matched.I	Page 1/ 1.				14 <4 b> b1

APの状態を表示

Reporting > AP Statisticsを選択します。

Actions		All Networks > Reportin	g > AP Statistics > APs						Roadma
Dashboard		APs							
Quick Start	>	Ø					Search		Q, Q
Monitoring	>	AP Name	AP Model	Serial ID 🔺	MAC Address	Radio Type		Status	
Wireless Configuration	>	AP01	WA6638-JP	219801A2KF8209E0006R	10-19-65-C2-41-B0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2)	, 802.11ax(2.4GHz)(3)	Online	
Wireless configuration		AP04	WA6638-JP	219801A2KF8209E0006W	10-19-65-C2-42-70	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2)	, 802.11ax(2.4GHz)(3)	Online	
Network Security	>	AP03	WA6638-JP	219801A2KF8209E0007F	10-19-65-C2-45-A0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2)	, 802.11ax(2.4GHz)(3)	Online	
System	>	AP02	WA6638-JP	219801A2KF8209E0007G	10-19-65-C2-45-D0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2)	, 802.11ax(2.4GHz)(3)	Online	
Tools	>								
Reporting	~								
Client Statistics									
AP Statistics									
Wireless Service Statistic	CS	Total 4 entries, 4 m	hatched.Page 1/1.						4 <4 ⊪> ⊫
				Curtary Vice		1	Access Points	Clients	Event Logs

Wireless Servicesの状態を表示

Reporting > Wireless Service Statisticsを選択します。

Actions	4	All Networks > Reportin <u>o</u>) > Wireless Ser	vice Statistic	s > Wireless Services					Roadm
Dashboard		Wireless Services								
Quick Start	>	C						Search		Q
Monitoring	>	Wireless Servic	AP Name	Radio	Frames(Tx/Rx)	Frame Bytes(Tx/Rx) 🔻	Data Frames(Tx/Rx)	Data Frame Bytes(Tx/Rx)	Association Fra	mes(Tx/Rx)
		2	AP04	2	24,867,814/13,430,792	18,733,699,909/5,973,486,019	24,867,210/13,429,315	18,733,633,822/5,973,384,900	122/122	
Wireless Configuration	>	1	AP01	1	25,349,612/11,034,928	17,108,597,369/3,583,184,788	25,345,902/11,025,012	17,108,199,559/3,582,424,123	248/248	
Network Security	>	1	AP02	1	26,505,281/10,328,811	16,576,891,888/3,730,647,504	26,503,959/10,324,133	16,576,755,684/3,730,355,130	116/116	
System	>	2	AP01	3	15,599,827/8,157,474	9,999,828,366/2,388,465,465	15,599,324/8,155,998	9,999,786,386/2,388,382,717	57/57	
		2	AP01	2	19,675,919/10,434,697	9,706,379,270/4,445,352,979	19,675,373/10,433,056	9,706,319,529/4,445,242,478	44/44	
Tools	>	2	AP01	1	10,804,696/6,375,032	6,473,589,963/2,094,957,715	10,804,210/6,373,045	6,473,538,159/2,094,844,665	41/41	
Reporting	~	1	AP02	2	9,565,508/3,907,045	5,410,128,415/1,016,979,523	9,563,463/3,900,419	5,409,914,757/1,016,519,918	114/114	
Client Statistics		2	AP02	1	6,625,308/3,262,791	3,829,215,322/1,324,332,252	6,625,146/3,261,633	3,829,198,648/1,324,282,042	14/14	
		2	AP02	2	4,782,785/2,484,396	2,917,326,484/730,632,191	4,782,637/2,483,696	2,917,310,643/730,593,825	13/13	
AP Statistics										
Wireless Service Statistic	:s	Total <i>28</i> entries, <i>28</i>	matched.Page	1/1.						⊲ <⊲ ⊪>

ARPエントリーを表示

Network Services > ARPを選択します。

		38-JP						👤 admin
	Network Routing	System >	Network Configuration > Netv	work Services > ARP > ARP				Roadmap
2	Network Services							
	IP Services	ARP						Q
	DHCP/DNS	Addres	ss Resolution Protocol resolve	es IP addresses into MAC addresses on Ethernet networks.				
	Multicast	S	; ⊚. ⊕				Search	Q, Q
\bigcirc	400		IP Address 🔺	MAC Address	Туре	VLAN	Interface	Actions 🗮
3	ARP		10.10.11.11	4C-E9-E4-A6-61-0B	Dynamic	11	GE1/0/1	Ξ.
	ND		10.10.11.12	88-2A-5E-FF-22-63	Dynamic	11	GE1/0/1	â
	NAT		10.10.11.14	0C-DA-41-1D-6F-68	Dynamic	11	GE1/0/1	â
	INAI	_ 0	10.10.11.16	14-51-7E-CA-93-A2	Dynamic	11	GE1/0/1	ά i
	Management Protocols		10.10.11.18	OC-DA-41-1D-A5-15	Dynamic	11	GE1/0/1	
	Network Security >		10.10.11.22	0C-3A-FA-4B-93-A0	Dynamic	11	GE1/0/1	
			10.10.11.25	5C-C9-99-B8-A0-8D	Dynamic	11	GE1/0/1	
	System >		10.10.11.180	0C-DA-41-1D-19-6B	Dynamic	11	GE1/0/1	
	Tools >		10.10.11.182	0C-DA-41-1D-F7-E7	Dynamic	11	GE1/0/1	
				System View	work View		Access Points	Clients Event Logs 6 5 ❶ 0 0 ▲ 799 1 225

イベントログを表示

System > Event Logsを選択します。

Actions	System > System > Event Logs > Event Logs			Roadr
Dashboard	Event Logs			
Network Configuration >	System Logs			I Statistics
Network Security >	C ©		Search	Q
System 🗸	Time 🔺 Level	Description		Actions
Event Logs	2022-02-04 02:25:18 Otification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		
Pocourco	2022-02-04 02:28:04 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is system-view		•••
Resource	2022-02-04 02:28:04 • Notification	admin logged in from 10.10.11.182.		
File Systems	2022-02-04 02:28:05 • Notification	admin logged out from 10.10.11.182.		
License Management	2022-02-04 02:28:05 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is quit		
	2022-02-04 02:28:05 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is quit		
Administrators	2022-02-04 02:28:05 Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is display radius scheme		•••
Management	2022-02-04 02:30:18 🛛 Notification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		•••
Tools >	2022-02-04 02:35:18 • Notification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		

エラーログをダウンロード

System > File SystemでファイルにチェックマークをいれDownloadを選択します。

						Roadman
Actions	System > System > File Systems > File System Manageme	ent				Koaumap
Dashboard	File System Management					
Network Configuration >	flash:					
Network Security >	Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, F	ree: 690118656 bytes				
System 🗸					Search	Q Q
Event Logs	■ Name ▲	Size(bytes)	Time	Directory		Actions 📰
	flash:/logfile/logfile.log	10485731	2022-02-06 15:57:27	No		
Resource	flash:/map_config.cfg	913	2021-03-18 12:12:25	No		
File Systems	flash:/pdt_reserve		2022-02-05 16:32:40	Yes		
	flash:/pdt_reserve/cplog.txt	14778277	2022-02-05 16:32:40	No		
License Management	flash:/pdt_reserve/cplog_reboot.txt	1800197	2021-12-03 16:46:37	No		
Administrators	<pre>flash:/pdt_reserve/dplog.txt</pre>	10887615	2022-02-05 16:32:58	No		
Management	<pre>flash:/pdt_reserve/dplog_reboot.txt</pre>	1476442	2021-12-03 16:46:39	No		
Tools >	Total 49 entries, 49 matched, 1 selected.Page 1/1.					I4 <4 Þ> ÞI
	Delete ©Download 5	Sys	stem View		Access Points Clie	nts Event Log

コンフィグレーションファイル(startup.cfg)のダウンロード

System > File Systemでflash:/startup.cfgにチェックマークをいれDownloadを選択します。

		8-JP					👤 admin			
	Actions	System > System > File Systems > File System Manag	ement				Roadmap			
	Dashboard	File System Management								
	Network Configuration >	ork Configuration								
	Network Security >	flash: Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 byte	s, Free: 690118656 bytes							
2	System 🗸	⊖ ⊚				Search	Q Q			
_	Event Logs	Name 🔺	Size(bytes)	Time	Directory		Actions 🗮			
		flash:/startup.cfg	7598	2021-04-09 00:49:16	No		Ξ.			
	Resource	☐ flash:/startup.mdb	196346	2021-04-09 00:49:16	No					
3)	File Systems	flash:/startup2726641351479625.cfg	6191	2020-11-08 16:57:12	No					
		☐ flash:/system.bin	91169792	2021-11-09 14:59:59	No					
	License Management	☐ flash:/topology.dba	0	2020-12-18 21:43:24	No		亩			
	Administrators						-			
	Management	Total 49 entries, 49 matched, 1 selected.Page 1	1.				ia <a>> >i Q			
			Sys	tem View		Access Points Clients ✓ 100% ○ 0% 0% 5	Event Logs 0 0 0 4 799 3 225			
	この種類のファイルはコンピュー あります。flash_startup.cfg	ータに損害を与える可能性が gのダウンロードを続けますか? 保存 破棄					すべて表示 ×			

診断ログを収集(display diagnostic-information)

Tools > Debug > Collectを選択します。ログはflash:/diag_AC_yyyymmdd-hhmmss.tar.gzに出力

	H3C WA6638	-JP			👤 admin
	Actions	System > Tools > Debug > Diagnostics			Roadmap
	Dashboard	Diagnostics			
	Network Configuration >				
	Network Security				
	System >				
2	Tools 🗸 🗸		Please wait		
(3)			Collecting diagnostic information		
	Ping				
	Tracert				
			System View	Access Points Clients E ⊘ 100% 0% 0% 5 0 0 8	vent Logs 0 🔺 800 🕕 224

収集した診断ログをダウンロードする

System > File Systemsでflash:/diag_AC_yyyymmdd-hhmmss.tar.gzをチェックしDownloadを選択

H3C WA6638-	-JP					👤 admin
Actions	System > System > File Systems > File System Management					Roadmap
Dashboard	File System Management					
Network Configuration >						
Network Security >	Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, Free	: 690118656 bytes				
System 🗸					Search	Q Q
Event Logs	🗖 Name 🔺	Size(bytes)	Time	Directory		Actions 🗮
(4	flash:/diag_AC_20220206-155614.tar.gz	208655	2022-02-06 15:57:31	No		
Resource	□ flash:/diagfile		2019-11-05 22:01:41	Yes		ii ii
File Systems	flash:/facebook.zip	262878	2021-12-11 16:30:23	No		ά .
Lisonso Managomont	□ flash:/freeradius.bin	1463296	2021-04-08 23:45:29	No		
	🗋 flash:/h3cjapan.zip	190739	2021-09-08 11:34:54	No		
Administrators						
Management	Total 49 entries, 49 matched, 1 selected.Page 1 / 1. Delete Delete Delete					ia <a ⊳=""> ⊳i Ç
			ystem View Network View		Access Points Client ⊘ 100% 0% 0% 5	s Event Logs 0 0 0 4 801 1 2
flash_diag_AC_2tar.gz	^					すべて表示

(オプション)Anchor-acをリブートする

System > Management > Reboot > Reboot Deviceを選択します。

	HBC WA6638-	-JP	🔍 admin
	Actions	System > System > Management > Reboot	Roadmap
	Dashboard	Settings Configuration Upgrade Reboot About	
	Network Configuration >		
	Network Security >	Reboot Device	
2)	System 🗸		
	Event Logs		
	Resource		
	File Systems		
	License Management		
	Administrators		
3)	Management		
	Tools >		
	https://oasiscloud.h3c.com:27443/wnr	m/frame/index.php?sessionid=2000014ea25bdf4f36a16e8a Access Points Clients 5 0 0 0	Event Logs 0 1 799 1 225



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認

O8 AC機能比較



60

それぞれのクライアントの接続されているAPの無線ID、SSID、チャネルでの受信強度を把握する

<AC>display wlan client verbose

MACアドレス	1098-c3e4-9da0
IPv4アドレス	10.66.209.37
IPv6アドレス	該当なし
ユーザー名	該当なし
AID	1
AP ID	6
AP名	AP02
無線ID	3
チャネル	1
SSID	MTGroom
BSSID	1019-65c2-45f1
VLAN ID	10
サービスVLAN ID	該当なし
スリープ回数	24862
ワイヤレスモード	802.11 gn
チャネル帯域幅	20 MHz
	(20MHz/40MHz/80MHz)
20/40 BSS共存管理	サポートされていません
SM省電力	無効
20 MHz用ショートGI	サポート対象
40 MHz用のショートGI	サポートされていません
STBC RX機能	サポートされていません
STBC TX機能	サポートされていません
LDPC RX能力	サポートされていません
ブロック肯定応答	TID 0インチ

サポートされるHT MCSセット	0、1、2、3、4、5、6、7
サポートさわてい	1、2、5.5、6、9、11、
リホートされるレート	12、18、24、36、48、54 Mbps
QoSモード	<
リスン間隔	1
RSSI(受信信号強度)	53
$Rx/Tx \cup - b$	72.2/65 Mbps
速度	0.160/0.312 Kbps
認証方式	オープンシステム
セキュリティモード	RSN
AKMモード	事前共有鍵
暗号スイート	ССМР
ユーザー認証モード	バイパス
WPA3ステータス	無効
許可CAR	該当なし
許可ACL ID	該当なし
許可ユーザープロファイル	該当なし
ローミングステータス	該当なし
キー暗号化タイプ	SHA1
PMFステータス	該当なし
転送ポリシー名	未構成
オンライン時間	3日15時間30分21秒
FTステータス	非アクティブ
BTMモード	非アクティブ

RSSI=SNR(信号対雑音比: db) = Signal(dbm) - フロアノイズ(-95dbm)

RSSI = SNR (信号対雑音比: db) = Signal(dbm) – フロアノイズ(-95dbm)

RSSI(db)	dBM	評価
40以上	-55	非常に信頼性が高くリアルタイムの通信が可 能な水準
25 ~ 40	-70~-55	信頼性が高くリアルタイムの通信の最低限の 水準
15~25	-80~-70	遅いが信頼性の高い通信の最低限の水準
10~15	-85~-80	遅く信頼性の低い水準
10以下	-85	使用に耐えない

APの無線の使用率を把握する(50%を超えるとパフォーマンスが落ちる)

<AC>display wlan ap all radio

Total number of APs: 4 Total number of connected APs: 4 Total number of connected manual APs: 4 Total number of connected auto APs: 0 Total number of connected common APs: 4 Total number of connected WTUs: 0 Total number of inside APs: 0 Maximum supported APs: 128 Remaining APs: 124 Total AP licenses: 20 Local AP licenses: 20 Server AP licenses: 0 Remaining Local AP licenses: 16 Sync AP licenses: 0

AP名	無 線 ID	状 態	チャネル	BW (MHz)	Usage (%)	TxPower (dBM)	クライアント
AP01	1	Up	52(auto)	80	3	8	2
AP01	2	Up	100(auto)	80	5	8	3
AP01	3	Up	6(auto)	20	35	6	3

ACからAPICtelnetして、APIC接続しているクライアントの電波状況を確認するコマンドを実行します

操作	コマンド	補足
Anchor-ACから管理されているFIT AP に対してtelnet接続できるようにする	<ac> sys [AC]probe [AC-probe] wlan ap-execute all exec-console enable</ac>	デフォルトは disable

<AC>system-view

[AC]probe

[AC-probe]wlan ap-execute all exec-console enable

[AC-probe]quit

[AC] display wlan ap all address

Total number of APs : 3

Password: h3capadmin

<ROOM-101>

Total number of connected APs : 3

Total number of connected manual APs : 3

Total number of connected auto APs : 0

Total number of inside APs : 0

AP name	IP address
ROOM-101	192.168.1.7
ROOM-102	192.168.1.8
ROOM-103	192.168.1.9
<ac> telnet 192.168.1.7</ac>	

MAC address

1019-65c2-3ee0 1019-65c2-48a0 1019-65c2-4840

APの無線のチャネル使用率を把握する

<ROOM-101>system-view [ROOM-101]probe [ROOM-101-probe]display ar5drv 1 channelbusy ChannelBusy information Ctl Channel: 52 BandWidth: 3 Record Interval(s): 9 CurrentTime: 15:05:23 [ROOM-101-probe]quit <ROOM-101>

注:チャネルのビジー率は9分間隔で記録され 直近の20回分のデータが表示されます。

	Time (h/m/s):	CtlBusy(%)	TxBusy(%)	RxBusy(%)
1	15:05:14	3	0	2
2	15:05:05	2	0	1
3	15:04:56	2	0	2
4	15:04:47	2	0	1
5	15:04:38	2	0	1
6	15:04:29	3	0	2
7	15:04:20	2	0	1
8	15:04:11	2	0	1
9	15:04:02	3	0	2
10	15:03:53	2	0	2
11	15:03:44	3	0	2
12	15:03:35	3	0	2
13	15:03:26	2	0	1
14	15:03:17	3	0	2
15	15:03:08	2	0	1
16	15:02:59	2	0	2
17	15:02:50	4	0	3
18	15:02:41	2	0	1
19	15:02:32	2	0	1
20	15:02:23	2	0	1

クライアントの障害情報の収集

<ROOM-101>display diagnostic-information

Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_H3C_20220414-160537.tar.gz]: Diagnostic information is outputting to flash:/diag_H3C_20220414-160537.tar.gz. Please wait...

Save successfully.

<ROOM-101> ftp 192.168.1.10

Press CTRL+C to abort.

Connected to 192.168.1.10 (192.168.1.10).

220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0

User (10.10.11.15:(none)): anonymous

331 User name ok, need password

Password: xxxxxxxx

230 User logged in

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> put diag_H3C_20220414-160537.tar.gz

227 Entering passive mode (192,168,1,10,255,98)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
89048 bytes sent in 0.001 seconds (60.23 Mbytes/s)
ftp> quit

221 Service closing control connection <ROOM-101>quit <AC>





- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認

08 AC機能比較



無線アクセスコントローラ(AC)機能比較

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
	デフォルト管理AP数	20	0	50(WA6638), 32(WA6320)
基本機能	ライセンスサイズ	1//16	1/4/8/16/128/512/102 4	
	最大管理可能AP数	128	1024	50(WA6638), 32(WA6320)
	最大同時ユーザー数	1280	20480	512
	802.11プロトコル	サポート		
	マルチSSID(RF当たり)	16		
	SSIDの非表示	サポート		
	802.11G 保護	サポート		
	802.11nオンリー	サポート		
902 111400	ユーザー数の制限	SSIベース/RFベースを	サポート	
OUZ. I TIVIAC	キープアライブ	サポート		
	アイドル	サポート		
	複数の国コード割当て	サポート		
	40MHzモードの20MHz/40MHzの 自動スイッチ	サポート		
	ローカル転送	SSID + VLANに基づくロ	コーカル転送	デフォルトのローカル転送
	自動シリアル番号入力	サポート		
	AC検出 (DHCPオプション43、DNS)	サポート		
	IPv6トンネル	サポート		
	Clock同期	サポート		
CAPWAP	Jumbo frame転送	サポート		
	ACを介してAPの基本的なNWパラメータ を割り当てる	サポート:静的IP、VLAN	I、接続されたACアドレス	ζ
	APとAC間のL2 / L3接続	サポート		
	APとAC間のNATトラバーサル	サポート		非サポート

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
	AC内のAP間でのL2とL3ローミング	サポート				
ローミング	AC間のAP間でのL2とL3ローミング	サポート		非サポート		
	NAT	サポート		サポート		
	PPoE	サポート		非サポート		
	DDNS	サポート		非サポート		
G/W機能	SSL-VPN	サポート	非サポート	非サポート		
	IPsec-VPN	サポート		非サポート		
	RIP	サポート		非サポート		
	GRE	サポート		非サポート		
アクセス制御	オープンシステム シェアードキー	サポート				
	WEP-64/128, 動的WEP	サポート				
	WPA、WPA2	サポート				
	TKIP	サポート				
	ССМР	サポート(892.11nを	·推奨)			
	SSH v1.5/v2.0	サポート				
	ワイヤレスEAD (エンドポイントアクセスコントロール)	サポート				
	ポータル認証	サポート:リモート認	恩証、外部サーバー			
	802.1x認証	EAP-TLS, EAP-TTLS,EAP-TLS, EAP-TLS, EAP-T				
	ポータルページヘリダイレクション	サポート:SSIDベー	-ス、APポータルページ プッ	シュ		
	ローカル認証	802.1x、ポータル、	MAC認証			

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
	ローカル認証	802.1x、ポータル、MAC認証				
	LDAP認証	802.1x、ポータル、 802.1xログイン時にEAP ポート	-GTC&EAP-TLSサ	非サポート		
	APロケーションベースのユーザーアクセス 制御	サポート				
	ゲストアクセス制御	サポート				
	VIPチャネル	サポート				
	ARP攻撃検知	サポート:ワイヤレスSAVI				
	SSIDなりすまし防御	SSIDとユーザー名をバイ	ンド			
	SSID&ドメインでAAAサーバー選択	サポート				
	AAAサーバーバックアップ	サポート				
	ワイヤレスユーザー用のローカルAAA サーバー	サポート				
	TACACS+	サポート		非サポート		
QoS	プライオリティ マッピング	サポート				
	L2-L4パケットフィルタリングとトラフィック分 類	サポート		非サポート		
	レート制限	サポート		非サポート		
	802.11e/WMM	サポート:8Kbpsの粒度で	ミサポート			
	ユーザープロファイルに基づくアクセス 制御	サポート				
	インテリジェントな帯域幅制限 (等帯域幅共有アルゴリズム)	サポート		非サポート		
	インテリジェントな帯域幅制限	サポート(ユーザー固有)	非サポート		
	インテリジェントな帯域保証	サポート:トラフィックが非 SSIDでパケットは自由に 輻輳時は各SSIDの最小	輻輳時は、全ての 送信。 トラフィックが 帯域幅を保証	非サポート		

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
	SVPフォンへのQoS最適化	サポート				
	コールアドミッション制御(CAC)	サポート:ユーザー数/帯域幅ベース				
	End to End QoS	サポート				
	APアップロード速度制限	サポート				
	国コードロック	サポート				
	静的なチャネルと電力の設定	サポート				
	自動的なチャネルと電力設定	サポート				
	自動的な伝送レート調整	サポート				
DC答理	カバレッジホールの検出と修正	サポート				
		サポート:トラフィック、ユ	ーザー、	サポート:トラフィック、		
	ロードバランシング	周波数に基づきます(デ ト)	ュアル周波数をサポー	ユーザー		
	インテリジェントロードバランシング	サポート				
	APロードバランシンググループ	サポート:自動検出と柔軟な設定				
	静的ブラックリスト	サポート				
	動的ブラックリスト	サポート				
	不正APの検出	サポート:SSIDベース、BSSID、デバイスOUIなど				
セキュリティ	不正AP対策	サポート				
	フラッディング攻撃の検出	サポート				
	なりすまし攻撃の検出	サポート		非サポート		
	WeakIV攻撃の検出	サポート				
	wIPS	サポート:7層モバイルセ	2キュリティ			

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
レイヤ2プロトコル	ARP(gratuitous ARP)	サポート				
	802.1p	サポート				
	802.1q	サポート				
	802.1x	サポート				
	IPv4プロトコル	サポート				
	Native IPv6	サポート				
	IPv6 SAVI	サポート		非サポート		
	IPv6 portal	サポート				
	MLD スヌーピング	サポート				
	IGMP スヌーピング	サポート				
マルチキャスト	マルチキャストグループ	256		非サポート		
	マルチキャストからユニキャストへ	サポート:動作環境に基づいてユニキャスト制限を設定します				
	(IPv4、IPv6)					
	AC間のフェイルオーバー(IRF)	非サポート	サポート	非サポート		
ACの冗長性	AC間のn + 1フェイルオーバー(バック アップを複数用意)	非サポート		サポート		
	AC間のインテリジェントAP共有(Dual link backup)	サポート				
ACとAP間の冗長	リモートAP	サポート		非サポート		
性	メッシュネットワーク	サポート (Multi-leap M	eshは非サポート)	非サポート		
	ネットワーク管理	WEB、RMON等		非サポート		
管理と展開		SNMP v1/v2/v3				
	ネットワーク展開	WEB、CLI、Telnet、FTF	っなど			
WiFiロケーション	CUPIDロケーション	サポート		非サポート		
グリーン機能	AP RFインターフェイスの スケジュールされたシャットダウン	サポート				
	ワイヤレスサービス計画的なシャットダウ ン	サポート				
	パケット毎の電力調整(PPC)	サポート		非サポート		
大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
----------	-----------------------------	---------------	------------------	-----------		
LAN	RF Ping	サポート				
アプリケーション	リモートプローブ分析	サポート				
	リアルタイム スペクトラム・ガード	サポート		非サポート		
	wIAA	サポート:ステートフルイン	レスペクション FireWall	非サポート		
	パケット転送の公平性の調整	サポート		非サポート		
	802.11nパケット転送抑制	サポート		非サポート		
	アクセスベースのトラフィックシェーピング	サポート		非サポート		
	Co-APチャネル共有	サポート		非サポート		
	Co-APチャネルの再利用	サポート		非サポート		
	RFインターフェースの 伝送速度調整アルゴリズム	サポート		非サポート		
	信号が弱いワイヤレスパケット をドロップする	サポート		非サポート		
	電波の弱いユーザーアクセスを 無効にする	サポート		非サポート		
	マルチキャストパケットキャッシング を無効にする	サポート		非サポート		
	ステータスの点滅(一部のAPに限定)	サポート				
	ポリシー転送	サポート		非サポート		
	VLANプール	サポート		非サポート		
	Bonjour gateway	サポート				
新たな新機能	802.11w	サポート				
	802.11k	サポート				
	Hotspot2.0 (802.11u)	サポート		非サポート		
	VPN	サポート				



- 01 アクセスポイントの動作モード
- 02 Anchor-ac/Anchor-apモード
- 03 Anchor-ac/Anchor-apの故障時の交換
- 04 アクセスポイント交換上の注意事項
- 05 Anchor機能説明とAnchorコマンド
- 06 GUIによるアクセス
 - 7 クライアントの電波受信状態確認

08 AC機能比較



マニュアルのダウンロードサイト

https://www.h3c.com/jp/



http://www.h3c.com/en/Support/Resource_Center/Technical_Documents/



オンラインヘルプ

製品カテゴリーの選択



個別製品の選択

I3C WX1800H Series Access controllers	H3C WX5800H Series Access Controllers	H3C 802.11ax Series Access Points
H3C WX1800H Series Access Controllers Learn More →	H3C WX5800H Series Access Controllers Learn More →	H3C WA6638 Access Point Learn More →
I3C WX3800H Series Access Controllers	H3C 802.11ac Wave2 Series Access Points	H3C WA6636 Access Point Learn More →
H3C WX3800H Series Access Controllers	H3C WA510H Access Point	
Learn More →		H3C WA6630X Access Point Learn More →
	H3C WA530 Access Point	
		H3C WA6628X Access Point Learn More →
	H3C WA530X Access Point Learn More →	

設置、コマンド、コンフィグ、保守マニュアル

НЗС	Products & Te	ēchnology ▼ Solutions ▼ Support ▼	Training & Certification ▼	Partners ▼ About
Technical Documer	nts	Software Download	Know	rledge Base
Technical Documents	Command F	References		
Trending		Title		Date
Install	H3C Acces	ss Controllers Command References(R5426P0	02)-6W103	10-12-2020
Command →	→ 00-About→ 01-Licer	ut the H3C command references		
Configure	 → 02-Func → 03-System 	damentals Command Reference tem Management Command Reference		
Maintain	→ 04-Inter	rface Command Reference		
	→ 05-Netw	work Connectivity		
	→ 06-WLA	AN Access Command Reference		
	→ 07-AP a	and WT Management Command Reference		
	→ 08-WLA	AN Security Command Reference		

日本語資料、FAQなど準備中

https://h3cgroup-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gw_koshiromasahiro_h3c_com/Ei BUIIdoWxFDnfFta80H7N4B6bQhI1dv263wp-SoMyJ36g?e=cmzjxu

	名前 ~	更新日時 ∨	更新者 🗸	ファイル サイズ \smallsetminus
	Certification	4日前	koshiromasahiro gw35	1 個のアイテム
	common	3月17日	koshiromasahiro gw35	5 個のアイテム
	firewall	3月17日	koshiromasahiro gw35	9個のアイテム
	Oasis	3月19日	koshiromasahiro gw35	5 個のアイテム
	Switch	3月19日	koshiromasahiro gw35	4 個のアイテム
- 5	wireless	3月17日	koshiromasahiro gw35	3 個のアイテム

80 Anchor-acモードのデフォルトのコンフィグ(telnet/http/httpsでのアクセスが可能)

#	line cla
version 7.1.064, Release 2451	user-r
#	#
sysname H3C	line cla
#	user-r
wlan global-configuration	#
#	line co
telnet server enable	user-r
#	#
port-security enable	line vt
#	authe
lldp global enable	user-i
lldp hold-multiplier 8	#
#	line vty
password-recovery enable	user-r
#	#
vlan 1	domaiı
#	#
interface NULL0	domai
#	#
interface Vlan-interface1	role na
ip address 192.168.0.50 255.255.255.0	descri
#	#
interface GigabitEthernet1/0/1	role na
#	descri
interface WLAN-Radio1/0/1	#
#	role na
interface WLAN-Radio1/0/2	descri
#	#
scheduler logfile size 16	
#	

role name level-3
description Predefine
#
role name level-4
description Predefine
#
role name level-5
description Predefine
#
role name level-6
description Predefine
#
role name level-7
description Predefine
#
role name level-8
description Predefine
#
role name level-9
description Predefine
#
role name level-10
role nome level 44
role name level-11
rolo nomo lovol 12
description Drodofing
#

role name level-13 ed level-3 role description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role d level-4 role # user-group system ed level-5 role # local-user admin class manage password simple h3capadmin ed level-6 role service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # ed level-7 role ip http enable ip https enable # ed level-8 role undo attack-defense tcp fragment enable # wlan ap-group default-group ed level-9 role vlan 1 # wlan ap xxxx-xxxx model WA6320-JP ed level-10 role serial-id xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mac-address xxxx-xxxx-xxxx anchor-ap disable ed level-11 role radio 1 radio 2 gigabitethernet 1 d level-12 role # return



www.h3c.com