WA5300-CMW710-R2441-OASIS リリースノート

Copyright(C)2021Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.本 マニュアルのいかなる部分も、Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.の書面 による事前の同意なしに、いかなる形式または手段によっても複製または変 更することはできません。



バージョン情報	3
バージョン番号	3
バージョン履歴	3
ハードウェアとソフトウェアの互換性マトリックス	3
アップグレードの制限事項およびガイドライン	5
ハードウェア機能の更新	5
ソフトウェア機能とコマンドの更新	5
MIBアップデート	5
操作の変更	5
制限事項と注意事項	5
未解決の問題と回避策	5
解決された問題のリスト	6
関連ドキュメント	7
ドキュメントセット	7
ドキュメントの入手	7
テクニカル・サポート	7
付録A 機能リスト	8
ハードウェア機能	8
ソフトウェア機能	8
付録В ソフトウェアのアップグレード	10
アップグレード方法	10
Webインターフェイスからのアップグレード	10
アップグレードの準備	10
Webインターフェイスからのアップグレード	10
BootWareメニューからのアップグレード	14
アップグレードの準備	14
BootWareメニューからのアップグレード	15
Xmodemを使用したコンソールポート経由のBootWareのアップグレード	21
付録C APモードのfitからOasisへの変換	25

このドキュメントでは、バージョンWA5300-CMW710-R2441-OASISの機能、制限およびガイド ライン、未解決の問題、および回避策について説明します。このバージョンをライブネットワーク で使用する前に、設定をバックアップしてバージョンをテストし、ライブネットワークに影響するソ フトウェアアップグレードを回避してください。

このドキュメントは、「関連ドキュメント」に記載されているドキュメントと併せて使用してください。

バージョン情報

バージョン番号

Comwareソフトウェア、バージョン7.1.064、リリース2441 注:このバージョン番号は、どのビューでもdisplay versionコマンドを使用して表示できます。注 ①を参照してください。

バージョン履歴

表1バージョン履歴

バージョン番号	最終バージョン	リリース日	リリースタイプ	備考
	WA5300-CMW710-			
WA5300-CMW710-R2441	R2438	2021-02-04	リリースバージョン	なし
	WA5300-CMW710-			
WA5300-CMW710-R2438	R2433P01	2020-10-27	リリースバージョン	なし
WA5300-CMW710-	WA5300-CMW710-			
R2433P01	R2430P01	2020-06-17	リリースバージョン	なし
WA5300-CMW710-				
R2430P01	最初のリリース	2020-04-01	リリースバージョン	なし

ハードウェアとソフトウェアの互換性マトリックス

▲ 注意:

アップグレードの失敗を避けるために、表2を使用して、アップグレードを実行する前にハードウ ェアとソフトウェアの互換性を確認してください。

表2ハードウェアおよびソフトウェアの互換性マトリックス

項目	仕様
モデル	WA530-WW/WA538-JP
	WA538-JP:512MB
メモリ	WA530-WW:256MB
	WA538-JP:128MB
フラッシュ	WA530-WW:32MB
	Basic:7.13
	Extended:7.24
ブートROMのバージョン	(注:バージョン情報を表示するには、任意のビューでdisplay versionコマンドを
	使用します。注②を参照してください)。
	WA5300-CMW710-R2441-OASIS.ipe
ホストソフトウェア	MD5:c920594138b1065d92d142fda4dcfa94
IMCバージョン	該当なし
INodeバージョン	該当なし
備考	該当なし

WA5300のシステムソフトウェアバージョンおよびブートROMバージョンを表示するには、次の手順に 従います。

```
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 2441-----\stackrel{}{\pm}
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights
reserved. H3C WA530-WW uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 26 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: flash:/wa5300-oasis-boot.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 2441 -----\pm(1)
 Compiled Feb 04 2021 16:00:00
System image: flash:/wa5300-oasis-system.bin
System image version: 7.1.064, Release 2441 ------\pm 0
  Compiled Feb 04 2021 16:00:00
with 1 ARM 710MHz
Processor 256M bytes
DDR3
4M bytes NorFlash
Memory 32M bytes
```

NandFlash Memory

Hardware Version is Ver.A Basic Bootrom Version is 7.13 ------注② Extend Bootrom Version is 7.24 -----注② [Subslot 0]H3C WA530-WW Hardware Version is Ver.A [SLOT 1]GE1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0 [SLOT 1]GE1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0 [SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0 [SLOT 1]RADIO1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0

アップグレードの制限事項およびガイドライン

ありません。

ハードウェア機能の更新

- 1. R2441以降のAPモデルWA538-JPのサポートが追加されました。
- 2. R2438以降のAPモデルWA530-WWのサポートが追加されました。

ソフトウェア機能とコマンドの更新

- 1. ppsk機能のサポートが追加されました。
- 2. 暗号キーを取得するためのDHCPオプション252のサポートが追加されました。
- DHCPでIPを取得するときにサーバーのIPアドレスを伝送するオプション253のサポートが追加されました。
- 4. ACによるfitモードへの切り替えのサポートが追加されました。

MIBアップデート

ありません。

操作の変更

ありません。

制限事項と注意事項

fit APをOASISバージョンにアップグレードするには、まずBootWareをバージョン7.19 以上にアップグレードする必要があります。

未解決の問題と回避策

ありません。

解決された問題のリスト

WA5300-CMW710-R2441-OASISで解決された



ありません。

WA5300-CMW710-R2438-OASISで解決された

問題

202006280550

- 症状:.mdbファイルを使用して実行中のAP設定を復元した場合、クライアントはアソシエー ション後にIPアドレスを取得できません。
- 状態:この症状は、.mdbファイルを使用してAP設定を復元した場合に発生することがあります。

WA5300-CMW710-R2433P01-OASISで解決さ

れた問題

202006051084

 症状:MACまたは802.1X認証が設定されている場合、認証サーバーによって レート制限のために展開されたCARは値の範囲外ですが、有効になります。
 状態:この症状は、MACまたは802.1X認証が設定されている場合に発生する 可能性があります。

202006120598

- 症状:複数のクライアントがオンラインになり、APから頻繁にオフラインになると、
 APメモリリークが発生します。
- 状態:この症状は、複数のクライアントがオンラインになり、APから頻繁にオフラインになる場合に発生することがあります。

WA5300-CMW710-R2430P01-OASISで解決さ

れた問題

ありません。

関連ドキュメント

ドキュメントセット

• H3CアクセスポイントWebベース設定ガイド

ドキュメントの入手

h3cのWebサイト(www.h3c.com)から関連ドキュメントを入手するには、以下の手順に従ってください。

- 1. http://www.h3c.com/portal/Technical_Documentsにアクセスしてください。
- 2. 目的の製品カテゴリーとモデルを選択します。

テクニカル・サポート

service@h3c.com

http://www.h3c.com

付録A 機能リスト

ハードウェア機能

項目	WA530-WW	WA538-JP	
寸法(H×W×D)	170×35.5×170mm(6.69×1.40×6.69mmイン	40×183×183mm(1.57×7.20×7.20イン	
	チ)	チ)	
重量	340g(0.75ポンド)	700g(1.54ポンド)	
伝送媒体と最大伝			
送距離	カテゴリー5eツイストペア:100m(328.08フィー	۲)	
	FOE.54VDC	F0E.34VDC	
電源装置	ローカル電源:0.74Aで+54VDC	ローカル電源:0.74Aで+54VDC	
最大消費電力(USB			
およびPoE電力出力	12.95W	25W	
を除く)			
動作温度			
	0~45°C(32~113°F)	0~45°C(32~113°F)	
動作時湿度(結露し			
ないこと)	5~95%RH、結露しないこと		

ソフトウェア機能

特集	説明
	イーサネットポートは、自動レートネゴシエーションおよび自動デュ
自動ポートネゴシエーション	プレックスモードネゴシエーションをサポートしています。
	イーサネットII
	IPv4プロトコルスタック
	TCP/UDPプロトコスタック
ネットワークプロトコル	ARP
	DHCPクライアント

	802.11
	802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac
	802.11i (WEP40、WEP104、TKIP、CCMP)
ワイヤレスプロトコル	802.11h
	WPA
仮想AP(複数のSS ID)	各無線は最大16のSS IDをサポートします。

付録B ソフトウェアのアップグレード アップグレード方法

システムソフトウェアをアップグレードするには、次のいずれかの方法を使用します。

アップグレード方法	備考
いしゃ インターフェイス かこの マッパグリービ	 アップグレードを完了するには、APをリブートする必要が キリます
Web129-711XN/5079270-F	 ののまり。 この方法では、進行中のネットワークサービスを中断できます。
BootWareメニューからのアップグレード	この方法は、APが正しく起動できない場合に使用します。
Xmodemを使用したコンソールポート経由の BootWareのアップグレード	Xmodemを使用したBootWareのアップグレード

Webインターフェイスからのアップグレード

APがクラウドAPモードで動作している場合は、WebインターフェイスからAPのソフトウェアを アップグレードできます。

アップグレードの準備

APとPCが互いに到達できることを確認します。 図1:アップグレード環境のセットアップ



Webインターフェイスからのアップグレード

Webブラウザの要件

次のWebブラウザを使用することをお勧めします。

- Internet Explorer10以上
- Firefox30.0.0.5269以降
- Chrome35.0.1916.114以上
- Safari5.1以降

Webインターフェイスにアクセスするには、次のブラウザ設定を使用する必要があります。

- First-party Cookie(アクセスしているサイトのCookie)を受け入れます。
- Webブラウザに応じて、アクティブスクリプトまたはJavaScriptを有効にします。
- Microsoft Internet Explorerブラウザを使用している場合は、次のセキュリティ設定を 有効にする必要があります。
 - ActiveXコントロールとプラグインを実行します。
- スクリプトに対して安全とマークされたスクリプトActiveXコントロール。ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード後にWebページの内容が正しく表示されるようにするには、ログインする前にブラウザでキャッシュされているデータをクリアします。

WebインターフェイスからAP apへのログイン

- 1. ブラウザのアドレスバーにAPのIPアドレスを入力します。
- ログインページで、ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトでは、ユーザ ー名とパスワードはそれぞれadminとh3capadminです。

図2WebインターフェイスからのAPへのログイン

H	3C
Username	
Password	
Remember me	Login

設定ファイルの保存とバックアップ

- 1. ページ下部のSystem Viewタブをクリックします。
- 2. ナビゲーションツリーで、System > Managementを選択します。
- 3. Configurationタブをクリックします。
- 4. Save Running Configuration をクリックします。
- 5. 表示されるダイアログボックスで、次のスタートアップコンフィギュレーションファイルを選択 LApplyをクリック。

図3 コンフィグレーションファイルの保存

System > System > Management > Configuration	
System Time Configuration Upgrade	
Save Running Configuration Export Runn	ing Configuration Import Configuration
View running configuration	Save the running configuration
Reset to factory defaults	to the next-startup configuration file
	to file .cfg (1-216 chars)
	Apply Cancel

6. Configurationタブで、Export Running Configurationをクリックして設定ファイルをダウンロ ードします。

図4 コンフィグレーションファイルのバックアップ

Sys	System > System > Management > Configuration					
	System Time	Configuration	Upgrade	Reboot		
	Save Running C	onfiguration	Export Runni	ng Configuration	Import Configuration	
	View running	configuration				>
	Reset to facto	ry defaults				>

ソフトウェアのアップグレード

- 1. ナビゲーションツリーで、System > Managementを選択します。
- 2. Upgradeタブをクリックします。
- 3. Upgradeをクリックします。
- 4. 表示されるダイアログボックスで、ソフトウェアイメージファイルを選択し、 Reboot nowを選択します。

図5ソフトウェアイメージファイルの選択

Sys	tem > System > Ma	inagement > Upgra	ide		
			Upgrade		
	Upgrade				_
	View Software	Images		Upgrade system software	×
				」选择文件 wa5300-oasis.ipe ☞ Reboot now 📍	
				Apply Cancel	

5. Applyをクリックします。

図6 ソフトウェアのアップグレード

System > System > Management > Upgrade	
	e Reboot
Upgrade	
View Software Images	Upgrade system software X
	Please wait
	: Setting the startup images
	Apply Cancel

ソフトウェアのアップグレードの完了

- 1. APの再起動後、WebインターフェイスからAPにログインします。
- 2. ページ下部のSystem Viewタブをクリックします。
- 3. ナビゲーションツリーで、System > Managementを選択します。
- 4. Configurationタブをクリックします。
- 5. View running configurationをクリックします。
- 6. バージョン番号が正しいことを確認します。

図7 ソフトウェアバージョンのアップグレードの完了

System > System > Management > Configuration		
1 #		
2. version 7.1.064. Release 2430P01		
3. #		
4. sysname H3C		
5. #		
6. clock timezone Beijing add 08:00:00		
7. #		
8. wlan global-configuration		
9. #		
10. telnet server enable		
11.#		
12. port-security enable		
13.#		
14. dhcp enable		
15.#		
16. dns proxy enable		
17. ip host myap.h3c.com 10.40.94.1		
18.#		
19. lldp global enable		
20.#		
21. password-recovery enable		

BootWareメニューからのアップグレード

APがOasisモードで動作している場合は、BootWareメニューからAPのソフトウェアをアップグレードできます。

アップグレードの準備

() 重要:

APがフィットモードで動作する場合は、APモードをフィットからOasisに変換する必要があります。

アップグレード環境のセットアップ

Oasis APには、PoEまたは電源アダプタから電力を供給できます。次の方法を使用して、アップ グレード環境を設定できます。

- 方法1(PoEを介してAPIc電力を供給):
 - a. イーサネットケーブルを使用して、PoE対応スイッチのPower Interface(PI)にAPを接続 します。
 - **b.** イーサネットケーブルを使用して、PCをスイッチのイーサネットインターフェイスに接続します。
 - c. コンソールケーブルを使用して、PCをAPのコンソールポートに接続します。
 - d. APとPCが相互に到達できるようにルートを設定します。

- 方法2(電源アダプタを使用してAPIこ電源を供給する):
 - a. イーサネットケーブルを使用して、PCをAPのイーサネットインターフェイスに接続しま す。
 - b. コンソールケーブルを使用して、PCをAPのコンソールポートに接続します。
 - c. APとPCが相互に到達できるようにルートを設定します。

図8アップグレード環境のセットアップ



ターミナルパラメータの設定

コンソールポートからスイッチを構成および管理するには、PC上で端末エミュレータプログラム (TeraTermProまたはPuTTY)を実行する必要があります。このエミュレータプログラムを使用し て、ネットワークデバイス、TelnetサイトまたはSSHサイトに接続できます。端末エミュレータプロ グラムの詳細は、これらのプログラムのユーザーガイドを参照してください。 必要な端末設定は次のとおりです。

- ビット/秒: 9600。
- データビット: 8
- パリティ:なし
- ストップビット: 1
- フロー制御:なし

BootWareメニューからのアップグレード

拡張BOOTWAREメニューを入力する

1. APをリブートします。

```
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE
MENU Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing......
Done.
```

* * H3C WA530-WW BootWare, Version 7.24 * * **** Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. Compiled Date : Oct 16 2020 СРИ Туре : ARM CPU L1 Cache : 32KB CPU L2 Cache : 256KB CPU Clock Speed : 710MHz Memory Type : DDR3 SDRAM Memory Size : 256MB Memory Speed : 667MHz Flash Size : 32MB PCB Version : Ver.A BootWare Validating... Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU... 2. EXTENDED-BOOTWAREにアクセスするにはプロンプトが出たらCtrl+Bを入力します。 Password recovery capability is enabled. Note: The current operating device is flash Enter < Storage Device Operation > to select device. <1> Boot System 1 |<2> Enter Serial SubMenu |<3> Enter Ethernet SubMenu 1 |<4> File Control 1 |<5> Restore to Factory Default Configuration |<6> Skip Current System Configuration |<7> BootWare Operation Menu |<8> Skip Authentication for Console Login

T

I

I

your choice(0-9):

表3EXTENDED-BOOTWAREメニューオプション

項目	説明
<1>ブートシステム	システムソフトウェアイメージを起動します。
	Serialサブメニューにアクセスして、コンソールポート
<2>シリアルサブメニューの入力	経由でシステムソフトウェアをアップグレードするか、
	シリアルポート設定を変更します。
	Ethernetサブメニューにアクセスして、Ethernetポート
<3>イーサネットサブメニューの入力	経由でシステムソフトウェアをアップグレードしたり、
	Ethernet設定を変更したりできます。
	File Controlサブメニューにアクセスして、デバイス
<4>ファイル制御	に保存されているファイルを取得および管理します。
	次のスタートアップコンフィギュレーションファイルを
<5>出荷時のデフォルト設定に戻す	削除し、工場出荷時のデフォルト設定をロードします。
	工場出荷時のデフォルト設定でデバイスを起動します。
<6>現在のシステム構成をスキップ	これは1回限りの操作であり、次回のリブート時には有効
	になりません。このオプションは、コンソールパスワードを
	忘れた場合に使用します。
<7>BootWare操作メニュー	BootWareをバックアップ、復元、またはアップグレードする
	tWare操作メニューにアクセスします。
	システムソフトウェアイメージをアップグレードすると、
	BootWareが自動的にアップグレードされます。
	ベストプラクティスとして、BootWareを個別にアップ
	グレードしないでください。
<8>コンソールログインのための認証スキップ	コンソールポートのすべての認証スキームをク
	リアします。

<9>ストレージデバイスの操作	ストレージデバイスの操作メニューにアクセスして、 ストレージデバイスを管理します。
<0>再起動	装置の再起動

Ethernetサブメニューへのアクセス

1.EXTENDED-BOOTWAREメニューで、3と入力してEthernetサブメニューにアクセスします。

Enter your choice(0-5):

表4イーサネットサブメニューオプション

項目	説明
<1>イメージプログラムをSDRAMにダウンロー	システムソフトウェアイメージをSDRAMにダウンロードし、
ドして実行	イメージを実行します。
<2>メインイメージファイルを更新	メインシステムソフトウェアイメージをアップグレードします。
<3>バックアップ・イメージ・ファイルの更新	バックアップシステムソフトウェアイメージをアップグレード
	します。
	システムソフトウェアイメージをフラッシュカードまたは
<4>ファイルのダウンロード(*.*)	CFカードにダウンロードします。
<5>イーサネットパラメータの変更	ネットワーク設定を変更します。
<0>メインメニューに戻る	EXTENDED-BOOTWAREメニューに戻ります。

ネットワーク設定の構成

1.ネットワーク設定を構成するには、5を入力します。

======================================	==
Note: '.' = Clear field.	Ι
'-' = Go to previous field.	Ι
Ctrl+D = Quit.	Ι

Protocol (FTP or TFTP) :tftp

Load File Name :wa5300-oasis.ipe :

Target File Name:wa5300-oasis.ipe

Server IP Address :192.168.100.12

Local IP Address :192.168.100.142

Subnet Mask :0.0.0.0

Gateway IP Address :0.0.0.0

フィールド	説明
'.' = クリアフィールド	フィールドの設定をクリアするには、ドット(.)を押してからEnter
	を押します。
'-' = 前のフィールドに移動	ハイフン(-)を押してからEnterキーを押すと、前のフィールドに
	戻ります。
Ctrl+D = 終了	Ctrl+Dを押して、Ethernet Parameter Setメニューを終了します。
プロトコル(FTPまたはTFTP)	ファイル転送プロトコルをFTPまたはTFTPに設定します。
ファイル名をロード	ダウンロードするファイルの名前を設定します。
	デバイスにファイルを保存するためのファイル名を設定します。
ターゲットファイル名	デフォルトでは、ターゲットファイル名はソースファイル名と
	同じです。
	FTPまたはTFTPサーバーのIPアドレスを設定します。マスク
サーバーのIPアドレス	を設定する必要がある場合は、コロン(:)を使用してマスク長と
	IPアドレスを区切ります。たとえば、160.2.1.100:24のように
	なります。
ローカルIPアドレス	デバイスのIPアドレスを設定します。
サブネットマスク	ローカルIPアドレスのサブネットマスク。

表5ネットワークパラメータフィールドとショートカットキー

	デバイスがサーバーとは異なるネットワーク上にある場合は、
ゲートウェイIPアドレス	ゲートウェイIPアドレスを設定します。
	FTPサーバーにアクセスするためのユーザー名を設定します。
FTPユーザー名	このユーザー名は、FTPサーバーで構成されているユーザー名
	と同じである必要があります。このフィールドはTFTPでは使用
	できません。
	FTPサーバーにアクセスするためのパスワードを設定します。
FTPユーザーパスワード	このパスワードはFTPサーバーに設定されているものと同じで
	ある必要があります。

ソフトウェアイメージのダウンロード

1.	システムソフトウェアイメージをアップグレードするには、Ethernetサブメニューのフ	ナプション2		
	または3を選択します。たとえば、メインシステムソフトウェアイメージをアップグレードするに			
	は、2と入力します。			
	Loading			
	Done.			
	36706304 bytes downloaded!			
	Loading file wa5300-oasis-boot.binDone!			
	Loading file wa5300-oasis-system.binDone!			
	Image file wa5300-oasis-boot.bin is self-decompressing			
	Done.			
2.	0を入力すると、拡張BOOTWAREメニューに戻ります。			
	Enter your choice(0-5): 0			
	======================================	=		
	<pre> <1> Boot System</pre>	I		
	<2> Enter Serial SubMenu	I		
	<3> Enter Ethernet SubMenu	I		
	<4> File Control	I		
	<5> Restore to Factory Default Configuration	I		
	<6> Skip Current System Configuration	1		

<7> BootWare Operation Menu	I
<8> Skip Authentication for Console Login	Ι
<9> Storage Device Operation	I
<0> Reboot	Ι
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU	
Ctrl+F: Format File System	
Ctrl+C: Display Copyright	
Enter your choice(0-9):	
1を入力してシステムをブートします。	
Enter your choice(0-9): 1	
Loading the main image files	
Loading file flash:/wa5300-oasis-system.bin	
Done.	
Loading file flash:/wa5300-oasis-boot.binDone.	
Image file flash:/wa5300-oasis-boot.bin is self-	
decompressing	
Done.	
System image is STArting	
Press Ctrl+I to enter inter-initiate mode 0 s	
STArtup configuration file does not exist.	
Line con0 is available.	
Press ENTER to get STArted.	
アップガレード谷 Wohインターフェイスを企してADにロガインレ	∧ರಸ

 アップグレード後、Webインターフェイスを介してAPにログインし、APが最新の Comware7ソフトウェアを使用していることを確認します。

Xmodemを使用したコンソールポート経由の

BootWareのアップグレード

3.

コマンド出力情報はデバイスモデルによって異なります。 Xmodemを使用してコンソールポート経由でBootWareをアップグレードするには:

- 1. デバイスの電源を入れます。
- 2. Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENUと表示された直後にCtrl+Dを押 します。

System is starting...

Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU

======================================	
<1> Modify Serial Interface Parameter	I
<2> Update Extended BootWare	I
<3> Update Full BootWare	I
I<4> Boot Extended BootWare	I
I<5> Boot Backup Extended BootWare	I
<0> Reboot	I

Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU

Ctrl+A: Enter Command Line

Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-5): 1

3. コンソールポートのボーレートを設定するメニューにアクセスするには、BASIC-BOOTWAREメニューに1を入力します。

======================================		
Note:**indicates the current baudrate	I	
Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly	Ι	
<baudrate available=""></baudrate>	-	
<1> 9600(Default)*	Ι	
<2> 19200	Ι	
<3> 38400	Ι	
<4> 57600	Ι	
<5> 115200	Ι	
<0> Exit	Ι	
	=	

Enter your choice(0-5): 0

4. ボーレートを選択します。

重要:

• デフォルト以外のボーレート値を使用する場合は、設定端末に再接続し、そのボーレートをBootWareメ

ニューで選択したボーレートと同じ値に変更する必要があります。

• ボーレートの変更は1回限りの操作です。ボーレートは再起動時にデフォルト(9600bps)に復元されま す。再起動後にデバイスとのコンソールセッションをセットアップするには設定端末を9600bpsに戻し ます。

この例では、0と入力します。デフォルトのボーレートが選択された状態でBASIC-BOOTWAREメ ニューに戻ります。

<0> Reboot	I
<5> Boot Backup Extended BootWare	I
<4> Boot Extended BootWare	I
<3> Update Full BootWare	I
<2> Update Extended BootWare	I
<1> Modify Serial Interface Parameter	I

Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU

Ctrl+A: Enter Command Line

Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-5):

表6 BASIC-BOOTWAREメニューオプション

オプション	タスク				
	コンソールポートのボーレートを変更します。				
<1>シリアルインターフェイスパラメータの変更	ソフトウェアアップグレードのためにコンソールポートからイ				
	メージをダウンロードする前に、次の作業を実行します。				
<2>拡張BootWareの更新	拡張BootWareセグメントのアップグレード				
	基本セグメントと拡張セグメントを含むBootWare全体を				
<3>フルBootWare更新	アップグレードします。				
<4>ブート拡張BootWare	プライマリ拡張BootWareセグメントを実行します。				
<5>ブートバックアップによるBootWareの拡	バックアップ拡張BootWareセグメントを実行します。				
張					
<0>再起動	デバイスを再起動します。				

5. BASIC-BOOTWAREメニューに3と入力し、BootWare全体をアップグレードします。

Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit. Waiting ...CCCCCCCCC

6. 端末を開き、メニューバーでXmodemを選択し、アップグレードするBootWareイメージバージョンを選択します。

選択したボーレートによっては、Xmodemファイル転送が遅くなる場合があります。

7. ファイル転送が完了したら、Yと入力してBootWareをアップグレードします。

Starting xmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. Transferring 34368_v1.06.btw... 100% 644 KB 0 KB/s 00:12:48 0 Errors Download successfully! 659456 bytes downloaded! Updating Basic BootWare? [Y/N]Y Updating Basic BootWare......Done. Updating Extended BootWare? [Y/N]Y Updating Extended BootWare.....Done. |<1> Modify Serial Interface Parameter |<2> Update Extended BootWare |<3> Update Full BootWare |<4> Boot Extended BootWare |<5> Boot Backup Extended BootWare |<0> Reboot Ctrl+U: Access BASIC ASSISTANT MENU

Ctrl+A: Enter Command Line

Ctrl+C: Display Copyright

Enter your choice(0-5): 0

8. BASIC-BOOTWAREメニューに0と入力して、新しいBootWare用にデバイスをリ ブートします。新しいBootWareバージョンに関する情報が表示されます。

付録C APモードのfitからOasisへの変換 BootWareメニューからAPモードを変換する

(!) 重要:

コンフィギュレーションファイルがAPに保存されている場合は、モード変換の前にdeleteコマンドまたはBootWareメニューを使用してAPからファイルを削除します。

このセクションの出力は説明用であり、BootWareメニューとは異なる場合があります。 BootWareメニューからAPモードをfitからOasisに変換するには:

1. 設定環境を設定します(図9を参照)。

図9 構成環境のセットアップ

TFTP/FTP server



2. APをリブートします。出力例を次に示します。



CPU Clock Speed : 710MHz Memory Type : DDR3 SDRAM Memory Size : 256MB Memory Speed : 667MHz Flash Size : 32MB PCB Version : Ver.A BootWare Validating... Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU... 3. プロンプトでCtrl+Bを押してEXTENDED-BOOTWAREメニューに入ります。メニューオプ

ションの詳細については、表3を参照してください。

Password recovery capability is enabled.

Note: The current operating device is flash

Enter < Storage Device Operation > to select device.

=======<EXTENDED-BOOTWARE MENU>======

<pre> <1> Boot System</pre>	Ι
<2> Enter Serial SubMenu	I
<3> Enter Ethernet SubMenu	I
<4> File Control	I
<5> Restore to Factory Default Configuration	I
<6> Skip Current System Configuration	I
<7> BootWare Operation Menu	I
<8> Skip Authentication for Console Login	I
<9> Storage Device Operation	I
<0> Reboot	I

Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format File System

Ctrl+C: Display Copyright

Ctrl+Y: Change AP Mode

Enter your choice(0-9):

4. Ctrl+Yを入力し、APモードに変更します。

Please select the new mode Current mode is Fit

1	Fat Mode	I
2	Fit Mode	I
3.	Anchor-AC (Virtual AC mode)	
4	Anchor-Fit	I
5	Oasis Mode	Ι
0	Exit	I

```
Enter your choice(0-2):
```

5. 5を入力し、APモードをfitからoasisに変更します。

Enter your choice(0-2):5

Changed to oasis mode successfully!

6. APがoasisモードを開始するためにBootwareメニューからOasis APイメージをロードしま す。

CloudnetからAPモードを変換する

この方法はバージョン R2433かそれ以降のバージョンのみ可能です。 APモードをCloudnetにより、fitからoasisに変換する。

 図10に示すように構成環境をセットアップし、DHCPを介してIPアドレスを取得するように APを構成します。

次の条件が満たされていることを確認してください。

- 。 APはどのACにも登録できません。
- APは、DHCPサーバーによって割り当てられたIPアドレスを使用して、パブリックネットワークに到達できます。
- DNSサーバーはCloudnetのアドレスを正しく変換できます。

図10 構成環境のセットアップ



- Cloudnetにアクセスするには、次のいずれかの方法を使用します。Webインターフェイス からプラットフォームにアクセスするには、ブラウザからoasiscloud.h3c.comにアクセス し、ユーザー名とパスワードを入力します。
- 3. CloudnetにAPを追加します。
 - a. 上部のナビゲーションバーNetworkをクリックし、左側のナビゲーションペインでNetwork
 > Devicesを選択します。
 - b. ページの左上隅からターゲットブランチとサイトを選択し、Addをクリックします。
 - c. サイト、デバイス名、デバイスシリアル番号を指定し、Addをクリックします。

図11デバイスの追加

Site *	H3C Demo
	No site exists ? 🔊
Device Name *	WA538-JP
SN *	219801A1QT9198Q00070
Device Category	General IRF
	Add

- 4. APを起動します。APが起動してACの検出に失敗すると、その動作モードはCloudnetとの 最初のアソシエーションでOasisに変更されます。
- APモードを手動で変換するには、トップ・ナビゲーション・バーの「ネットワーク」をクリックし、左ナビゲーションペインで「設定」>「クラウドAP」>「Oasisモード」を選択します。次に、 ターゲットAPのOasisモードを有効にします。
- 図12 Oasisモードの有効化

	Network Smart C	0&M App Cen	ter Autodeploy	Service •	ŧ		٥	9 4	§ yangrui_	at 🔔 -
Branch : mynet Site : r111 V										
Oasis Mode										
You can enable Oasis mode for an	n AP to act as an Oasis AF	2								
O Refresh ⊘ On ⊗ Off										
Device Name \$ SN	\$	AP Mode	Oasis Mode	Last Associated	Last Mod	le Switcl	hing 🔶		Q,	
219801A1HL8189E000151 2198	01A1HL8189E000151	Fit AP	On On	2020-06-30 09:57:13	2020-06-3	0 09:57:1	3			
Showing 1 to 1 of 1 entries					First Pr	evious	Next	Last	Per Page 10	~