

H3C 簡単Anchor-ac+FITキッティングガイド(guestモード)



01 Anchor-ac+FITキッティングの手順概要

02 コンフィグテンプレートを設置するサイトに合わせ編集

- 03 APのモードをAnchor-acに変更
- 04 GUIにアクセスしてコンフィグを読み込む
- 05 出荷前の設定確認

Guest用ネットワーク構成



Anchor-ac+FITキッティング手順概要

キッティング作業:

- 1. 1台のAPの動作モードをAnchor-acに変更する
- 2. Anchor-acのGUIにアクセスする(<u>https://192.168.0.50</u>)
 - a. サイト用に設定されたコンフィグを読み込む
 - b. コンフィグをsaveする
- 3. コンフィグをsaveする



- 01 Anchor-ac+FITキッティングの手順概要
- 02 コンフィグテンプレートを設置するサイトに合わせ編集
- 03 APのモードをAnchor-acに変更
- 04 GUIにアクセスしてコンフィグを読み込む
- 05 出荷前の設定確認

コンフィグのテンプレート(サンプル)

version 7.1.064, Release 2459 sysname H3C wlan global-configuration telnet server enable port-security enable dhcp enable lldp global enable lldp hold-multiplier 8 password-recovery enable vlan 1 **Vlan 100** dhcp server ip-pool "For guest" gateway-list 10.40.94.1 network 10.40.94.0 mask 255.255.255.0 dns-list 8.8.8.8 114.114.114.114 途中省略

#

wlan service-template guest ssid guest vlan 100 user-isolation enable service-template enable 途中省略 interface GigabitEthernet1/0/1 # interface WLAN-Radio1/0/1 interface WLAN-Radio1/0/2 interface Vlan-interface1 ip address dhcp-alloc nat outbound 2000 Interface Vlan-interface100 ip address 10.40.94.1 255.255.255.0 途中省略 Acl basic 2000 step 1 rule 0 permit source 10.40.94.0 0.0.0.255 #



01 Anchor-ac+FITキッティングの手順概要

- 03 APのモードをAnchor-acに変更
- 04 GUIにアクセスしてコンフィグを読み込む
- 05 出荷前の設定確認

動作モード変更はコマンドで行います

- RS-232規格のコンソールケーブルを用意し、図のようにWA6638の左端のRJ-45のジャックに挿入します。使用するボーレートは次ページを参照ください。
- WA6638はDC電源またはPoEスイッチで稼働しますので、PoEスイッチを用意して頂き、 PoEスイッチを介してPCのLANポートに接続します。WA6638の真ん中のRJ-45ポートは 100M/1G/10Gの自動認識になります。



アクセスポイントの動作モードのコマンドによる変更

|手順: 現在の動作モードの確認 -> 動作モードの変更 -> 変更されたかどうかの確認



 \times



- 01 Anchor-ac+FITキッティングの手順概要
- 02 コンフィグテンプレートを設置するサイトに合わせ編集
- 03 APのモードをAnchor-acに変更
- 04 GUIにアクセスしてコンフィグを読み込む
- 05 FIT APをAnchor-acに登録する
- 06 登録されたFIT APをAnchor-acのバックアップに設定
- 07 出荷前の設定確認

Anchor-acのGUIにログインする方法

PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 <u>http://192.168.0.50/</u> デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: h3capadmin



Change Password	×
The default password is not secure. A qualified password must meet the following requirements: It must contain a minimum of 10 characters. It must contain a minimum of 2 types, and a minimum of 1 characters for each type. It can't contain the username or the reversed letters of the username. Old Password	
Apply Cancel	

パスワードは10文字以上で、英数字記号な どの2種類を含み、登録されているユー ザー、adminなどの文字を含まないこと。

Anchor-acのGUIにログインする方法

初めてログインした際は、region-codeを設定する必要があります。 ※region-codeにより送信する電波の国別の制約に従います。日本はJAPAN(JP)です。

HBC WA6320-JP	👤 admin
Please select a region code	
Region Code JAPAN(JP) * *	
ок	

ログインするとDashboardが表示されます



キッティング用にカスタマイズされたコンフィグを読み込む

System View > System > Management > Configuration > Import Configuration

		16320-JP	💾 Save 😭 Roadmap	👤 admin
	Actions	System > System > Management > Configuration		
	Dashboard	Configuration Upgrade Reboot About		
	Network Configuration 🔉			
	Network Security >	Save Running Configuration Export Running Configuration		
2)	System 🗸	View running configuration		
_	Event Logs	Reset to factory defaults		
	Resource			
	File Systems			
	Administrators			
3)	Management			
-	Tools >			
	https://100.158.0.50/umps/ff	Aurophy 2000014/227245-dobb2260/2741-54-1402#immediate	cess Points Clients	Event Logs

キッティング用にカスタマイズされたコンフィグを読み込む

Impo	rt Configuration				×
		\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark		~ C	Q. ダウンロードの検索
(1)	ファイルを選択 選択され	整理 ▼ 新しいフォルダー			≣ ▾ 🔳 😮
Ŭ	Overwrite the running confi	👻 🦲 zhengyu - New H3C Group	名前	更新日時	種類 サイズ
		> 🛅 Attachments	~今日		
		> 🛅 portable	2 startup.cfg	2022/12/23 17:58	CFG ファイル 4 KB
	Ар	> 🛅 Recordings			
-		> 🛅 share			
		> 💷 デスクトップ			
		> 📑 ドキュメント			
		> 🔀 ピクチャ			
		🛄 デスクトップ	*		
		↓ ダウンロード			
		ファイル名(N): startup.cfg			すべてのファイル (*.*) ~
				3) 開く(O) キャンセル

注:コンフィグを装置に保存されているstartup.cfgに上書きするのみなので、 現在のコンフィグはrebootさせないと反映されません。

読み込まれたコンフィグで立ち上げるためReboot

H3C	WA	6320-JP
Actions		System > Management > Reboot
Dashboard		Settings Configuration Upgrade Reboot About
Network Configuration	>	
Network Security	>	Reboot Device 2
System	~	Reboot
Event Logs		
Resource		Are you sure you want to reboot the device?
File Systems		Image: Second the device immediately without performing any software check.
Administrators		
Management		
Tools	>	



01 Anchor-ac+FITキッティングの手順概要

02 コンフィグテンプレートを設置するサイトに合わせ編集

- 03 APのモードをAnchor-acに変更
- 04 GUIにアクセスしてコンフィグを読み込む
- 05 出荷前の設定確認

完成したゲストAPに接続して動作を確認します

オープン認証



接続したPC

Microsoft Windows [Version 10.0.22000.675] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users¥H3C>ipconfig

Windows IP 構成

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

接続固有の DNS サフィックス....: リンクローカル IPv6 アドレス....: fe80::35e8:d633:3383:d67%9 IPv4 アドレス.....: 10.40.94.2 サブネット マスク.....: 255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ.....: 10.40.94.1

C:¥Users¥weigu>ping www.google.com

www.google.com [142.251.42.164]に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 142.251.42.164 からの応答: バイト数 =32 時間 =7ms TTL=115 142.251.42.164 からの応答: バイト数 =32 時間 =16ms TTL=115 142.251.42.164 からの応答: バイト数 =32 時間 =14ms TTL=115 142.251.42.164 からの応答: バイト数 =32 時間 =3ms TTL=115

142.251.42.164 の ping 統計: パケット数:送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、 ラウンドトリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = 3ms、最大 = 16ms、平均 = 10ms

C:¥Users¥H3C>



www.h3c.com