

H3C AC設置ベストプラクティスガイド(GUI編)



- 01 アクセスポイントをFITに設定する
- 02 <u>ACを設定する</u>
- 03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
- 04 <u>オプション: クライアントのAP接続の最適化</u>
- 05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
- 06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
- 07 ライセンスのインストール
- 08 クライアントの電波受信状態確認
- 09 <u>スイッチの設定</u>
- 0 <u>Cloud管理</u>
- 1 AC機能比較
- 12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
- 13 マニュアルについて

アクセスポイントの動作モードの違い

アクセスポイントの動作モードには FIT、 Cloud、Anchor-acの3通りがあります。



動作モード変更はコマンドで行います

- RS-232規格のコンソールケーブルを用意し、図のようにWA6638の左端のRJ-45 のジャックに挿入します。使用するボーレートは次ページを参照ください。
- WA6638はDC電源またはPoEスイッチで稼働しますので、PoEスイッチを用意して頂き、PoEスイッチを介してPCのLANポートに接続します。WA6638の真ん中のRJ-45ポートは100M/1G/10Gの自動認識になります。



アクセスポイントの動作モードのコマンドによる変更

手順: 現在の動作モードの確認 -> 動作モードの変更 -> 変更されたかどうかの確認

#現在のモードを確認(工場出荷状態ではFITモード) <H3C> display wlan device role Current running mode: Anchor-ac. # system-viewにてap-modeコマンドでfitモードに変更 注:APモードには以下の3つのモード <H3C> system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. が選択できます。 [H3C] ap-mode fit ap-mode { anchor-ac | cloud | fit } Changing working mode will reboot system. Continue? [Y/N]: #モード変更のためにAPは自動的にrebootします。 System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU... Booting Normal Extended BootWare リブート中メッセージ省略 Image file flash:/wa6600-boot.bin is selfdecompressing.....Done. System image is starting... Line con0 is available. Press ENTER to get started. #起動後Cloudモードになったことを確認します。 <H3C> display wlan device role Current running mode: FIT AP. <H3C> save force

Tera Term: シリアルポート 設定 ×								
	ポート(P):	СОМ6 ~	ОК					
	ボー•レート(B):	9600 ~						
	データ(D):	8 bit 🗸 🗸	キャンセル					
	バリティ(A):	none v						
	ストップ(s):	1 bit ~	ヘルプ(H)					
	フロー制御(F):	none v						
送信遅延 0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)								

コンソール接続の通信設定は、9600ボー、データ8ビット、 パリティなし、ストップビット1,フロー制御なし



- 01 <u>アクセスポイントをFITに設定する</u>
- 02 ACを設定する
- 03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
- 04 <u>オプション: クライアントのAP接続の最適化</u>
- 05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
- 06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
- 07 ライセンスのインストール
- 08 <u>クライアントの電波受信状態確認</u>
- 09 <u>スイッチの設定</u>
- 0 <u>Cloud管理</u>
- 1 AC機能比較
- 12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
- 13 マニュアルについて

想定ネットワーク構成(以下は設定例で設定の参考にしてください) この資料はACの操作をGUIで行うためのものです。

ACの管理はVLAN1を使い、VLAN1にIPアドレス192.168.0.254を管理用IPアドレスと想定しております。

7

このセグメントにFIT APのIPアドレスが揃うように、ACをDHCPサーバー(最大49AP)として設定します。

このようにFIT APに何も設定せず、工場出荷時の状態でネットワークに接続するだけでACの管理下に入る使い方をゼロタッチ設置と呼びます。また、APが故障した時の交換も同様にゼロタッチ交換、AP全体のバージョンアップはACからのセントラルバージョンアップ方式となります。

送出する電波とSSID、パスワード、VLAN、hiddenモードなどは以下の通りとします。

SSID	Password	VLAN	Hidden	Radio
h3c-support	@helpdesk99	100	yes	radio1 5GHz
h3c-sales	@bigsale	100	yes	Radio2 5GHz
h3c-lobby	thankyou	110	no	Raido3 2.4GHz



GUIでの設定手順例



GUIでの設定手順例

手順1:サービス(service-template)を作成する (SSID)

- ・サービス名
- ・SSIDの文字列
- ・サービスを有効にする(service-template enable)
- ・デフォルトVLAN番号
- ・SSIDのhidden mode設定(ON/OFF)
- ・forwarding type(AC経由もしくはローカル)
- ・認証タイプ(Open, PSK, 802.1x, MAC, Portal)
- ・認証場所(AC, AP)
- ・セキュリティモード(WPA, WPA2, WPA3(現在はコマンドからのみ))
- ・管理フレーム保護(ON/OFF)
- ・PSK文字列の入力
- ・SSIDを送出する電波の選択(radio15G, radio25G, radio32.4G)
- ・サービス(service-template)の有効/無効



GUIでの設定手順例

手順2:APのテンプレート(default-group)を作成する ACに接続するAPのタイプ(WA6638-JP, WA6630X-JP, WA6320-JP, WA538-JP)が複数ある場合はそれぞれに関して作成する

例えば: WA6638-JPではradio1(5GHz),radio2(5GHz),radio3(2.4GHz) をEnableにします Radio1: 送信するSSIDはsalesでクライアントが接続するvlanは100 Radio2: 送信するSSIDはsupportでクライアントが接続するvlanは110 Radio3: 送信するSSIDはlobbyでクライアントが接続するvlanは110

手順3(オプション):デフォルトグループ以外の設定を持つ単独APの登録 無線毎(Radio 1, Radio 2, Radio 3)に送出するSSIDを設定したり、無線ご とに送信レートを限定したりする場合、個別に設定する必要があります。



GUIでの設定手順例(続き)

手順4:ACをAPのためのDHCPサーバーとする

- ・IPプール名: For AP Management
- gateway-list 192.168.0.254
- network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
- address range 192.168.0.51 192.168.0.100

手順5:VLANを作成する

- ・VLAN番号を設定(vlan 100, vlan 110)
- ・必要ならばIPアドレスを設定する



12

GUIでの設定手順例(続き)

手順6:ダウンリンクのポートにLAGGの設定をする

手順7:アップリンクのポートにリンクモードをroute、IPアドレスはDHCP-alloc、 nat設定をする



GUIでの設定手順例(続き)

手順8:APの設定 APの設定をAPのデフォルトテンプレートの設定を継承して行う場合、ネット ワークにFIT APが接続されると自動的に登録されるモードにする ・wlan auto-ap enable

wlan auto-persistent enable

手順9 (オプション):default-group、個別のAPのインタフェースをタグ 付きにする

```
手順10:今までの設定を保存(save)
```





PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 <u>http://192.168.0.254/</u> デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: admin





パスワードは10文字以上で、英数字記号な どの2種類を含み、登録されているユー ザー、adminなどの文字を含まないこと。

ACのGUIにログインする方法

初めてログインした際は、region-codeを設定する必要があります。 ※region-codeにより送信する電波の国別の制約に従います。日本はJAPAN(JP)です。

НЗС ^{WX1840H}		Save
	Please select a region code	
	Region Code JAPAN(JP) * *	
	οκ	

ログインするとDashboardが表示されます



GUIのメニュー一覧 ・Network view

Actions	Dashboard Quick Start	Network Security Packet Filter
Dashboard	Add New AP Add New SSID	Traffic Policy Qos Policies, Priority Mapping Access Control
Quick Start	Monitoring Wireless Network	802.1x Authentication
Monitoring	 Clients Wireless Security Client Proximity Sensor 	User Management Access Control
Wireless Configuration	Application Monitoring Wireless Configuration	MAC Authentication Port Security Portal
Network Security	 Wireless Networks AP Management Wireless QoS 	System Resource
System	Wireless Security WIPS	ACL, Time Range Cloud Platform Tools
Tools	 Radio Management 802.11n/802.11ax settings ,transmission 	Debug Reporting
Reporting	Applications Mesh, Multicast	Wireless Service Statistics

GUIのメニュー一覧 ・ System view

<u> </u>		
Actions		Dashboard Network Configuration
Dashboard		Network Interfaces VLAN
Network Configuration	>	Routing table Static Routing
Network Security	>	Network Services IP services DHCP/DNS
System	>	Multicast ARP
Tools	>	NAT Network Security
		Packet Filter Traffic Policy Access Control 802.1x Authentication RADIUS

User Management Local users

System View

Network View

System **Event Logs** Resource ACL Administrators Management Configuration save, import Upgrade Reboot Tools Debug

SSID(h3c-support)を作成する



中のテンプレート (default-group)

Pップリンク インタフェー ◆NAT

1400

テンカレートの 自動通用

SSID(h3c-sales)を作成する

НЗС	WX1840H	Save
Actions	All Networks > Quick Start > Add Services > Add Services	
Dashboard	Add Services	
Quick Start 🗸 🗸		
Add AP	Basic settings Authentication settings Wireless service name Open (no authentication)	
Add Services	SSID * 1 h3c-sales -32 (bars)	
Add User	Description (1-64 chars) O Static WEP	
Monitoring >	MAC Authentication	
Wireless Configuration >	Wireless Service	
Network Security >	Derault VLAN 100 (1-4094, 1 by default) Authenticator AC O AP 	
System >	Hide SSID Y Image: Solution P User Isolation P Image: Solution P Management Frame Protection ON Image: Solution P	
Tools >	Forwarding type O Centralized • Local • Client forwarding-location ap • PSK key • Passphrase • Pas	
Reporting >	(8-63 alphanumeric chars)	
	8 Confirm password	
(Apply and Configure Advanced Settings Apply	
	System View Access Points Clients E 0 1 0	vent Logs 5 🔺 8 () 11

SSID(h3c-lobby)を作成する

НЗС	WX1840H					Save
Actions	All Networks > Quick Start > Add Services > Add Services					
Dashboard	Add Services					
Quick Start						
Add AP	Basic settings Wireless service name	(2 church)	Authentication settings Authentication mode	○ Open (no authentication)		
Add Services	SSID *	1-63 chars)	6	Static PSK USU2.1X		
Add User	Description	(1-64 chars)		○ 802.1X (clear)		
Monitoring				MAC Authentication		
Wireless Configuration	Wireless Service OND OFF			□ IPv6 Portal Authentication		
Network Security	110	(1-4094, 1 by default)	Authenticator	● AC ○ AP		
System	Hide SSID Hide SSID Ves No		Security mode	○ WPA ○ WPA2	2 🔿 WPA3-Personal 📍 🔿 WPA3-Enterprise 🎈	
Tools	Forwarding type		Management Frame Protection PSK key *	○ ON ● OFF ● Passphrase ○ Rawkey		
Reporting	● Local	client forwarding-location ap	(7)	•••••	(8-63 alphanumeric chars)	
			(8)	•••••	Confirm password	
	Apply and Congure Advanced Settings Apply	ply	\smile			
		System View	etwork View		Access Points Clients	Event Logs

APのデフォルトグループを設定します



23

				7 10 7 7 A	
НЗС	WX1840H				Save
Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Groups				
Dashboard	AP AP Groups AP Provisioning	AP Group Provisioning			
Quick Start >				Search	Q. Q.
Monitoring >	Name 🔺	Description	APs		Actions
Wireless Configuration 🗸 🗸	default-group		2		(4)
Wireless Networks					
AP Management	1				
Wireless QoS					
Wireless Security >	_				
Radio Management	_				
Client Proximity Sensor	_				
Applications	_				
Network Security					
System >					
Tools >					
Reporting >	Total 7 entries, 7 matched, 0 selected.Page 1 / 7.				14 <4 10 10
		System View Network View		Access Points	Clients Event Logs

APのデフォルトグループを設定します

НЗС	WX1840H									Save
Actions	All Networks > Wireless Configuration >	AP Management > AP Groups > Edit AP	Group(default-group)							
Dashboard	General AC Backup WLAN Service Map Files									
Quick Start >	Group name \star	default group	(1.21 charc)							
Monitoring >	Description	uerautt-group	(1-64 chars)		Request retransmission	Interval				
Wireless Configuration 🗸						5 Retransmission attem	secon	nds (3–8, 5 by default)		
Wireless Networks	Region code	JAPAN(JP) ×				3	(2-5, 3	3 by default)		
AP Management	LED mode 📍	Normal ×	•		Statistics report interval	50	secon	nds (0-240, 50 by default)		
Wireless QoS	_ AP model	W46638-IP *			CAPWAP tunnel encryption 📍	○ Enable	Disable			
Wireless Security >	_	WA6638-JP 💼			Firmware upgrade	O Enable	○ Disable	Inherit (Enabled)	Fachle	
Radio Management	AP connection priority 💡	4	(0-7, 4 by default)			WA6638-JP		5GHz(1)		
Client Proximity Sensor	CAPWAP tunnel keepalive	Echo interval 🥊				WA6638-JP WA6638-JP		5GHz(2) 2.4GHz(3)		
Applications		10	seconds (0,5-255, 10 by default)							
Network Security	Apply Cancel									
System >	_									
Tools >	_									
Reporting >	_									
								Access Deints	flients	EventLegs
1				System View Network View				✓ 0) 1 🔺 29 🕕 1

デフォルトグループのradio 1(5GHz)を設定します

НЗС	WX1840H				Save
Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Groups > Edit	AP Group(default-group)			
Dashboard	General (Balkup) WLAN Service Map Files				
Quick Start >					
Monitoring >	AP Model:WA6638-JP				
Wireless Configuration	Bind wireless service to radio 5GHz(1)	Add binding		×	
Wireless Networks	Bind WLAN Service	AP Group Name	default-group	٩	
AP Management		AP Type Radio	WA6638-JP 5GHz(1)		
Wireless QoS		Bind WLAN Service *	H3c-sales		
Wireless Security >		Bound VLAN	VLAN		
Radio Management	0/0		100 🗸 (-4094)		
Client Proximity Sensor	Bind wireless service to radio 5GHz(2)		🔿 VLAN Group 🥊		
Applications	CT Add I Delete		\sim —		
Network Security	Bind WLAN Service		Apply Cancel	م	
System >					
Tools >					
Reporting >					
	0/0			14 <4 b> b1	
			System View Network View		Access Points Clients Event Logs ∅ 0 ◎ 2 0 0 0 0 1 ▲ 29 101

デフォルトグループのradio 2(5GHz)を設定します

НЗС	WX1840H				Save				
Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Gro	ps > Edit AP Group(default-group)							
Dashboard	General AC Backup WLAN Service Map Files	General AC Backup WLAN Service Map Files							
Quick Start >									
Monitoring >	AP Model:WA6638-JP			_					
Wireless Configuration 🗸 🗸	Bind wireless service to radio 5GHz(1)	Add binding		×					
Wireless Networks	Bind WLAN Set	vice AP Group Name	default-group	۹.					
AP Management	guest	AP Type Radio	WA6638-JP 5GHz(2)						
Wireless QoS		Bind WLAN Service	* H3c-support * *						
Wireless Security >		Bound VLAN	● VLAN						
Radio Management	1/1		110 -4094)						
Client Proximity Sensor	Bind wireless service to radio 5GHz(2)		🔿 VLAN Group 📍						
Applications	Cî Add 🔟 Delete			-					
Network Security >	Bind WLAN Set	vice	Apply Cancel	۹					
System >									
Tools >									
Reporting >									
	0/0			14 <4 IN IN					
	System View Network View Clients Event Logs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A 29 1								

デフォルトグループのradio 3(2.4GHz)を設定します

НЗС	WX1840H				Save
Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Groups > Edi	t AP Group(default-group)			
Dashboard					
Quick Start >					
Monitoring >	1/1 Bind wireless service to radio 56Hz(2)	_		14 <4 IN 11	
Wireless Configuration 🗸	Ci Add Ti Delete	Add binding			
Wireless Networks	Bind WLAN Service lobby	AP Group Name	default-group	۹.	
AP Management		AP Type Radio	WA6638-JP 2.4GHz(3)		
Wireless QoS		Bind WLAN Service *	H3c-lobby × •		
Wireless Security		Bound VLAN	● VLAN		
Radio Management	1/1		110 🗸 (1 4094)	14 <4 3> 31	
Client Proximity Sensor	Bind wireless service to radio 2.4GHz(3)		🔿 VLAN Group 🣍		
Applications	Add Delete Bind WLAN Service			q	
Network Security			(3) Apply Cancel		
System >					
Tools >					
Reporting >					
	0/0			14 KH 30 31	
			System View Network View		Access Points Clients Event Logs

(オプション)デフォルトグループ以外の設定を持つ単独APの登録

Quick Start > Add New AP

	Actions	A	Networks > Ouick Start	t > Add New AP > Add New AP							
	Actions										
	Dashboard		Add New AP								
1	Quick Start	~	Name \star	3 R00M-101	1–64 chars)		AP connection priority 📍	4(Inherit)		(0-7. Inherit by default)	
2)	Add New AP		Description	room number 10	1 (1-64 chars)		CAPWAP tunnel keepalive	Echo interval 9		(o rynnere of actually	
	Add New SSID							10(Inherit)		seconds (0,5-255, Inherit by default)	
	Add New User		Model \star	(4) WA6638-JP	x *		Request retransmission	Retransmission	interval		
	Monitoring	>	Serial ID	5 219801A2YE82	BE000YX 1-63 chars)			5(Inherit)		seconds (3-8, Inherit by default)	
	Wireless Configuration	>						Retransmission	attempts		
	Natural Casulty			HH-HH-HH-HH-I	IH-HH			3(Inherit)		(2-5, Inherit by default)	
	Network Security	>	AP group name	default-group			Statistics report interval	50(Inherit)		seconds (0-240, Inherit by default)	
	System	>	Region code		X Y		CAPWAP tunnel encryption 📍	() ON	○ 0FF	 Inherit (0FF) 	
	Tools	>					Software upgrade 📍	○ 0 N	○ 0FF	Inherit (ON)	
	D						5GHz radio(1)	○ 0FF	○ 0FF	🔿 Inherit (OFF)	
	Reporting	>					5GHz radio(2)	○ 0FF	○ 0FF	○ Inherit(OFF)	
		(7	Apply and Configu	ure Advanced Settings	Apply		2.4GHz radio(3)	○ 0FF	○ 0FF	○ Inherit(0FF)	
						System View Network View				Access Points Clients Clients Clients Clients 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Event Logs

(オプション) radio 3(2.4GHz)を設定します

НЗС	WX1840H				Save
Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Groups > Edit	t AP Group(default-group)			
Dashboard					
Quick Start >					
Monitoring >	- 1/1 Bind wireless service to radio 56Hz(2)			14 <4 I>> II	
Wireless Configuration 🗸	-	Add binding		×	
Wireless Networks	Bind WLAN Service	AP Group Name	default-group	<u>م</u>	
AP Management		AP Type Radio	WA6638-JP 2.4GHz(3)		
Wireless QoS		Bind WLAN Serving*	H3c-lobby * •		
Wireless Security >		Bound VLAN	● VLAN		
Radio Management	1/1		110 ~ (1 4094)	14 <4 (4 = 14)	
Client Proximity Sensor	Bind wireless service to radio 2.4GHz(3)		🔿 VLAN Group 📍		
Applications	Add Delete Bind WLAN Service		3	٩	
Network Security			Apply Cancel		
System >					
Tools >					
Reporting >					
	0/0			14 <4 3> 31	
			System View Network View		Access Points Clients Event Logs

ACを他のAPのDHCPサーバーとして設定する 画面中央の真下でSystem Viewを選択

iew Network View



	H3C	WX1840H	Save
	Actions	System > Network Configuration > Network Services > DHCP/DNS > DHCP	
	Dashboard	DHCP IPv4 DNS IPv6 DNS	
2)	Network Configuration 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	DHCP	(?)
	Network Interfaces	The Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) provides a framework to assign configuration information to network devices.	
	VLAN		
	Network Routing		
3)	Network Services 🗸 🗸		
-	IP Services		
4)	DHCP/DNS		
	Multicast		
	ARP		
	ND		
	Management Protocols		
	Network Security >		
	System >		
		System View Access Points Clic 0 0 0 0	ents Event Logs

ACを他のAPのDHCPサーバーとして設定する(続き)

НЗС •	WX1840H	Save
Actions	System>Network Configuration>Network Services>DHCP/DNS>DHCP	
Dashboard	DHCP Relay ager	it 🕛 🔯 🕐
Network Configuration 🗸	The Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) provides a framework to assign configuration information to network devices.	
Network Interfaces	✓ Add Address Pool	
VLAN	Assigned Address DHCP Options IP In Use	
Network Routing	Apply	
Network Services 🗸		
IP Services		
DHCP/DNS		
Multicast		
ARP		
ND		
Management Protocols		
Network Security >		
System >		
	System View Network View Access Points Cli	ents Event Logs
		0 87 🛆 7 🚺 5

ACを他のAPのDHCPサーバーとして設定する(続き)

НЗС •	NX1840H Save	
Actions	System > Network Configuration > Network Services > DHCP/DNS > DHCP	
Dashboard	DHCP Address pool Relay agent U Q Q	
Network Configuration 🗸	The Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) provides a framework to assign configuration information to network devices.	
Network Interfaces	✓ Add Address Pool	
VLAN	Assigned Address DHCP Options IP In Use	
Network Routing	Apply New DHCP Server Address Pool X	
Network Services 🗸 🗸		
IP Services	Address pool name * The Panagement (1-63 chars)	
DHCP/DNS		
Multicast		
ARP		
ND		
Management Protocols		
Network Security >		
System >		
	System View Access Points Clients Event Logs 0 <td>5</td>	5

ACを他のAPのDHCPサーバーとして設定する(続き)

HBC	NX1840H								Save	
Actions	System > Network Configuration > Network Services > DHCP/DNS > DHCP									
Dashboard	DHCP				Service Address pool F				Relay agent 🔱 🧔 💿	
Network Configuration 🗸	The Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP) provides a framework to assign configuration information to network devices.									
Network Interfaces	For AP Management									
VLAN	Assigned Address DHCP Options IP In Use									
Network Routing	Dynamic assignment • IPv4 address Range Static assignment	192 168 0.0	255 255 255 0	(Network address/mask)						
Network Services 🗸 🗸		192.108.0.0 7 255.255.0								
IP Services		192.168.0.51	192.168.0.100							
DHCP/DNS		IP Address		Mask		Type Ethernet	Hardware Address/Client ID			
Multicast		Mask length must be in the range o	f 1 to 30.							
ARP		Hardware Address should be a strin	g of 4-39 characters.							
ND	Apply (2)									
Management Protocols										
Network Security >										
System >										
				System View Network View				Access Points Client	5 Event Logs ● 0 ● 7 ▲ 7 ● 5	

ACを他のAPのDHCPサーバーとして設定する(続き) VLAN1のDefault gatewayを設定

НЗС **	(1840H						Save		
Actions	System > Network Configuration > Network Services > DHCP/DNS > DHCP								
Dashboard	Assigned Address DHCP Options	IP In Use							
Network Configuration Vulimited									
Network Interfaces	I days 0 hours 0 minutes 0 seconds								
VLAN	Client domain name 💡		(1-50 c	hars)					
Network Routing	Gateways 2	192.168.0.254	Đ						
Network Services 🗸 🗸	DNS servers 📍	8.8.8.8	(\cdot)						
IP Services	WINS servers 📍 X.X.X.X 🕤								
DHCP/DNS	NetBIOS node type	Select	* ?						
Multicast	DHCP options	Option Code		Туре	Option Content				
ARP		2 - 254		Hex	✓ 1 - 256 chars.		\oplus		
ND		DHCP Option should be a number of 2-254, bu When the DHCP option type is Hex, the option	ut 50-54, 56, 58, 59, 61 and 82. 1 content must be a hexadecimal	string with a length of an even number in	the range of 2 to 256.				
Management Protocols									
Network Security							F		
			System View Networ	k View		Access Points Clients	Event Logs 0 8 4 4 1 3		

ACのDHCPサーバーから払い出されているIPの確認

Monitoring > Access Pointsを選択します。

H3C WX1840H								
Actions	System > Network Configuration > Network Services > DHCP/DNS > DHCP							
Dashboard Network Configuration	DHCP The Dynamic Host Configuration Protocol(DHC	P) provides a framework to assign configuration information to network devices.	Service Address pool Relay agent	U Oadmin				
Network Interfaces	for ap admin Assigned Address DHCl Options	Delete Add Address Pool						
Network Routing			Search	Q, Q;				
Network Services 🗸	■ IP Address ▲	Hardware Address/Client ID	Expiration	Actions 🗮				
ID Services	□ 192.168.0.51	0100-ddb6-b187-a0	11/13/2021 04:11:46					
	□ 192.168.0.52	0100-ddb6-b18f-40	11/13/2021 04:13:14					
DHCP/DNS	192.168.0.53	0100-ddb6-b17c-a0	11/13/2021 04:16:40					
Multicast	D 192.168.0.54	0100-ddb6-b192-60	11/13/2021 04:40:40					
ARP								
ND								
Management Protocols	Total 4 entries, 4 matched, 0 selected.Page 7	/1.		ia bi Q				
Network Security								
192.168.0.50/wnm/frame/index.php?ses	sionid=200001da873bd50ef995a3a9cde5993bbf85#M_VLAN	System View Network View	Access Points Clients ✓ 4 ○ 0 0	Event Logs 0 0 4 1 5 1 40				


VLAN110を作成する

HBC	NX1840H				Save
Actions	System > Network Configuration > VLAN > VLAN				
Dashboard	VLAN MAC STP				
Network Configuration 🗸	VLAN				
Network Interfaces					
VLAN	VLAN Untagged Port List			Description	Actions
Network Routing	1 <u>†</u> 2		<u>192 168 0 50/255 255,255,0</u>	VLAN 0001	
Network Services	100 0		×	VLAN 0100	
Management Protocols		VLAN list *2 110	2-4094, e.g. 3,5,10-100)		
Network Security >					
System >			Cancel		
Tools >					
	Total Sentries. 2 matched Page 1/1.				ia <a>> >= Q
		System View	Network View	Access Points	Clients Event Logs 0 0 0 7 49 1 2

VLAN100, VLAN110が完成

НЗС •	WX1840H					Save
Actions	System > Network C	Configuration > VLAN > VLAN				Roadmap
Dashboard	VLAN MA	C STP				
Network Configuration 🗸	VLAN					0
Network Interfaces	<u> </u>	()			Search	Q. Q.
VLAN	VLAN	Untagged Port List	Tagged Port List	IP address of the VLAN interface	Description	Actions 🗮
Network Routing	1	<u> </u>	0	192.168.0.50/255.255.255.0	VLAN 0001	
Network Services >	100	0	<u>1</u>		VLAN 0100	
Management Protocols	110	0	<u>↑</u> 1		VLAN 0110	
Network Security						
System >						
Tools >						
	-					
	Total 7 entries,	3 matched.Page 1/ 1.				14 <4 b> b1 Q
			System View Net	work View	Access Points ○ 1 ● 0 ● 0	Clients Event Logs 0 0 0 5 10 11

GE1/0/1ポートをtrunkポートに変更する

		К1840Н			💾 Save 😚 Roadmap 👤 admin
	Actions	System > Network Configuration > Network	k Interfaces ≯ Interfaces ≯ Edit Interface		
	Dashboard	Interface	GigabitEthernet1/0/1 (GE1/0/1)		
1)	Network Configuration 🗸 🗸 🗸 🗸	Status 📍	up Shut down	(1_255 chars)	
	Mobility Domain	Description	GigabitEthemet 1707 Finterface		
	Roaming Center	 MAC address	90-23-B4-55-40-A1	« (НН-НН-НН-НН-НН)	
2)	Network Interfaces	VLAN	Link type		
	VLAN		Trunk	✓ ?	
	Network Routing	-	PVID		
	Network Services	_	1 Permit VI AN List	•	
	Management Protocols	4	1-4094	(1-4094, e.g. 3,5,10-100)	
	Network Security	Link speed	(Current:100000Kbps)		
	System >	-	Auto	~	
	Tools >	Duplex	(Current: Full)		
		-	Auto	✓ •	
		Bandwidth	(Current: 1000000kbit/s)		
			System View	Network View	Access Points Clients Event Logs ○ 0 ○ 2 0 0 0 0 2 ▲ 6 9

GE1/0/2ポート(PoEへのダウンリンクをLAGG)をtrunkポートに変更する 画面中央の真下でSystem Viewを選択

System View

Network View

40

	VX18	40H					💾 Save 😙 Ro	admap 👤 admin
Actions	Sy	ystem > Network Configuration > Netw	ork Interfaces > Interfaces					
Dashboard		Interfaces Link Aggregation	РРРоЕ					
Network Configuration	-	Interfaces						Statistics
Mobility Domain		G					All interfaces Y Coards	0.0
Roaming Center		 Interface 	Status	IP Address	Speed(Kbps)	Duplex	Description	Actions 📰
Network Interfaces		□ GE1/0/1	Up		1000000	Full	GigabitEthernet1/0/1 Interface	
VLAN		GE1/0/2	Up		100000	Full	GigabitEthernet1/0/2 Interface	
Network Routing		GE1/0/3	Down		0	Auto	GigabitEthernet1/0/3 Interface	Z
Network Services	>	GE1/0/4	Down		0	Auto	GigabitEthernet1/0/4 Interface	Ø
Management Protocols		GE1/0/5	Down		0	Auto	GigabitEthernet1/0/5 Interface	
Network Security	>	□ GE1/0/6	Down		0	Auto	GigabitEthernet1/0/6 Interface	Z
System >	>	□ GE1/0/7	Down		0	Auto	GigabitEthernet1/0/7 Interface	
Tools >	>							
		Total 11 entries, 11 matched, 0 sele	cted.Page 1/1.					14 <4 b> b1 💡
				1 🗔	tem View Network View		Access Points Clients	Event Logs 0 6 11 7

GE1/0/2ポートをtrunkポートに変更する

	H ₃ C	NX184	юн			💾 Save 😚 Road	map 👤 admin
	Actions	Sy	stem > Network Configuration > Network In	terfaces > Interfaces > Edit Interface			
	Dashboard		Interface	GigabitEthernet1/0/2 (GE1/0/2)			
(1)	Network Configuration	~	Status 📍 Description	up Shut down GigabitEthernet1/0/2 Interface	(1-255 chars)		
	Mobility Domain						
	Roaming Center		MAC address	90-23-B4-55-40-A2	(НН-НН-НН-НН-НН)		
(2)	Network Interfaces		VLAN	Link type			
	VLAN		3	Trunk	✓		
	Network Routing			PVID			
	Network Services	>		1 Permit VI AN List			I
	Management Protocols		(4)	1-4094	(1-4094, e.g. 3,5,10-100)		
	Network Security	>	Link speed	(Current:1000000Kbps)			
	System	>		Auto	~		
	Tools	>	Duplex	(Current: Full)			
			Bandwidth	Auto (Current: 100000kbit/s)	× •		
				System View	Network View	Access Points Clients	Event Logs

GE1/0/2ポートをtrunkポートに変更する

H3C ••	K1840H			📟 Save 🎓 Roadmap 🕴 👤 admin
Actions	System > Network Configuration > Network I	nterfaces > Interfaces > Edit Interface		
Dashboard		Auto 🗸	•	
Network Configuration 🗸	Bandwidth	(Current: 1000000kbit/s)		
Mobility Domain			(1-40000000)kbit/s	
Roaming Center	– Link mode Jumbo frame 🥊	Bridge O Route		
Network Interfaces		4000	(1700-4000)	
VLAN	BPDU interception	Enable BPDU interception		
Network Routing		Disable ~	•	東王の目エナス
Network Services	- Trattic suppression	ratio ~	100	凹凹の取下よ で スクロールダウン
Management Protocols	-	Multicast suppression 📍		
Network Security		ratio ~	100	
System >		Unknown unicast suppression 💡		
Tools >		ratio ~	100	Ļ
	Apply Cancel			
	T			Access Points Clients Event Logs
		System View	Network View	

GE1/0/1, GE1/0/2をLAGGに設定する

		340H		Save
	Actions	System > Network Configuration > Network Interfaces > Link Aggregation		
	Dashboard	Interfaces Link Aggregation		
	Network Configuration 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	Link Aggregation		(?)
	Mobility Domain		Search	Q, Q;
	Roaming Centers	Aggregate Interface Aggregation Mode Member Ports		Actions 🗮
(1)	Network Interfaces			
	VLAN			
	Network Routing			
	Network Services >			
	Management Protocols			
	Network Security			
	System >	Total <i>0</i> entries, <i>0</i> matched.Page <i>1 1</i> .		ia <a <b="" ≫="" ⊪i="">Q
		System View Network View	Access Points Clients ♥ 0% ● 100% 0% 0	Event Logs 0 2 1 4 15 1 42

GE1/0/1, GE1/0/2をLAGGに設定する

		(1840H	Save
	Actions	System > Network Configuration > Network Interfaces > Link Aggregation > New Link Aggregation Group	
	Dashboard	Aggregate interface type * Bridge aggregation ~	
	Network Configuration 🛛 👻	Aggregate interface number 1 (1-4)	
	Mobility Domain	Aggregation mode *	
	Roaming Centers	Member Ports	
1	Network Interfaces	GE1/0/1 IIII	
-	VLAN	GE1/0/2	
-	Network Routing	Apply Cancel	
-	Network Services		
	Management Protocols		
	Network Security		
	System >		
		System View Network View 📀 0% 😑 100	ints Clients Event Logs 0% 0% 0 0 0 1 ▲ 15 1 42

GE1/0/7をnatポートに設定する

		340H	Save	
	Network Routing	System > Network Configuration > Network Services > NAT		
(1)	Network Services 🔹 🗸	Network Services		
Ŭ	IP Services	NAT	Dynamic NAT Static NAT NAT Server Dynamic NAT444 Static NAT444 🔯 🕐	
	DHCP/DNS		Search Q Q	
	Multicast	Interface Interface Description ACL Address Group Address Group VRF	Translation Mo Reversible Port Preservat State Actions 🔚	
	ARP			
	ND			
2	NAT			
	Management Protocols			
	Network Security >			
	System >	Total Contrios, Constrand Confected Dage 1/1	14 <4 b> b1	_
	Tools >	Totat ventries, villattieu, vseletteu.Page 171.		•
	172.16.84.159/wnm/frame/index.php	System View Network View System View	Access Points Clients Event Logs ♥ 0% ● 100% 0% 0 ● 1 ▲ 8	i 37

GE1/0/7(ルーターへのアップリンク)をnatポートに設定する

	B40H		Save
Network Routing	System > Network Configuration > Netw	rork Services > NAT > New Dynamic NAT Rule	
Network Services 🗸	Interface *	GE1/0: GigabitEthernet1/0 Interface	
IP Services	ACL	✓ +	
DHCP/DNS	Address group	Address Group Sasy IP	
Multicast	VRF	Public network	
ARP	Translation mode Port preservation	PAT Try to preserve port number for PAT	
ND	Enable	✓ Enable this rule	
NAT	Apply 3 ancel		
Management Protocols			
Network Security >			
System >			
Tools >		System View Access Points Clients E \bigcirc 0% \bigcirc 100% \bigcirc 0	z ent Logs 1 ▲ 12 () 41

GE1/0/7がnatポートに設定された

	1840	H												Save
Network Routing	Sy	vstem > Network Configu	uration > Network Services	▶ NAT										
Network Services 🗸		Network Services												
IP Services		NAT						Dynamic NAT	Static NAT	NAT Server	Dynamic NAT	444 Static NA	AT444 🔯	?
DHCP/DNS		\mathcal{C} \oplus									Search			Q
Multicast		🔲 Interface 🔺	Interface Description	ACL	Address Group	Address Group VI	RF	Translation	Mo Reversi	ble Po	rt Preservat	State	Actions	:=
ARP		□ GE1/0/7	GigabitEthernet1/0 Inter	f	EasyIP			PAT	No		No	Enabled	2 🖬	
ND														
NAT														
Management Protocols														
Network Security														
System >		Total 1 entries, 1 mat	cched, Øselected.Page 1/ 1										:-(<4 ≯	I ≪
Tools >														
					System	View Network View				(Access Points	Clients	Event	Logs 12 12 41

ネットワークにFIT APが接続されると自動的に設定を作成して固定する モード(wlan auto-ap enable, wlan auto-persistent enable設定)

		340H	Save
	Actions	All Networks > Wireless Configuration > AP Management > AP Global Settings	Roadmap
	Dashboard	AP AP Global Settings	
	Quick Start >	Basic Settings	
	Monitoring >		
2)	Wireless Configuration 🗸 🗸 🗸 🗸		
	Wireless Networks	Region code lock 💡 🛛 📄	
3	AP Management	Software upgrade 💡 🛛 🖳	
	Wireless QoS	Auto AP ? ※wlan auto-ap enable設定 5 回町 中 四	
	Wireless Security >	Auto AP conversion ? ※ wlan auto-persistent enable設定 6	
	Radio Management		
	Client Proximity Sensor		
	Applications		
	https://oasiscloud.h3c.com:27443/wn	system View Network View 1 System View 1 Sys	Event Logs

48

Ap-groupのdefault-group(全てのAPのテンプレート)を設定します

GUIで設定できるのはここまで CLIでTen-gigabitethernet 1をtagポートに設定します

#

vlan 1

radio 1

radio 2

vlan 110

radio 3

110

#

100

region-code JP

radio enable

radio enable

radio enable

gigabitethernet 1

Ten- gigabitethernet 1

ap-model WA6638-JP

service-template h3c-sales vlan

service-template h3c-support

service-template h3c-lobby vlan

[H3C]wlan ap-group default-group wlan ap-group default-group

[H3C-wlan-ap-group-default-group]ap-model WA6638-JP [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP]Ten-gigabitethernet 1 [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP-Ten-gigabitethernet-1]port link-type trunk For the configuration to take effect, specify a PVID for the port and configure the port to allow traffic from the PVID. [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP-Ten-gigabitethernet-1]port trunk permit vlan all [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP-Ten-gigabitethernet-1]port trunk pvid vlan 1 [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP-gigabitethernet-1]quit [H3C-wlan-ap-group-default-group-ap-model-WA6638-JP]quit [H3C-wlan-ap-group-default-group]quit

CLIでの設定後

[H3C] display current-configuration wlan ap-group default-group region-code JP vlan 1 ap-model WA6638-JP radio 1 radio enable service-template h3c-sales vlan 100 radio 2 radio enable service-template h3c-support vlan 110 radio 3 radio enable service-template h3c-lobby vlan 100 gigabitethernet 1 **Ten-gigabitethernet 1** port link-type trunk port trunk permit vlan all port trunk pvid vlan 1 [H3C]

最後に今まで設定したコンフィグを保存(save)してログアウト

admin > Save そして Logout





- 01 <u>アクセスポイントをFITに設定する</u>
- 02 <u>ACを設定する</u>
- 03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
- 04 <u>オプション: クライアントのAP接続の最適化</u>
- 05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
- 06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
- 07 ライセンスのインストール
- 08 <u>クライアントの電波受信状態確認</u>
- 09 <u>スイッチの設定</u>
- 0 <u>Cloud管理</u>
- 1 AC機能比較
- 12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
- 13 マニュアルについて

ACの設定の概要



GUIで作成するコンフィグをコマンドで表示

C:¥Users¥H3C> telnet 192.168.0.254	password-recovery enable	wlan service-template h3c-sales
* Copyright (c) 2004-2021 New H3C	# vlan 1	vlan 100
Technologies Co., Ltd. All rights reserved.	#	beacon ssid-hide
*Without the owner's prior written consent.	vlan 100	user-isolation enable
*no decompiling or reverse-engineering	#	akm mode psk
shall be allowed.	vlan 110	preshared-key pass-phrase simple @bigsale
**********************************	#	cipher-suite ccmp
login: admin	dhcp server ip-pool "For AP Management"	cipher-suite tkip
Password: xxxxxxxx	gateway-list 192.168.0.254	security-ie rsn
<ac> display current-configuration</ac>	network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0	security-ie wpa
version 7.1.064, ESS 2442	address range 192.168.0.51 192.168.0.100	service-template enable
sysname WX1840H	#	#
#	wlan service-template h3c-lobby	wlan service-template h3c-support
wlan global-configuration	ssid h3c-lobby	ssid h3c-support
region-code JP	vlan 110	vlan 100
#	user-isolation enable	beacon ssid-hide
telnet server enable	akm mode psk	user-isolation enable
#	preshared-key pass-phrase simple thankyou	akm mode psk
port-security enable	cipher-suite ccmp	preshared-key pass-phrase simple @helpdesk99
#	cipher-suite tkip	cipher-suite ccmp
dhcp enable	security-ie rsn	cipher-suite tkip
#	security-ie wpa	security-ie rsn
lldp global enable	service-template enable	security-ie wpa
lldp hold-multiplier 8		service-template enable

GUIで作成するコンフィグをコマンドで表示(続き)

interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 192.168.0.254 255.255.255.0 # interface Bridge-Aggregation 1 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 1 interface GigabitEthernet1/0/2 port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 1 interface GigabitEthernet1/0/7 port link-mode route ip address dhcp-alloc nat outbound # interface WLAN-Radio1/0/1 途中省略 user-group system #

local-user admin class manage password simple h3cjapan service-type telnet http https authorization-attribute user-role networkadmin # ip http enable ip https enable # undo attack-defense tcp fragment enable # wlan auto-ap enable wlan auto-persistent enable # wlan ap-group default-group vlan 1 ap-model WA6638-JP radio 1 radio enable service-template h3c-sales vlan 100 radio 2 radio enable service-template h3c-support vlan 100 radio 3 radio enable service-template h3c-lobby vlan 110

gigabitethernet 1 ten-gigabitethernet 1 port link-type trunk port trunk permit vlan all port trunk pvid vlan 1 wlan ap XXXX-XXXX-XXXX model WA6638-JP vlan 1 radio 1 radio 2 radio 3 gigabitethernet 1 ten-gigabitethernet 1 wlan ap XXXX-XXXX-XXXX model WA6638-JP vlan 1 radio 1 radio 2 radio 3 radio enable service-template h3c-lobby vlan 110 gigabitethernet 1 ten-gigabitethernet 1 #

54

cloud-management server domain oasiscloud.h3c.com



- 01 <u>アクセスポイントをFITに設定する</u>
- 02 <u>ACを設定する</u>
- 03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
- 04 オプション:クライアントのAP接続の最適化
- 05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
- 06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
- 07 ライセンスのインストール
- 08 <u>クライアントの電波受信状態確認</u>
- 09 <u>スイッチの設定</u>
- 0 <u>Cloud管理</u>
- AC機能比較
- 12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
- 13 マニュアルについて

ローミング概要

WLANローミングとは、クライアントが2つのAPカバレッジの クリティカルエリアに移動した場合、クライアントは新しいAP に関連付けられ、元のAPから切断されますが、ネットワーク 接続はプロセス中に中断されません。 ユーザにとって、ローミングプロセスは透過的でシームレス です。ローミングの前提として、同じSSIDのradio間の移動 です。



WLANローミングプロセス中、クライアントの IPアドレスは変更されません。

NICでのローミングの積極性

Intel(R) V	Vi-Fi 6 AX20	0 160MHz(カプロパテ₁	ſ				×
全般	詳細設定	ドライバー	詳細	イベント	リソース			
このネッ クリック	ットワーク アダン りしてから、右(プターでは次 則でその値を	のプロパテ 2選択してく	ィを利用で ください。	きます。 左側	「で変更す	るプロパティを	
プロパラ	7 ₁(Ρ):				值(V):			
Wake Wake WoW WoW WoW スチャネ・ パケッシー 混送優先/	e on Magic P e on Pattern /LAN の ARP /LAN の GTK /LAN の ST/ /LAN の NS 7 /LAN の スリー プット・ブースら ル幅 (2.4GH: ル幅 (5GHz) ト結合 <u>ングの積極性</u> E-ド保護 パワー パンド	Packet Match オフロード Rekey ヤフロード プ状態の解 アー z用)	除	~	3. 中		¥	[
					OK		キャンセル	

この設定では、STAを定義して、STAからAPへ のローミングのアクティブ性を向上させることが できます。

NICでの 電源 管理

電力管理は、電力消費とアダプターのパフォーマンスのバランスをとります。

ntel(R) V	Vi-Fi 6 AX20	0 160MHzのフ	プロパティ			×
全般 このネッ クリック	詳細設定 ットワーク アダン フしてから、右(ドライバー 『 プターでは次の 則でその値を遠	羊細 イベ プロパティを利 観択してください	ント リソース 用できます。 左側 ^N 。	で変更す	るプロパティを
プロパラ Wake WoW WoW WoW WoW スルャャネ パケッミン王 優先/	テイ(P): e on Magic P e on Pattern /LAN の ARP /LAN の GTK /LAN の NS 7 /LAN の NS 7 /LAN の NS 7 /LAN の XJ- プット・ブースタ リル幅 (2.4GHz) ル 結合 を と グの積積性 モード保護 パワー パンド	Packet Match オフロード Rekey サフロード ブ状態の解除 7- z用) 刊)		值(V): 5. 景高 1. 景低 2. 中低 3. 中 4. 中高 5. 景高		_
				OK		キャンセル

電力管理	最小遅延	最大遅延	平均遅延	パケット 損失率
最大値	33ms	39ms	34ms	0%
最小値	40ms	168ms	94ms	4%

Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=40ms TTL=250 Request timed out.

Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=74ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=90ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=118ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=50ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=168ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=79ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=40ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=40ms TTL=250 Reply from 10.72.66.36: bytes=1024 time=40ms TTL=250

Ping statistics for 10.72.66.36:

Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 40ms, Maximum = 168ms, Average = 94ms Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=36msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=34msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=35msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=35msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250Reply from10.72.66.36:bytes=1024time=33msTTL=250</t

Ping statistics for 10.72.66.36:

Packets: Sent = 50, Received = 50, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 33ms, Maximum = 39ms, Average = 34ms

NICでのワイヤレスモード



2.4GHz周波数には多くの干渉が存在します。 5.8GHzをサポートするクライアントを 802.11a/an/acモードに接続すると、より快適 に使用できます。

クライアントのAP接続の最適化(ローミングナビゲーション)



- ローミングの影響を受けにくいクライアントもありますが、信号強度の強いAPが存在する場合は、ローミングを積極的に開始するのではなく、信号強度の弱いAP上にクライアントが滞留しているため、ユーザエクスペリエンスが低下することがあります。このような場合には、ローミングナビゲーション機能が適用されます。
- ローミングナビゲーションの実装メカニズムは、APから送信されるプローブ応答パケットを処理してクライアントのローミング条件を作成することです。

クライアントのAP接続の最適化(ローミングナビゲーション)

ローミングナビゲーション

802.11プロトコルはクライアントローミング制御メカニズムを提供せず、一部のクライアントは、より高い信号強度 でAPにアクティブにローミングできません。 APのビーコンまたはプローブ応答の送信電力を減らして、クライアントがより高い信号強度でAPにローミングできる ようにするには、次の作業を実行します。 ビーコンまたはプローブ応答の送信電力を設定した場合、システムはデフォルトの送信電力を使用して他のパケット を送信します。

[AC] wlan ap ap1 model WA6638-JP
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] option roam-navigation enable rssi 20 beacon-power 20 probe-response-power 20
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] option roam-navigation enable rssi 20 beacon-power 20 probe-response-power 20
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] option roam-navigation enable rssi 20 beacon-power 20 probe-response-power 20
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] option roam-navigation enable rssi 20 beacon-power 20 probe-response-power 20

rssi: 1~50の範囲でRSSIしきい値を指定します。推奨されるRSSIしきい値は20です。 Beacon-power: ビーコンフレームの送信電力を1から30dBmまでの範囲で指定します。推奨される送信電力は10dBmです。 Probe-response-power: プローブ応答の送信電力を指定します。1~30dBmの範囲。推奨される送信電力は10dBmです。

クライアントのAP接続の最適化(スティッキークライアントの制御)

スティッキークライアントの制御(遠ざかるクライアントのローミングを促す)

クライアントの信号強度によるアクセス制限(信号が弱くなってゆくクライアントを切断) [AC] wlan ap ap1 model WA6638-JP [AC-wlan-ap-ap1] radio 1 [AC-wlan-ap-ap1-radio-1] option client reject enable rssi 10 [AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit [AC-wlan-ap-ap1] radio 2 [AC-wlan-ap-ap1-radio-2] option client reject enable rssi 10 [AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit [AC-wlan-ap-ap1]quit

rssi:RSSIしきい値を5~100の範囲で指定します。デフォルトおよび推奨の両方のRSSIしきい値は10です。

RSSI(db)	dBM	評価
40以上	-55	非常に信頼性が高くリアルタイムの通信が可能な水準
25 ~ 40	-70~-55	信頼性が高くリアルタイムの通信の最低限の水準
15 ~ 25	-80~-70	遅いが信頼性の高い通信の最低限の水準
10~15	-85~-80	遅く信頼性の低い水準
10以下	-85	使用に耐えない

wlanの電波強度を変更します(設定は個々のAPの状況により行う)

[AC-wlan-ap-ap1] radio 1

[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] max-power xx(?を入力するとxxの選択肢が出れます)

クライアントの電波強度が弱い場合、認証(radius,LDAP,802.1x)解除フレームを送信します(解除後は再認証が必要になります)

[AC] wlan ap-group default-group

[AC-wlan-ap-group-default-group]ap model WA6638-JP

[AC-wlan-ap-group-default-group-ap-model-name-WA6638-JP]radio 1

[AC-wlan-ap-group-default-group-ap-model-name-WA6638-JP-radio-1]option client reconnect enable rssi 20 interval 3 (rssi値がxx以下ならこの機能が働きます)

rssi: RSSIしきい値を5~100の範囲で指定します。デフォルトおよび推奨のRSSIしきい値は、それぞれ10および20です。 interval: APがクライアントの信号強度を検出する間隔を指定します。interval引数の値の範囲は3~10秒で、デフォルトの間 隔は3秒です。

ローミングとは直接関係しませんが一定時間以上アクセスのない端末を切断する (以下の例では600秒)。こうすると利用されていないリソースが解放され、全体のパ フォーマンスがあがります。 [AC]wlan ap ap1 [AC-wlan-ap-ap1]client idle-timeout 600

チャネル使用の有効化(DFS: calibrate-channel self-decisive)

WLANの動作チャネルは限られています。チャネルのオーバーラップは非常に簡単に発生します。さらに、レーダーや電子レンジなどの他の無線ソースがAPの動作を妨げる可能性があります。動的周波数選択(DFS)は、これらの問題を解決できます。 DFSを使用すると、ACは各APに最適なチャネルをリアルタイムで選択して、同一チャネル干渉や他の無線ソースからの干渉を回避します。

次の条件によってDFSが決まります。

- ・エラーコード率-物理層のエラーコードとCRCエラー。
- ・干渉-ワイヤレスサービスに対する802.11および非802.11ワイヤレス信号の影響。
- ・再送信:APは、ACからACKメッセージを受信しない場合にデータを再送信します。
- ・動作チャネルで検出されたレーダー信号-ACは、動作チャネルを変更するようにAPにただちに通知します。

最初の3つの条件が満たされると、ACは新しいチャネルを選択します。 APは、新しいチャネルと古いチャネルのチャネル品質の差が 許容レベルを超えるまで、新しいチャネルを使用しません。

送信電力制御(TPC: calibrate-power self-decisive)

TPCを使用すると、ACはリアルタイムのWLAN条件に基づいてアクセスポイントの送信電力を動的に制御できます。 無線間のチャネ ル干渉を回避しながら、必要なRFカバレッジを実現できます。

ACは、関連付けられたAP上の各無線のネイバーレポートを維持して、この無線によって検出された他の無線に関する情報を記録します。 ACは、それに関連付けられた無線のみを管理できます。

帯域幅使用の有効化(calibrate-bandwidth self-decisive)

自動帯域幅調整を有効にすると、ACは、自動帯域幅調整間隔に達するとチャネル品質検出を開始し、帯域幅調整を実行するかどうかを 決定します。 無線の隣接無線の数が多い場合は、無線の帯域幅を減らして干渉を減らし、数が少ない場合は帯域幅を増やして伝送速度 を上げます。 このコマンドは、5GHz無線でのみ有効です。

H₃C WX1840H Actions All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration Dashboard **Radio Configuration** RRM Quick Start > Radios of all AP models i≡ Monitoring > AP Group AP Model Wireless Configuration ~ Wireless Networks AP Management Wireless QoS 0/0 14 <4 >> >1 Wireless Security > Radios of all APs i= **Radio Management** AP Name 00dd-b6b1-4540 5GHz(1) 802.11ax(5GHz) 80 116 Auto unlock(Inheri 20 ON ON 0% 0 Applications 2.4GHz(2) 802.11ax(2.4GHz) 20 21 ON 00dd-b6b1-4540 Auto unlock(Inheri ON 16% 1 80 00dd-b6b1-7ca0 5GHz(1) 802.11ax(5GHz) Auto unlock(Inherit 20 ON 0 _ Network Security > 00dd-b6b1-7ca0 2.4GHz(2) 802.11ax(2.4GHz) 20 Auto unlock(Inherit 21 ON 0 5ca7-21f3-67e0 802.11ax(5GHz) 80 Auto unlock(Inherit 20 **OFF OFF** 0% 0 5GHz(1) System > 5ca7-21f3-67e0 2.4GHz(2) 802.11ax(2.4GHz) 20 Auto unlock(Inheri 21 0FF **OFF** 0% 0 Tools > 1/1 | ≪ ⇒ ⊳ ⊳ | Departing

System View Network View

66

Access Points

2 < 1 </p>

Clients

Event Logs

🕕 0 🛛 11 🔺 13 🕕 79

•

Departing

НЗС	wx	1840H Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration
Dashboard		基本的な無線機能 作業チャネル
Quick Start	>	作業チャネルを指定して、無線デバイスと非無線デバイスの両方からの干渉を軽減します。 チャネルを手動で指定することも、無線のチャネルを自動的に選択するようにシステムを構成することもできます。
Monitoring	>	無線の現用チャネルでレーダー信号が検出されると、次のいずれかのイベントが発生します。 •チャネルが手動で指定されたチャネルの場合、ラジオはすぐにチャネルを変更し、30 分後に指定されたチャネルに戻り、その後送信停止タイマーを開始します。送信停止時間内に
Wireless Configuration	~	レーダー信号が検出されない場合、無線はチャネルの使用を開始します。送信停止時間内にレーダー信号が検出された場合、ラジオはチャンネルを変更します。 ・チャネルが自動的に割り当てられたチャネルの場合、システムはラジオの新しいチャネルを自動的に選択し、ラジオはすぐにチャネルを変更します。
Wireless Networks		アンテナの種類 AP のアンテナ タイプ設定は、AP で使用されるアンテナのタイプと一致している必要があります。実効等方性放射電力 (EIRP) が正しい範囲内にあることを確認するために、アンテ ナ タイプを認定した後、アンテナ ゲインが良動的に変更されます。
AP Management		プジョンを設定した後、アンテア クォンか自動的に変更されます。 最大送信電力 毎線でサポートされる送信電力範囲け、国コード、チャネル、AP モデル、毎線モード、アンテナ タイプ 帯域幅モードによって異なります。最大送信電力を設定した後に毎線のこれら
Wireless QoS		の属性を変更すると、設定された最大送信電力がサポートされている送信電力範囲外になる可能性があります。これが発生した場合、システムは最大送信電力を有効な値に自動的 に調整します。
Wireless Security	>	パワーロック TPC を有効にしてから電源ロックを有効にすると、最後に選択された電源が AP に対してロックされます。 AC が再起動した後も、ロックされた電源は引き続き有効になります。パ
Radio Management		ワー ロックが有効になっている無線が、ロックされた電力よりも低い電力を提供する新しいチャネルに切り替わると、新しいチャネルでサポートされている最大電力が有効になります。 TPC が機能するには、TPC を有効にする前に電源がロックされていないことを確認してください。
Applications		伝送速度 通信速度は次の種類に分類されます。
Network Security	>	•禁止されたレート-APが使用できないレート。 •必須レート-APと関連付けるためにクライアントがサポートする必要があるレート。
System	>	・サホートされているレート - AP かサホートしているレート。クライアントか AP にアソシエートした後、クライアントはサホートされているレートからより高いレートを選択して AP と通信 できます。 AP は、干渉信号が増加すると送信レートを自動的に下げ、干渉信号、再送信、パケット損失が発生すると送信レートを上げます。
Tools	>	- * ルナイャストレート-AF が * ルナイャスト ハナットとノロートイャスト ハナットを达信するレート。 * ルナイャスト レートは必須レートから選択する必要がめりま す。

Access Points

2 < 1 </p>

Clients

Event Logs

● 0 ≥ 11 ▲ 13 ● 79

НЗС	wx	1840H Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration
Dashboard		プリアンブル形式 プリマンブル形式
Quick Start	>	フリアフラルは、送信側と受信側の面で送信信号を同期させるにののハケット、ヘッダー内のビットのセットです。短いフリアフラルによりネットワーク、ハフォーマラスが向上し、長いフリ アンブルにより初期モデルのすべてのワイヤレス デバイスとの互換性が確保されます。 伝送559
Monitoring	>	本本単離 無線信号の強度は、伝送距離が増加するにつれて徐々に低下します。無線信号の最大伝送距離は、周囲の環境および外部アンテナの使用の有無によって異なります。 ・外部アンテナなし、約 300 メートル (984 25 フィート)
Wireless Configuration	~	• 外部アンテナを使用した場合 -30 km (18.64 マイル) ~ 50 km (31.07 マイル)。 • 障害物のあるエリア -35 m (114.83 フィート) ~ 50 m (164.04 フィート)。
Wireless Networks		ビーコン間隔
AP Management		AP は、クライアントによる検出を可能にするために、指定された間隔でビーコン フレームをブロードキャストします。ビーコン間隔が短いと、クライアントは AP を簡単に検出できます が、より多くのシステム リソースを消費します。
Wireless QoS		802.11b クライアントのアクセス サービス
Wireless Security	>	低速 802.110 クライアントによるワイヤレス テーダ送信ハフォーマンスの低下を防くために、802.11g または 802.11gn 無線を有効にして 802.11b クライアントのアクセス サービス を無効にすることができます。
Radio Management		RTS しきい値 802.11 では、毎線デバイスが送信要求 (PTS) または送信可 (CTS) パケットを送信して、衝空を回避できます。ただし、過剰た、PTS お上び CTS パケットはシステム、ルソースを消費
Applications		し、伝送効率を低下させます。この問題を解決するには、RTS しきい値を構成できます。システムは、RTS しきい値より大きいパケットに対してのみ衝突回避を実行します。 低密度 WLAN では、RTS しきい値を増やしてネットワークのスループットと効率を向上させます。高密度 WLAN では、RTS しきい値を下げてネットワーク内の衝突を減らします。
Network Security	>	802.11g保護
System	>	802.11b クライアントと 802.11g クライアントの両方が WLAN 内に存在する場合、それらは異なる変調モードを使用するため、送信の衝突が発生する可能性があります。 802.11g 保護を使用すると、このような回避を回避できます。これにより、802.11g または 802.11n デバイスが RTS/CTS または CTS-to-self パケットを送信して、802.11b クライアントにメ ディアネ のアクセスを延期する とうに通知できる とうにたいます
Tools	>	3.17.507.7で2.4を延知するように通知できるようになります。 802.11g または 802.11n デバイスは、チャネル上で 802.11b 信号が検出された場合にのみ、データを送信する前に RTS/CTS または CTS-to-self パケットを送信します。 802.11g 保護は、802.11b クライアントが 802.11g または 802.11n (2.4 GHz) AP に関連付けられると自動的に有効になります。
Departing		

Access Points

2 < 1 </p>

Clients

Event Logs

● 0 ≥ 11 ▲ 13 ● 79

НЗС	wx	Save Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration
Dashboard		フラグメントしきい値
Quick Start	>	フラグメントしさい値より入さいフレームは、送信前にフラグメント化されます。フラグメントしさい値より小さいフレームはフラグメント化せずに送信されます。 フラグメントが受信されない場合、フレーム全体ではなく、このフラグメントのみが再送信されます。干渉が大きい WLAN では、フラグメントしきい値を下げてネットワークのスループット と効率を向上させます
Monitoring	>	是大再送信回数 最大再送信回数
Wireless Configuration	~	ワイヤレス ネットワークでは、ユニキャスト パケットには確認応答が必要です。デバイスがパケットの確認応答を受信できない場合、パケットを再送信します。最大再送信回数に達し たときにデバイスが確認応答を受信できなかった場合、デバイスはパケットを破棄し、上位層プロトコルに送信失敗を通知します。
Wireless Networks		最大再送信回数は、大きいフレームと小さいフレームで異なる値を設定できます。大きいフレームは RTS しきい値より大きいフレームを指し、小さいフレームは RTS しきい値より小さ いフレームを指します。
AP Management		システムは送信前に大きなフレームの衝突回避を実行するため、大きなフレームを送信するには大きなバッファ サイズと時間が必要になります。したがって、大きなフレームの最大再 送信回数を減らして、システム バッファと送信時間を節約できます。
Wireless QoS		
Wireless Security	>	
Radio Management		
Applications		
Network Security	>	
System	>	
Tools	>	
Deporting		Access Points Clients Event Logs

Network View

System View

0 0 11 🔺 13 🕕 79

2 1 0 1

H3C WX1840H



0 2 9 A 11 1 73

2 < 1 < 0</p>

НЗС	wx	Save Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration
Dashboard		導入 WLAN 無線リソース管理 (RRM) は、インテリジェントでスケーラブルな無線管理ソリューションを提供します。 RRM を使用すると、AC は関連する無線を監視し、無線リソースモニタ
Quick Start	>	リング、動的周波数選択(DFS)、および送信電力制御(TPC)を実行できるようになります。これにより、WLANは環境の変化に適応し、最適な無線リソースの状態を維持できます。 動的周波数選択
Monitoring	>	WLAN では、無線で使用できるチャネルが限られているため、無線サービスのパフォーマンスを確保するには、各無線に最適なチャネルを割り当てる方法が重要です。 DFS を使用 すると、AC は各無線に最適なチャネルをリアルタイムで選択し、同一チャネル干渉や、レーダーや電子レンジなどの他の無線ソースからの干渉を回避します。
Wireless Configuration	~	DFS は次の要素によって決まります。 •エラー コード レート - 物理層のエラー コード レートと CRC エラー。 -エッ - ロノヤース サードスに対する - ディアロノント スケース - アー・
Wireless Networks		・〒漆 - ワイヤレス サービスに対するすべてのワイヤレス信号の影響。 ・再送信 - AC から ACK メッセージを受信しない場合の無線によるデータの再送信。 ・レーダー信号 - 現在のチャネルで検出されたレーダー信号 この提合 AC は新しいチャネルを選択し すぐに無線機に現用チャネルを変更する とうに通知します
AP Management		AC は、次のプロセスを使用して、無線の新しいチャネルを選択します。 1 現在のチャネルを検出し、DFS しきい値のいずれかに到達した場合に最適なチャネルを選択します。 DFS しきい値には、CRC エラー、干渉、再送信が含まれます。
Wireless QoS		2.新旧チャンネルの品質を比較します。新しいチャネルと古いチャネルの間の品質ギャップが許容レベルを超えるまで、無線は新しいチャネルを使用しません。 送信電力制御
Wireless Security	>	送信電力が高いと他のワイヤレス サービスに干渉する可能性があり、送信電力が低いとワイヤレス カバレッジに影響を与える可能性があります。TPC により、AC はリアルタイムの WLAN 状態に基づいてアクセスポイントの送信電力を動的に制御できます。無線間のチャネル干渉を回避しながら、必要な RF カバレッジを実現できます。
Radio Management		TPC は次の要素によって決まります。 ・近傍数のしきい値。
Applications		•電力検出無線 - 電力検出を実行する近隣無線。 •電力調整のしきい値。
Network Security	>	TPC が有効になっている場合、無線は次のように送信電力を調整します。 無線のネイバー数しきい値に達すると、無線は次の方法で送信電力を調整します。 こことや出気値が、気候のまたがまたがまたが、たとしかなくした。のに、ことを於出たくし、送信またを述かさせたた。
System	>	●・電力検ロ無線が、無線の電力が電力調整しざい値より少なくとも 6 dBM 高いことを検出すると、达信電力を減少させます。 ●電力検出無線が、無線の電力が電力調整しきい値より少なくとも 3 dBm 低いことを検出すると、送信電力を増加します。 ■ エャンネルスエャン
Tools	>	DFS と TPC の両方が無効になっている場合は、チャネル スキャンを有効にして、チャネルの使用状況と干渉を監視できます。 チャネル スキャンを有効にすると AP はワイヤレス環境をスキャンL 収集Lたデータを AC に送信Lます その後 AC によって生成されるチャネル レポートと近隣レポートを通じて
Departing		チャネルの使用状況と干渉を監視できます。

71

Access Points

2 < 1 </p>

Clients

Event Logs

● 0 **●** 11 **▲** 13 **●** 79

НЗС	w	Save Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration
Dashboard		RRM ホールドダウングループ チャネルまたは電力の頻繁な調整がワイヤレス サービスに影響を与えるのを防ぐために、指定した無線を RRM ホールドダウン グループに追加できます。 RRM ホールドダウン グ
Quick Start	>	ループ内の無線のチャネルまたは電力が変更されるたびに、システムは無線のチャネルまたは電力ホールドダウン タイマーを開始します。無線のチャネルまたは電力は、チャネルま たは電力ホールドダウン タイマーが期限切れになるまで変更されません。
Monitoring	>	
Wireless Configuration	~	ヘースラインは、「うの無線、AP クルーノ内の向しモナルの AP 上の無線、または 9 へての無線の特定の時間のチャネル、送信電力、およびハラメーダ情報を記録しま 9。ヘースラ インを適用すると、無線がベースラインに保存された設定を使用できるようになります。 次のいずれかの条件が存在する場合、ベースラインを無線に適用できません。
Wireless Networks		•ラジオが毎効になっています。
AP Management		•ベースラインに保存された無線モードが、実際の無線モードと一致しません。 •ベースラインに保存された地域コードが実際の地域コードと一致しません。
Wireless QoS		•無線サービスが有効にならない。 •ベースラインに保存された作業チャネルが無効です。
Wireless Security	>	•ベースラインに保存された帯域幅が、実際の帯域幅と一致しません。 •無線の動作チャネルが手動で指定されている。 •無線の現用チャンオルが日辺にされている。
Radio Management		・無縁の現用チャンネルホールドダウン時間中である。 ・ラジオがチャンネルホールドダウン時間中である。
Applications		•フンオの電源がロックされています。 •無線機が電源ホールドダウン時間中である。 •ベースラインで保存された送信雷力が、設定された最小送信雷力よりも小さくなっている。
Network Security	>	・ベースラインで保存された送信電力が、設定された最大送信電力よりも大きくなっている。
System	>	
Tools	>	
Departing		Access Points Clients Event Logs

Network View

System View

● 0 ≥ 11 ▲ 13 ● 79

🕗 2 💼 1 🕕 0 🗍
НЗС	wx	1840H	Save
Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Radio Configuration	
Dashboard		制限事項とガイドライン	
Quick Start	>	<mark>自動 DFS</mark> を構成する場合は、次の制限事項とガイドラインに従ってください。	
Monitoring	>	・自動 DFS を有効にするには、無線のチャネルを自動的に選択し、チャネルをロックしないように AC を設定します。 ・自動 DFS が有効になった後に無線のチャネルをロックすると、システムは無線が動作しているチャネルをロックします。	
Wireless Configuration	~	自動 TPC を構成する場合は、次の制限事項とガイドラインに従ってください。	
Wireless Networks		・正確なパワー キャリブレーションを確保するためのベスト プラクティスとして、自動 TPC が有効になっている無線に同じパワー キャリブレーション パラメータを設定します。	
AP Management		•自動 TPC を有効にするには、TPC を設定する前に電源ロック機能が無効になっていることを確認してたさい。 •自動 TPC を有効にした後で無線の電源ロックを有効にすると、システムは無線が使用している送信電力をロックします。	
Wireless QoS			
Wireless Security	>		
Radio Management			
Applications			
Network Security	>		
System	>		
Tools	>		
Departing		Access Points Clients Even	t Logs

2 < 1 </p>

● 0 **●** 11 **▲** 13 **●** 79

H₃C WX1840H All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > RRM Actions Dashboard RRM Load Balancing Band Navigation Quick Start > **Real-time adjustment** Ξ Monitoring > Global Channel Optimization **Optimize Channel** × **Calibration Interval** Wireless Configuration ~ **Global Power Optimization** DFS interval Wireless Networks Global Bandwidth Adjustment minutes(3-1440, 23 by default) 23 **Optimize Power** ...Il AP Management TPC interval ninutes(3-180, 11 by default) 11 Wireless QoS AP configuration Bandwidth Adjustment interval ≣ 13 minutes(3-1440, 13 by default) Wireless Security > 00dd-b6b1-4540 5GHz(1) 00dd-b6b1-4540 2.4GHz(2) 00dd-b6b1-7ca0 5GHz(1) 00dd-b6b1-7ca0 2.4GHz(2) Applications 5ca7-21f3-67e0 5GHz(1) Inherited Inherited Inherited 5ca7-21f3-67e0 2.4GHz(2) Inherited Inherited Inherited Network Security > System > 1/1 0/0 [≪ ≪ ►> ►] | ⊲ <⊲ ⊳> ⊳| > Tools **RRM** history information Ξ 40.11 Departing Access Points Clients Event Logs ● 0 2 11 ▲ 14 ● 83

74

🖉 2 🔵 1 🕕 0 🗍

H3C WX1840H



H₃C WX1840H

Actions		All Networks > Wireless Configuration > Rad	io Management > RRM > Details				
Dashboard		AP Configuration AP Group Confi	guration RRM History Information				
Quick Start	>	C				Search	୍ ପ୍
Monitoring	>	AP Name 🔺	Radio	Auto DFS	Auto TPC	Auto Bandwidth Adjustment	Actions 🔚
Wireless Configuration	~	00dd-b6b1-4540	5GHz(1)	Inherited	Inherited	Inherited	
		00dd-b6b1-4540	2.4GHz(2)	Inherited	Inherited	Inherited	
Wireless Networks		00dd-b6b1-7ca0	5GHz(1)	Inherited	Inherited	Inherited	2
AP Management		00dd-b6b1-7ca0	2.4GHz(2)	Inherited	Inherited	Inherited	☑ …
Wireless QoS		5ca7-21f3-67e0	5GHz(1)	Inherited	Inherited	Inherited	☑ …
	_	5ca7-21f3-67e0	2.4GHz(2)	Inherited	Inherited	Inherited	2
Wireless Security	>						
Radio Management							
Applications							
Network Security	>						
System	>						
Tools	>	Total 6 entries, 6 matched.Page 1/1.					ia ii 🤤
D 11							

Access Points

Save

H₃C WX1840H

Actions	All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > RRM > AP Configuration (00dd-b6b1-4540)
Dashboard	AP name 00dd-b6b1-4540
Quick Start	Radio 5GHz(1)
Monitoring >	
Wireless Configuration 🔷	Auto DFS Auto DFS Auto TPC configuration rm O Inherit Auto TPC P P P P P P P P P P P P P
Wireless Networks	Bandwidth adjustment configuration calibrate-channel self-decisive enable calibrate-bandwidth self-decisive enable
AP Management	Auto Bandwidth Adjustment Enable radio 1 rrm Disable O Inherit
Wireless QoS	Apply Cancel
Wireless Security	
Radio Management	
Applications	
Network Security	
System >	
Tools >	
Departing	Access Points Clients Event Logs

System View

Network View

Save

0 0 11 17 17 85

H3C WX1840H



バンドナビゲーション

バンドナビゲーションにより、APは5 GHz無線でデュアルバンド(2.4GHzおよび5GHz)クライアントを受け入れる ことを選択できます。これは、2.4 GHz帯域が混雑していることが多く、ネットワーク全体のパフォーマンスが向上す るためです。

バンドナビゲーションが有効になっている場合、APは次の原則に従って、クライアントを2.4GHzまたは5GHzの無線 に誘導します。

- ・APは、2.4 GHz無線を数回拒否した後、2.4GHz無線で2.4GHzクライアントに関連付けられます。
- ・APは、デュアルバンドクライアントを5GHz無線に転送します。
- ・APは、5GHz無線で5GHzクライアントに関連付けられます。

APは、クライアントを5 GHz無線に転送する前に、デュアルバンドクライアントのRSSIをチェックします。RSSIがコ マンドband-navigationrssi-thresholdで指定された値よりも低い場合、APはクライアントを5GHz帯域に誘導しません。 5 GHz無線のクライアント数が上限に達し、5GHz無線のクライアント数と2.4GHz無線のクライアント数のギャップが 上限に達した場合(2つのしきい値はコマンドで指定します)、APはクライアントの5 GHz無線への関連付けを拒否し、 新しいクライアントが2.4GHz無線に関連付けることを許可します。クライアントが5GHz無線で最大時間(コマンド band-navigation balance access-denialで指定)を超えて拒否された場合、APは、クライアントが他のAPにアソシ エートできないと見なし、5GHzを許可します。

クライアントのAP接続の最適化(バンドナビゲーション)



H₃C WX1840H All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Band Navigation Actions Dashboard Radio Configuration RRM **Band Navigation** Quick Start > **Global settings** i= Monitoring > **OFF** 1 Status Max denials 180 s Session threshold Client info aging time Wireless Configuration ~ 15 4 Session gap threshold **RSSI** threshold Wireless Networks AP Management APs AP groups ≣ iΞ **AP** Name Wireless QoS 00dd-b6b1-4540 ON Inherit default-group 00dd-b6b1-7ca0 Inherit Wireless Security > 5ca7-21f3-67e0 Inherit Radio Management Applications Network Security > 1/1 1/1 |⊲ <⊲ ⊪> ⊪| |⊲ <⊲ ⊪> ⊪| System > Tools > Departing

Access Points

Clients

Event Logs

H₃C WX1840H All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Band Navigation Actions Dashboard Band Navigation Radio Configuration RRM Quick Start > Global settings i= Monitoring > **OFF** 1 Status Max denials 180 s Session threshold Client info aging time Wireless Configuration ~ 15 4 Session gap threshold **RSSI** threshold Wireless Networks **AP** Management APs AP groups i= i= Wireless QoS default-group 00dd-b6b1-4540 Inherit ON 00dd-b6b1-7ca0 Inherit Wireless Security > 5ca7-21f3-67e0 Inherit Radio Management Applications Network Security > 1/1 1/1 |≪ ⇒ ⊳| | ≪ ⇒ ⊳ System > Tools > Departing

H3C WX1840H

Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio N	Management > Band Navigation > Detai	tails
Dashboard		Global settings AP Configuration	AP Group Configuration	
Quick Start	>	Band navigation 📍	● 0N ○ 0FF wlan	n global-configuration
Monitoring	>	Client info aging time 📍	180(Default)	an band-navigation enable s (10-600, 180 by default)
Wireless Configuration	~	Max denials 📍		(1-10)
Wireless Networks		Load balancing 📍	Session threshold	
AP Management				(2-255)
Wireless QoS			Session gap	
Wireless Security	>		4(Default)	(1-8, 4 by default)
Radio Management		RSSI threshold 💡	15(Default)	dB (5-100, 15 by default)
Applications				
Network Security	>	Apply Cancel		
System	>			
Tools	>			
Deporting				

83

Access Points

🕗 2 💼 1 🕕 0 1

Clients

Event Logs

● 0 **≥** 15 **▲** 25 **●** 109

H3C WX1840H

Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Band Navigation > Details			
Dashboard		Global settings AP Configuration AP Group Configuration			
Quick Start	>				
Monitoring	>			Search	୍ ଦ୍
Wireless Configuration	~	□ 00dd-b6b1-4540	Inherit		:=
Wireless Networks		00dd-b6b1-7ca0	Inherit		
AP Management		□ 5ca7-21f3-67e0	Inherit		
Wireless 0oS	-				
	_				
wireless security	`				
Radio Management					
Applications					
Network Security	>				
System	>				
Tools	>	Total 3 entries, 3 matched, 0 selected.Page 1/1.			14 <4 IN IN Q
Departing					
		s	System View Network View	Access Points Clie	ents Event Logs

Save

● 0 **◎** 15 **▲** 25 **●** 109

⊘2 □1 **0** 0 1

H3C WX1840H

Actions		All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Band Navigation > Details			
Dashboard		Global settings AP Configuration AP Group Configuration			
Quick Start	>				
Monitoring	>		Pand Navigation status	Search Q	2
Wireless Configuration	~	Image: Control of the second secon	Inherit		.==
Wireless Networks		serial-id XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Inherit		
AP Management		band-navigation enable	Inherit		
Wireless QoS					
Wireless Security	>				
Radio Management					
Applications					
Network Security	>				
System	>				
Tools	,	Total 3 entries, 3 matched, 1 selected.Page 1/1.		14 <4 b> b	FI 🖓
Deporting		ON OFF Inherit			
		System View N	etwork View	Access Points Clients Event L	ogs

Save

ロードバランス

WLANロードバランシングは、無線間でクライアントを動的にロードバランシングして、高密度WLANのクライアントにワイヤレス サービス品質と適切な帯域幅を確保します。特定のAP間でWLANロードバランシングを設定するには、APを同じACで管理する必要が あり、クライアントはAPを検出できます。

動作メカニズム

次の条件が満たされた場合、デバイスはロードバランシングを実行します。

・無線の負荷がしきい値に達しました。

・無線機と最も負荷の軽い無線機との間の負荷ギャップが負荷ギャップしきい値に達します。

無線の負荷と負荷ギャップがそれぞれのしきい値に達すると、無線はクライアントの関連付け要求を拒否します。無線がクライアント を拒否する回数が、アソシエーション要求に対して指定された最大拒否数に達すると、無線はクライアントのアソシエーション要求を 受け入れます。

負荷分散モード

このデバイスは、セッションモード、トラフィックモード、および帯域幅モードのロードバランシングをサポートしています。次の条件が満たされた場合に、特定のモードの負荷分散を実行します。

・指定されたセッション/トラフィック/帯域幅のしきい値に達しました。

・指定されたセッション/トラフィック/帯域幅ギャップのしきい値に達しました。

負荷分散の種類

デバイスは、次の負荷分散タイプをサポートしています。

・無線ベース—デバイスは、受信したネイバーレポートに基づいて、ロードバランシングに参加する無線を決定します。無線のネイ バーレポートは、無線によって検出された各クライアントのMACアドレスとRSSI値を記録します。デバイスは、次のいずれかの条件 が満たされたときに、無線がロードバランシングに参加することを決定します。

- クライアントが無線との関連付けを要求します。

- 無線は、クライアントのRSSIがRSSIしきい値に達したことを検出しますが、クライアントは無線との関連付けを要求しません。 ・ロードバランシンググループベース:目的のAPの無線をロードバランシンググループに追加します。デバイスは、このロードバラン シンググループの無線でのみロードバランシングを実行します。

クライアントのAP接続の最適化(ロードバランス)



- ●ワイヤレスコントローラは、関連付けられたユーザのAP間
 のロード・バランシングを設定できます。
- ●ロード・バランシング・ポリシーは、APにアクセスするユー ザ数またはAPトラフィックに基づいて設定できます。
- ●ワイヤレス・コントローラは、APの負荷がしきい値を超えていることを検出すると、新たにアクセスしたユーザに対して負荷の軽いAPが存在するかどうかを自動的に計算します。存在する場合、APはユーザの関連付け要求を拒否し、ユーザは負荷の軽い他のAPと関連付けます。
- ●H3Cは、インテリジェント・ロード・バランシング・テクノロジ ーを革新的に開発し、APの重複領域にあるワイヤレス・ユ ーザに対してのみAPのロード・バランシング機能を有効に して、ミス・バランシングを効果的に回避します。

H3C WX1840H

Actions		All N	etworks	> Wireles	ss Config	uration	> Radi	io Managemer	nt > l	Load Bala	ancing														
Dashboard			Radio (Configura	ition	RRM	Loa	ad Balancing	ł	Band Navi	/igation														
Quick Start	>		Glo	balcot	tings																				
Monitoring	>		Giu	Status	ungs					0	OFF					Session t	threshold	2(0						:=
Wireless Configuration	~		I	Mode						S	Session-mod	de				Session g	ga <mark>p t</mark> hreshold	4							
Wireless Networks	П		I	Max denia	als					1	10														
AP Management			I	RSSI three	shold					2	25														
Wireless QoS			Loa	ıdbalan	ncing gr	roups																			I
Wireless Security	>							Group ID						D	escription						Rad	ios			٩
Radio Management																									
Applications																									
Network Security	>																								
System	>		0/	0																				141 4	
Tools	>																								
Departing																									

Save

H3C WX1840H

Actions

All Networks > Wireless Configuration > Radio Management > Load Balancing > Details

Dashboard		Global settings Load Balancing Groups	wlan global-o	configuratio	n		
Quick Start	>	Load balancing	wian load-ba	olance enab	le		
Monitoring	>	Mode 💡	Session	⊖ Traffic	⊖ Bandwidth		
Wireless Configuration	~	Session threshold	20		(1-120,20 by default)		
Wireless Networks		Session gap threshold 🥊	4		(1-12,4 by default)		
AP Management		Max denials 💡	10		(2-10,10 by default)		
Wireless QoS		RSSI threshold 💡	25		(5-100,25 by default)		
Wireless Security	>						
Radio Management		Apply Cancel					
Applications							
Network Security	>						
System	>						
Tools	>						
Deporting						Access Points Clients Eve	ent Logs

Save

● 0 **◎** 15 **▲** 27 **●** 125

クライアントの電波受信状態確認

RSSI = SNR (信号対雑音比: db) = Signal(dbm) - フロアノイズ(-95dbm)

RSSI(db)	dBM	評価
40以上	-55	非常に信頼性が高くリアルタイムの通信が可 能な水準
25 ~ 40	-70 ~ -55	信頼性が高くリアルタイムの通信の最低限の 水準
15~25	-80~-70	遅いが信頼性の高い通信の最低限の水準
10~15	-85~-80	遅く信頼性の低い水準
10以下	-85	使用に耐えない



01	アクセスポイントをFITに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
80	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

ACのDashboardを表示

Network view > Dashboardを選択します。



Access Pointの状態を表示

Monitoring > Access Pointsを選択します。



Clientの 状態を 表示

Monitoring > Clientsを選択します。



Clientの状態を表示

Reporting > Client Statisticsを選択します。

Actions	A	All Networks > Reporting > Clien	t Statistics > Access Category Frames				Roadmap
Dashboard		Access Category Frames	Access Category Bytes Total Fran	nes Total Bytes			
Quick Start	>	C				Search	Q Q
Monitoring	>	MAC Address 🔺	VO(Tx/Rx/Dropped)	VI(Tx/Rx/Dropped)	BE(Tx/Rx/Dropped)	BK(Tx/Rx/Dropped)	:
Wireless Configuration	~	10-98-C3-E4-9D-A0	68/0/0	0/0/0	1,473,734/1,175,642/0	0/0/0	
Wireless configuration		8C-45-00-DD-BB-8D	71/0/0	0/0/0	83,929/104,072/0	0/0/0	
Network Security	>	DC-85-DE-FE-64-D8	64/0/0	0/0/0	104,469/129,130/0	0/0/0	
System	>	F8-5E-A0-9A-82-D3	2/0/0	0/0/0	117/275/0	0/0/0	
Tools Reporting Client Statistics AP Statistics	> ~	WMM (WiFi mult -VO : Voice -VI : Video -BE : Best Effor -BK : Backgroun EDCA (強化され 競合メカニズム)	imedia) QoS rt nd いた分散型 チャネル アクセ 。優先度を高くし、そのよう	zス)はチャネルです WMM に うなパケットにより多くの帯域帧	よって定義された 晶を割り当てます。	Backoff slots IFS[AC-BE] Backoff slots S[AC-VI] Backoff slots S[AC-VO] Backoff slots S[AC-VO]	
Wireless Service Statistic	s	Total 4 entries, 4 matched.	Page <i>1 1</i> .			Parkeff slate	→



Reporting > AP Statisticsを選択します。

Actions		All Networks > Reportin	g > AP Statistics > APs					Roadma
Dashboard		APs						
Quick Start	>	G				Search		Q Q
Monitoring	>	AP Name	AP Model	Serial ID 🔺	MAC Address	Radio Type	Status	
Wireless Configuration		AP01	WA6638-JP	219801A2KF8209E0006R	10-19-65-C2-41-B0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2), 802.11ax(2.4GH	z)(3) Online	
wireless configuration		AP04	WA6638-JP	219801A2KF8209E0006W	10-19-65-C2-42-70	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2), 802.11ax(2.4GH	z)(3) Online	
Network Security	>	AP03	WA6638-JP	219801A2KF8209E0007F	10-19-65-C2-45-A0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2), 802.11ax(2.4GH	z)(3) Online	
System	>	AP02	WA6638-JP	219801A2KF8209E0007G	10-19-65-C2-45-D0	802.11ax(5GHz)(1), 802.11ax(5GHz)(2), 802.11ax(2.4GH	z)(3) Online	
Tools	>							
Reporting	~							
Client Statistics								
AP Statistics								
Wireless Service Statisti	cs	Total 4 entries, 4 m	natched.Page 1/1.					14 <4 b> b

Wireless Servicesの状態を表示

Reporting > Wireless Service Statisticsを選択します。

Actions	ļ	All Networks > Reporting	J≯Wireless Ser	vice Statisti	ics > Wireless Services					Roadm
Dashboard		Wireless Services								
Quick Start	>	C						Search		Q,
Monitoring	>	Wireless Servic	AP Name	Radio	Frames(Tx/Rx)	Frame Bytes(Tx/Rx) 🤜	Data Frames(Tx/Rx)	Data Frame Bytes(Tx/Rx)	Association Frames(Fx/Rx)
		2	AP04	2	24,867,814/13,430,792	18,733,699,909/5,973,486,019	24,867,210/13,429,315	18,733,633,822/5,973,384,900	122/122	
Wireless Configuration	>	1	AP01	1	25,349,612/11,034,928	17,108,597,369/3,583,184,788	25,345,902/11,025,012	17,108,199,559/3,582,424,123	248/248	
Network Security	>	1	AP02	1	26,505,281/10,328,811	16,576,891,888/3,730,647,504	26,503,959/10,324,133	16,576,755,684/3,730,355,130	116/116	
System	>	2	AP01	3	15,599,827/8,157,474	9,999,828,366/2,388,465,465	15,599,324/8,155,998	9,999,786,386/2,388,382,717	57/57	
		2	AP01	2	19,675,919/10,434,697	9,706,379,270/4,445,352,979	19,675,373/10,433,056	9,706,319,529/4,445,242,478	44/44	
Tools	>	2	AP01	1	10,804,696/6,375,032	6,473,589,963/2,094,957,715	10,804,210/6,373,045	6,473,538,159/2,094,844,665	41/41	
Reporting	~	1	AP02	2	9,565,508/3,907,045	5,410,128,415/1,016,979,523	9,563,463/3,900,419	5,409,914,757/1,016,519,918	114/114	
Client Statistics		2	AP02	1	6,625,308/3,262,791	3,829,215,322/1,324,332,252	6,625,146/3,261,633	3,829,198,648/1,324,282,042	14/14	
	_	2	AP02	2	4,782,785/2,484,396	2,917,326,484/730,632,191	4,782,637/2,483,696	2,917,310,643/730,593,825	13/13	
AP Statistics										
Wireless Service Statisti	cs	Total <i>28</i> entries, <i>28</i>	matched.Page	1/1.					14	≪¶ ⊪>



Network Services > ARPを選択します。

	Network Routing	Sys	stem > Network Configuration > Networ	k Services > ARP > ARP				Roadmap
2	Network Services	·	ARP					
	IP Services		ARP					\odot
	DHCP/DNS		Address Resolution Protocol resolves I	P addresses into MAC addresses on Ethernet networks.				
	Multicast		€ ⊗. ⊕				Search	Q, Q
			🔲 IP Address 🔺	MAC Address	Туре	VLAN	Interface	Actions 🗮
(3)	ARP		□ 10.10.11.11	4C-E9-E4-A6-61-0B	Dynamic	11	GE1/0/1	亩
	ND		□ 10.10.11.12	88-2A-5E-FF-22-63	Dynamic	11	GE1/0/1	亩
	NAT		□ 10.10.11.14	0C-DA-41-1D-6F-68	Dynamic	11	GE1/0/1	亩
	NAI	١.	□ 10.10.11.16	14-51-7E-CA-93-A2	Dynamic	11	GE1/0/1	亩
	Management Protocols		□ 10.10.11.18	0C-DA-41-1D-A5-15	Dynamic	11	GE1/0/1	
	Network Security	,	□ 10.10.11.22	0C-3A-FA-4B-93-A0	Dynamic	11	GE1/0/1	
			□ 10.10.11.25	5C-C9-99-B8-A0-8D	Dynamic	11	GE1/0/1	
	System >	·	□ 10.10.11.180	0C-DA-41-1D-19-6B	Dynamic	11	GE1/0/1	
	Tools		□ 10.10.11.182	0C-DA-41-1D-F7-E7	Dynamic	11	GE1/0/1	

近隣のAPからの干渉を監視する機能を有効にする

Wireless Configuration > Client Proximity Sensorを選択します。

	НЗС •	Х1840Н			Save
	Actions	All Networks > Wireless Configuration > Client Proximity Sensor > Client Proximity Sensor			
	Dashboard	Client Proximity Sensor			
	Quick Start >	O		Search Q	Q
	Monitoring >	AP Name 🔺	Radio ID	Status	i=
		✓ 7494-4f8d-0200	5GHz(1)	On	
	Wireless Configuration 🗸 🗸 🗸 🗸	✓ 7494-4f8d-0200	2.4GHz(2)	On	
	Wireless Networks	9 634-3af0-0400	5GHz(1)	On	
	AP Management	9634-3af0-0400	2.4GHz(2)	On	
	Wireless QoS	4			
	Wireless Security				
	Radio Management				
(3)	Client Proximity Sensor				
Ŭ	Applications				
	Network Security	Total 4 entries, 4 matched, 4 selected.Page 1/1.		14 <4 b>	►1 Q
	System	On Off			
			System View Network View	Access Points Clients Event	Logs ▲ 2 ① 11

近隣のAPからの干渉を確認する

Monitoring > Client Proximity Sensorを選択します。





System > Event Logsを選択します。

Actions	System > System > Event Logs > Event Logs			Roadmap
Dashboard	Event Logs			
Network Configuration >	System Logs			I Statistics 🧿
Network Security >	S ®		Search	<u>्</u>
System 🗸	Time 🔺 Level	Description		Actions
Event Logs	2022-02-04 02:25:18 • Notification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		•••
Resource	2022-02-04 02:28:04 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is system-view		
	2022-02-04 02:28:04 • Notification	admin logged in from 10.10.11.182.		
File Systems	2022-02-04 02:28:05 • Notification	admin logged out from 10.10.11.182.		
License Management	2022-02-04 02:28:05 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is quit		
A day!- !- !- #	2022-02-04 02:28:05 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is quit		•••
Administrators	2022-02-04 02:28:05 • Informational	-Line=vty0-IPAddr=10.10.11.182-User=admin; Command is display radius scheme		***
Management	2022-02-04 02:30:18 • Notification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		•••
Tools >	2022-02-04 02:35:18 • Notification	h3c failed to log in from 10.10.11.180.		•••

エラーログをダウンロード

System > File SystemでファイルにチェックマークをいれDownloadを選択します。

Actions	Syst	tem > System > File Systems > File System Manageme	nt				Roadmap
Dashboard		File System Management					
Network Configuration	>	flach.					
Network Security	>	Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, Fr	n: : 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, Free: 690118656 bytes				
System	•	♡ ●				Search	Q Q
EventLogs		🔲 Name 🔺	Size(bytes)	Time	Directory		Actions
Event Logs	(4)	✓ flash:/logfile/logfile.log	10485731	2022-02-06 15:57:27	No		
Resource		flash:/map_config.cfg	913	2021-03-18 12:12:25	No		
File Systems		□ flash:/pdt_reserve		2022-02-05 16:32:40	Yes		
		flash:/pdt_reserve/cplog.txt	14778277	2022-02-05 16:32:40	No		
License Management		<pre>flash:/pdt_reserve/cplog_reboot.txt</pre>	1800197	2021-12-03 16:46:37	No		
Administrators		flash:/pdt_reserve/dplog.txt	10887615	2022-02-05 16:32:58	No		
Management		□ flash:/pdt_reserve/dplog_reboot.txt	1476442	2021-12-03 16:46:39	No		
Tools	>	Total 49 entries, 49 matched, 1 selected.Page 1/1.					14 <4 b> b1
			Sy	stem View		Access Points Clien	ts Event Logs

コンフィグレーションファイル(startup.cfg)のダウンロード

System > File Systemでflash:/startup.cfgにチェックマークをいれDownloadを選択します。

H3C WX	(184	юн					s	ave
Actions		System > System > File Systems > File System Manageme	nt				Roadma	ар
Dashboard		File System Management						
Network Configuration	>	R-tr						
Network Security	>	Tush: Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, Fr	ee: 690118656 bytes					
System	~	\bigcirc \odot				Search	Q. (C.
Event Loas	7	Name 🔺	Size(bytes)	Time	Directory		Actions	:=
	(4	flash:/startup.cfg	7598	2021-04-09 00:49:16	No		Ť.	
Resource		□ flash:/startup.mdb	196346	2021-04-09 00:49:16	No			
File Systems	٦	□ flash:/startup2726641351479625.cfg	6191	2020-11-08 16:57:12	No			
	1	□ flash:/system.bin	91169792	2021-11-09 14:59:59	No			
License Management		□ flash:/topology.dba	0	2020-12-18 21:43:24	No			
Administrators							-	
Management		Total <i>49</i> entries, <i>49</i> matched, <i>1</i> selected.Page <i>1</i> / <i>1</i> .					14 <4 >> >	ч Q
			Sy	vstem View		Access Points Clients ✓ 100% ● 0% 0% 5	Event Logs	;) (1) 225
この種類のファイルはコンと あります。flash_startup	ピュータ o.cfg (に損害を与える可能性が のダウンロードを続けますか? 保存 破棄					すべて表	t⊼ ×

診断ログを収集(display diagnostic-information)

Tools > Debug > Collectを選択します。ログはflash:/diag_AC_yyyymmdd-hhmmss.tar.gzに出力

		840H		Save	
	Actions	System > Tools > Debug > Diagnostics		Roadmap	
	Dashboard	Diagnostics			
	Network Configuration >				
	Network Security				
	System >				
2	Tools 🗸 🗸		Please wait		
3	Debug		Collecting diagnostic information		
Ŭ	Ping				
	Tracert				
			System View	Access Points Clients Event Logs ☑ 100% ◎ 0% 0% 5 0 ▲ 800	i 224

収集した診断ログをダウンロードする

System > File Systemsでflash:/diag_AC_yyyymmdd-hhmmss.tar.gzをチェックしDownloadを選択

		840H					Sav	e
	Actions	System > System > File Systems > File System Managemen	ıt				Roadmap)
	Dashboard	File System Management						
	Network Configuration >	flacht a						
	Network Security >	Total: 1073741824 bytes, Used: 383623168 bytes, Fre	ee: 690118656 bytes					
2	System 🗸					Search	Q Q	2
	Event Logs	🗖 Name 🔺	Size(bytes)	Time	Directory		Actions	
	(4	flash:/diag_AC_20220206-155614.tar.gz	208655	2022-02-06 15:57:31	No			
	Resource	🗌 flash:/diagfile		2019-11-05 22:01:41	Yes			11
(3)	File Systems	flash:/facebook.zip	262878	2021-12-11 16:30:23	No			
\smile	Liconco Managomont	□ flash:/freeradius.bin	1463296	2021-04-08 23:45:29	No			
		🗌 flash:/h3cjapan.zip	190739	2021-09-08 11:34:54	No			
	Administrators							
	Management	Total 49 entries, 49 matched, 1 selected.Page 1/1. Delete					i≪i (k) (k)	Ŷ
				ystem View Network View		Access Points Clients ✓ 100% © 0% 0% 5	Event Logs 0 801	1 223
	[] flash_diag_AC_2tar.gz	^	_				すべて表示	<u>л</u> >

(オプション)ACをリブートする

System > Management > Reboot > Reboot Deviceを選択します。

		B40H	Save
	Actions	System > System > Management > Reboot	Roadmap
	Dashboard	Settings Configuration Upgrade Reboot About	
	Network Configuration >		
	Network Security >	Reboot Device	
2)	System 🗸		
	Event Logs		
	Resource		
	File Systems		
	License Management		
	Administrators		
3)	Management		
-	Tools >		
	https://oasiscloud.h3c.com:27443/wnr	Access Points Clie nm/frame/index.php?sessionid=2000014ea25bdf4f36a16e8a	ents Event Logs 0 0



01	アクセスポイントをFITに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
08	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

ACをバージョンアップする

System View > Network Configuration > System > Management > Upgrade > Upgradeを選択します。

		1840H	Save
	Actions	System > Management > Upgrade	Roadmap
	Dashboard	Settings Confue Reboot About	
(2)	Network Configuration >		
	Network Security	Upgrade 6	
3	System 🗸	View Software Images	
	Event Logs		
	Resource		
	File Systems		
	Administrators		
4	Management		
	Tools >		
			Event Logo
		System View Network View Access Points Lifents I I I I I I I I	0 8 5 <u>1</u> 7 <u>1</u> 4
ACをバージョンアップする(続き)

最新バージョンのファームウェアは予めH3CのWebサイトよりダウンロードしておきます

НЗС	WX	1840H Save
Actions		System > System > Management > Upgrade
Dashboard		Settings Configuration Upgrade Reboot About
Network Configuration	>	
Network Security	>	Upgrade
System	~	View Software Images Upgrade system software
Event Logs		
Resource		United Control Cont
File Systems		
Administrators		Apply Cancel
Management		
Tools	>	
		System View Access Points Clients Event Logs ② 1 ③ 1 ① 0 0 ③ 5 ▲ 7 ① 4

ACをバージョンアップする(続き) ^{最新バージョンのファームウェアを選択します}

НЗС	NX1840H	Save
Actions	System > System > Management > Upgrade	Roadmap
Dashboard	Settings Configuration Upgrade Reboot About	
Network Configuration		
Network Security	> Upgrade ⓒ 開< ×	
System	View Software Images Upgrade system sof ← → · ↑ ↓ · PC · ダウンロード · C / ダウンロードの検索	
Event Logs	整理 ▼ 新しいフォルダー 重 ▼ □□ 0 名前 更新日時	
Resource	ファイルを選 > ↓ ダウンロード > かなり前 (1) ✓ Reboot now > ↓ ダウンロード □ いA6600-CMW710-E2450P01.ipe 2021/12/28 14:18 IPE	
File Systems	> Im Fi20hmit > Im Fi20hmit	
Administrators	> ■ ビクチャ	
Management	> ③ ミュージック	
Tools	> — Training	
	アドリアA(N). Letateriniug ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	System View Access Points Clients 0 0 0	Event Logs

ACをバージョンアップする(続き)

ApplyをクリックするとファイルのUploadが始まります

нзс	WX.	1840H	
Actions		System > System > Management > Upgrade	
Dashboard		Settings Configuration Upgrade Reboot	
Network Configuration	>		
Network Security	>	Upgrade	
System	~	View Software Images	Upgrade system software
Event Logs			
Resource			Please wait
File Systems			Uploading file
Administrators			Apply Cancel
Management			
Tools	>		
			System View Network View

ACをバージョンアップする(続き) アップロードが終了するとリブートを始めます

НЗС •	Х1840Н		Save		
Actions	System > System > Management > Upgrade	ystem > System > Management > Upgrade			
Dashboard	Settings Configuration Upgrade Reboot /				
Network Configuration					
Network Security	Upgrade				
System 🗸	View Software Images	Upgrade system software			
Event Logs					
Resource		Please wait			
File Systems		Rebooting			
Administrators		Apply Cancel			
Management					
Tools >					
		System View Network View	Access Points Clients Event Logs		

ACをバージョンアップする(続き)

リブートが終了しバージョンアップが完了しました。Closeをクリックして再びログインします。

НЗС	WX1	1840H		Save
Actions		System > System > Management > Upgrade		Roadmap
Dashboard				
Network Configuration	>			
Network Security	>			
System		View Software Images		
Event Logs			Information ×	
Resource			Device rebooted successfully. Please log in again.	
File Systems			Class	
Administrators				
Management				
Tools	>			
			System View Network View	Dints Clients Event Logs

ACをバージョンアップした後すべてのAPをリブートすると全てのAPがACの¹⁴ バージョンに自動的にバージョンアップされる

注意:WX3820H,WX1840H,WX1804Hはダウンロード用にflash:/にWA6600.ipe及び WA6300.ipeファイルを保存する必要がある(詳しくは、「H3C_WLAN_コントローラとAPのファーム ウェア管理」を参照)。

C:¥Users¥H3C>**telnet 192.168.0.254**

* Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*

* Without the owner's prior written consent,

* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.

login: admin

Password:

<AC>reset wlan ap all

Reset APs that have established or are to establish primary tunnels with the AC. Continue? [Y/N]:y

%Feb 09 07:40:05:952 2022 H3C CWS/4/CWS_AP_DOWN: CAPWAP tunnel to **AP 00dd-b6b1-87a0 went down.** Reason: AP was reset by admin.

%Feb 09 07:40:05:971 2022 H3C APMGR/6/APMGR_AP_OFFLINE: **AP 00dd-b6b1-87a0 went offline**. State changed to Idle. %Feb 09 07:41:36:342 2022 H3C APMGR/6/APMGR_AP_ONLINE: **AP 00dd-b6b1-87a0 came online**. State changed to Run. %Feb 09 07:41:36:343 2022 H3C CWS/6/CWS_AP_UP: Master CAPWAP tunnel to **AP 00dd-b6b1-87a0 went up**. %Feb 09 07:41:36:664 2022 H3C APMGR/6/APMGR_AP_ONLINE: AP **00dd-b6b1-8f40 came online**. **State changed to Run**.

ACをバージョンアップした後すべてのAPをリブートすると全てのAPがACの¹⁵ バージョンに自動的にバージョンアップされる

* 最初の1台のバージョンアップに成功します*

%Feb 09 09:03:22:336 2021 H3C CWS/6/CWS_IMG_DOWNLOAD_START: AP 00dd-b6b1-8f40 started to download the image file wa6300.ipe. %Feb 09 09:04:21:498 2021 H3C CWS/6/CWS_IMG_DOWNLOAD_COMPLETE: Downloading the image file wa6300.ipe for AP 00dd-b6b1-8f40 through the CAPWAP tunnel is complete.

%Feb 09 09:06:12:810 2021 H3C APMGR/6/APMGR_AP_ONLINE: AP 00dd-b6b1-8f40 came online. State changed to Run. %Feb 09 09:06:12:810 2021 H3C CWS/6/CWS_AP_UP: Master CAPWAP tunnel to AP 00dd-b6b1-8f40 went up.

* 2台目以降のバージョンアップもすべて成功します *

%Feb 09 09:06:54:037 2021 H3C CWS/6/CWS_IMG_DOWNLOAD_START: AP 00dd-b6b1-87a0 started to download the image file wa6300.ipe.

%Feb 09 09:07:54:663 2021 H3C CWS/6/CWS_IMG_DOWNLOAD_COMPLETE: Downloading the image file wa6300.ipe for AP 00dd-b6b1-87a0 through the CAPWAP tunnel is complete.

%Feb 09 09:08:45:182 2021 H3C APMGR/6/APMGR_AP_ONLINE: AP 00dd-b6b1-87a0 came online. State changed to Run.

%Feb 09 09:08:45:183 2021 H3C CWS/6/CWS_AP_UP: Master CAPWAP tunnel to AP 00dd-b6b1-87a0 went up.



補足資料 冗長化 Intelligent Resilient Framework(IRF)

冗長化(IRF:1+nの冗長化)





補足資料 Dual link backup(冗長化)

冗長化(Dual link backup:1+1の冗長化)







01	アクセスポイントをFITに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
80	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

事前にライセンスを購入しておきます。



ライセンスを購入するとライセンスキーが送付されてまいります。

ライセンスキーは以下のような文字列です。

授权码 / License Key	
3132A04R-*8j	-yb:G*@Ff
如何使用您的授权码获取您的激活码/文件:	
请访问 http://www.h3c.com/cn/License/	
How To Use Your License Key To Get Your	Activation Key:
Please visit http://www.b3c.com/en/License	1

ACから.didファイル(MAC情報を含む)をPCへダウンロードします¹²³

Actions	Sy	stem > System > File Systems > File System Management					
Dashboard		File System Management					
Network Configuration	>						
Network Security	>	flash:	2710454 hutor				
System	~		37 T0464 bytes			Search	Q
Event Logs		■ Name ▲	Size(bytes)	Time	Directory		Actions
Deserves	_	flash:/hostkey	735	2022-04-01 14:25:58	No		
Resource		flash:/ifindex.dat	70	2022-09-05 17:41:26	No		
File Systems		□ flash:/ise.zip	259026	2021-09-24 08:00:00	No		
Administrators		flash:/license		2022-08-09 17:43:04	Yes		
	-(4)	flash:/license/000c2962f7af496022080917.did	992	2022-08-09 17:43:04	No		
Management		□ flash:/license/historyData_bak.bin	992	2022-03-31 15:10:44	No		
pols	>	flash:/license/StandardTemporary.ak	2742	2022-03-31 15:10:44	No		
		flash:/license/history		2022-03-31 15:10:44	Yes		
		flash:/license/historyData.bin	1400	2022-09-09 15:29:11	No		
		flash:/license/historvData_bak.bin	1400	2022-09-09 15:29:11	No		
		Total 35 entries, 35 matched, 1 selected.Page 1/1.					14 <4 I>

ACのシリアル番号を確認します

	НЗС	wx	1840н	Save
	Actions		System > System > Management > About	
	Dashboard		Settings Configuration Upgrade Reboot About	
	Network Configuration	>		
(Network Security	>	This device > 5	
(2)	System	~	Version >	
	Event Logs		Electronic label	
	Resource		Legal statement >	
	File Systems			
	Administrators			
3	Management			
	Tools	>		
	https://192.168.199.130/wnm/fr	rame/inde	x.php?sessionid=200001c0cad676bc12266deaddf501601917#M_About	Access Points Clients Event Logs ♥ 0 ● 1 0 0 0 1 △ 3 1

ACのシリアル番号を確認します(続き)

НЗС	wx	1840H	Save
Actions		System > System > Management > About	
Dashboard		Device name	H3C
Network Configuration	>	Device type	H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.064. Customer 5448 H3C VAC1000 Convright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co
Network Security	>	Device location Contact information	
System	~		
Event Logs			
Resource			
File Systems			
Administrators			
Management			
Tools	>		
			System View Access Points Clients Event Logs Image: Online of the system View Image: Online of the system View Image: Online of the system View Image: Online of the system View

ライセンス登録サイトへアクセスします

https://www.h3c.com/en/Support/Online_Help/License_Service/Register_the_First_Time/



ライセンスキーを入力し.didファイルをuploadします



管理者情報を入力してGet activation key or fileをクリック



インストレーションファイルがメールで送られてきます。

Your request for H3C device activation is approved. <u>license master@h3c.com</u> 宛先 <u>test@gmail.com</u>

AC1A1XW919BQ00012.ak

H3CTS:

Thank you for using H3C products. Your request for H3C device activation is approved.

Please see the attached file for the activation key for your product.

The following is your device and license key information.

Failover type: single

License key: License key Generated at Product 3130A4D7-/UiqLent-5C8%WR\$5-%FBkhD\$2

2022/8/3118:53:59

Device information file: license_219801A3EP921AQ0000B.did

Please do not reply to this email. For comments or questions, please contact us through http://www.h3c.com/portal/About_H3C/Contact_Us. H3C License Center 2022/7/5 10:20:46 インストレーションファイルをACヘコピーします

用意していただくもの

- PC
- コンソールケーブル
- LANケーブル



•teratermなどターミナル

ライセンスのインストール(.akファイルをACヘコピー)

131

<WX3820H>cd license

<WX3820H>dir

Directory of flash:/license

0 -rw- 1029 Nov 05 2019 22:01:41 219801A1XW919BQ00012.did

1048576 KB total (649096 KB free)

<WX3820H>ftp 192.168.1.3

Press CTRL+C to abort.

Connected to 192.168.1.3 (192.168.1.3).

220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0

User (192.168.1.3:(none)): anonymous

331 User name ok, need password

Password: パスワード入力

230 User logged in

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> get AC1A1XW919BQ00012.ak

227 Entering passive mode (192,168,1,3,215,214)

125 Using existing data connection

226 Closing data connection; File transfer successful.

1029 bytes sent in 0.001 seconds (721.90 Kbytes/s)

ftp> quit

ライセンスのインストール

<H3C>sys

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[H3C] license activation-file install flash:/license/AC1A1XW919BQ00012.ak slot 1

This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...

The activation file has been installed.

[H3C] display license

flash:/license/ AC1A1XW919BQ00012.ak Feature: APMGR Product Description: -License SN: -Registered at: 2022-09-1 9:30:47 License Type: Trial (days restricted) Trial Time Left (days): 180 Current State: In use [H3C]quit



01	アクセスポイントをFITに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
80	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

それぞれのクライアントの接続されているAPの無線ID、SSID、チャネルでの受信強度を把握する

<AC>display wlan client verbose

MACアドレス	1098-c3e4-9da0
IPv4アドレス	10.66.209.37
IPv6アドレス	該当なし
ユーザー名	該当なし
AID	1
AP ID	6
AP名	AP02
無線ID	3
チャネル	1
SSID	MTGroom
BSSID	1019-65c2-45f1
VLAN ID	10
サービスVLAN ID	該当なし
スリープ回数	24862
ワイヤレスモード	802.11 gn
チャネル帯域幅	20 MHz (20MHz/40MHz/80MHz)
	サポートされていません
SM省電力	無効
20 MHz用ショートGI	サポート対象
40 MHz用のショートGI	サポートされていません
STBCRX機能	サポートされていません
STBCTX機能	サポートされていません
LDPC RX能力	サポートされていません
ブロック肯定応答	TID 0インチ

サポートされるHT MCSセット	0、1、2、3、4、5、6、7
$+++^{2}$ \downarrow $+$ h z \downarrow \downarrow	1、2、5.5、6、9、11、
リホートされるレート	12、18、24、36、48、54 Mbps
QoSモード	$\boldsymbol{<}$
リスン間隔	1
RSSI(受信信号強度)	53
Rx/Tx u - b	72.2/65 Mbps
速度	0.160/0.312 Kbps
認証方式	オープンシステム
セキュリティモード	RSN
AKMモード	事前共有鍵
暗号スイート	ССМР
ユーザー認証モード	バイパス
WPA3ステータス	無効
許可CAR	該当なし
許可ACLID	該当なし
許可ユーザープロファイル	該当なし
ローミングステータス	該当なし
キー暗号化タイプ	SHA1
PMFステータス	該当なし
転送ポリシー名	未構成
オンライン時間	3日15時間30分21秒
FTステータス	非アクティブ
BTMモード	非アクティブ

RSSI=SNR(信号対雑音比: db) = Signal(dbm) - フロアノイズ(-95dbm)

RSSI = SNR (信号対雑音比: db) = Signal(dbm) – フロアノイズ(-95dbm)

RSSI(db)	dBM	評価
40以上	-55	非常に信頼性が高くリアルタイムの通信が可 能な水準
25 ~ 40	-70~-55	信頼性が高くリアルタイムの通信の最低限の 水準
15~25	-80~-70	遅いが信頼性の高い通信の最低限の水準
10~15	-85~-80	遅く信頼性の低い水準
10以下	-85	使用に耐えない

APの無線の使用率を把握する(50%を超えるとパフォーマンスが落ちる)

<AC>display wlan ap all radio

Total number of APs: 4 Total number of connected APs: 4 Total number of connected manual APs: 4 Total number of connected auto APs: 0 Total number of connected common APs: 4 Total number of connected WTUs: 0 Total number of inside APs: 0 Maximum supported APs: 128 Remaining APs: 124 Total AP licenses: 20 Local AP licenses: 20 Server AP licenses: 0 Remaining Local AP licenses: 16 Sync AP licenses: 0

AP名	無 線 ID	状 態	チャネル	BW (MHz)	Usage (%)	TxPower (dBM)	クライアント
AP01	1	Up	52(auto)	80	3	8	2
AP01	2	Up	100(auto)	80	5	8	3
AP01	3	Up	6(auto)	20	35	6	3

ACからAPICtelnetして、APIC接続しているクライアントの電波状況を確認するコマンドを実行します

操作	コマンド	補足
Anchor-ACから管理されているFIT AP に対してtelnet接続できるようにする	<ac> sys [AC]probe [AC-probe] wan ap-execute all exec-console enable</ac>	デフォルトは disable

<AC>system-view

[AC]probe

[AC-probe]wlan ap-execute all exec-console enable

[AC-probe]quit

[AC] display wlan ap all address

Total number of APs : 3

Total number of connected APs : 3

Total number of connected manual APs : 3

Total number of connected auto APs : 0

Total number of inside APs : 0

<AC> telnet 192,168,0.51

Password: h3capadmin

<ROOM-101>

AP name	IP address		
ROOM-101	192.168.0.51		
ROOM-102	192.168.0.52		
ROOM-103	192.168.0.53		

MAC address 1019-65c2-3ee0 1019-65c2-48a0 1019-65c2-4840

APの無線のチャネル使用率を把握する

<ROOM-101>system-view [ROOM-101]probe [ROOM-101-probe]display ar5drv 1 channelbusy ChannelBusy information Ctl Channel: 52 BandWidth: 3 Record Interval(s): 9 CurrentTime: 15:05:23 [ROOM-101-probe]quit <ROOM-101>

注:チャネルのビジー率は9分間隔で記録され 直近の20回分のデータが表示されます。

	Time (h/m/s):	CtlBusy(%)	TxBusy(%)	RxBusy(%)
1	15:05:14	3	0	2
2	15:05:05	2	0	1
3	15:04:56	2	0	2
4	15:04:47	2	0	1
5	15:04:38	2	0	1
6	15:04:29	3	0	2
7	15:04:20	2	0	1
8	15:04:11	2	0	1
9	15:04:02	3	0	2
10	15:03:53	2	0	2
11	15:03:44	3	0	2
12	15:03:35	3	0	2
13	15:03:26	2	0	1
14	15:03:17	3	0	2
15	15:03:08	2	0	1
16	15:02:59	2	0	2
17	15:02:50	4	0	3
18	15:02:41	2	0	1
19	15:02:32	2	0	1
20	15:02:23	2	0	1

クライアントの障害情報の収集

<ROOM-101>display diagnostic-information

Save or display diagnostic information (Y=save, N=display)? [Y/N]:y

Please input the file name(*.tar.gz)[flash:/diag_H3C_20220414-160537.tar.gz]:

Diagnostic information is outputting to flash:/diag_H3C_20220414-160537.tar.gz.

Save successfully.

<ROOM-101> ftp 192.168.0.10

Press CTRL+C to abort.

Connected to 192.168.0.10 (192.168.0.10). 220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0

User (192.168.0.10:(none)): anonymous

331 User name ok, need password

Password: xxxxxxxx

230 User logged in

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> put diag_H3C_20220414-160537.tar.gz

227 Entering passive mode (192,168,0,10,255,98)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
89048 bytes sent in 0.001 seconds (60.23 Mbytes/s)
ftp> quit
221 Service closing control connection

221 Service closing control connection <ROOM-101>quit <AC>





01 アクセスポイントをFITに設定する
02 ACを設定する
03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
04 オプション:クライアントのAP接続の最適化
05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07 ライセンスのインストール
08 クライアントの電波受信状態確認
09 スイッチの設定
10 Cloud管理
11 AC機能比較
12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13 マニュアルについて

PoEスイッチの設定



PoEスイッチの設定

<H3C>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]vlan 100 [H3C-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/8 GigabitEthernet 1/0/23 GigabitEthernet 1/0/24 [H3C-vlan100]quit [H3C]vlan 110 [H3C-vlan110]port GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/8 GigabitEthernet 1/0/23 GigabitEthernet 1/0/24 [H3C-vlan110]quit #802.1Qタグ設定 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1 [H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan all [H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2 [H3C-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan all [H3C-GigabitEthernet1/0/2]guit [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/3]port trunk permit vlan all [H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit

ポート4から8と23, 24まで同様

. . . .

[H3C]display vlan 100

VLAN ID: 100 VLAN type: Static Route interface: Not configured Description: VLAN 0100 Name: VLAN 0100 Tagged ports: GigabitEthernet1/0/1 Gigabit GigabitEthernet1/0/3 Gigabit GigabitEthernet1/0/5 Gigabit GigabitEthernet1/0/7 Gigabit GigabitEthernet1/0/23 Gigabit Untagged ports: None

GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/4 GigabitEthernet1/0/6 GigabitEthernet1/0/8 GigabitEthernet1/0/24

[H3C]**interface Bridge-Aggregation 1** [H3C-Bridge-Aggregation1]quit [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/23 [H3C-GigabitEthernet1/0/23]**port link-aggregation group 1** [H3C-GigabitEthernet1/0/23]quit H3C]interface GigabitEthernet 1/0/24 [H3C-GigabitEthernet1/0/24]**port link-aggregation group 1** [H3C-GigabitEthernet1/0/24]quit [H3C]**save force** Validating file. Please wait... Saved the current configuration to mainboard device successfully. [H3C]

H3Cスイッチ-Vlan

パケットの向かう方向	Access	Trunk	Hybrid	
タグなしフレームの インバウンド方向	フレームにPVIDタグを付けます。	・ポートでPVIDが許可されている場合は、フレームにPVIDタ グを付けます。 ・そうでない場合は、フレームをドロップします。		
タグ付きフレームの インバウンド方向	 VLAN IDがPVIDと同じであれば、フレームを受信します。 VLAN IDがPVIDと異なる場合は、フレームをドロップします。 	 ・VLANがポートで許可されている場合は、フレームを受信します。 ・VLANがポートで許可されていない場合は、フレームをドロップします。 		
は、フレームをトロッフします。 アウトバウンド方向 VLANタグを削除し、フレームを 送信します。		 ・フレームがPVIDタグを持ち、 ポートがPVIDに属している場合は、タグを削除してフレームを送信します。 ・VLANがポート上で伝送されているがPVIDと異なる場合、タグを削除せずにフレームを送信します。 送信するパケットにタグを付け・Trunk: PVIDと同じなら付けないかのと 	VLANがポートで許可されて いる場合にフレームを送信し ます。フレームのタギングス テータスは、port hybrid vlanvlan-id-list { tagged untagged }コマンドの設定に よって異なります。デフォルト はuntaggedです。	

H3Cスイッチ-Vlan

- トランクポートタイプの指定
- ・ トランクポートにVLANをアサイン
- トランクポートにデフォルトVLANの設定

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan {*vlan-id list* | all} [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan *vlan-id*

- ハイブリッドポートタイプの指定
- ・ ハイブリッドポートにVLANをアサイン
- ハイブリッドポートにデフォルトVLANの設定

[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan *vlan-id-list* {tagged | untagged} [H3C-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan *vlan-id*


01	アクセスポイントをFITに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
80	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

Cloudnet環境 – はじめに

Cloudnet(旧名称:Oasis)はクラウドのH3C製品管理プラットフォームで、始めるのが簡単で、機能は豊富です。

- 1.装置がインターネットにアクセスできること
- 2.インターネットに接続しているfirewallで以下のポートがオープンであること
- ログイン、認証用ポート TCP 80 TCP 443
- Cloudnet通信用ポート

TCP 19443 (デフォルト)変更するには以下のコマンドで行います

cloud-management server port port-number

 NTPサーバー用ポート UDP 123

2.装置のシリアル番号が分かっている(<H3C>display device manuinfoコマンドで表示)
 3.Cloudnetログインアカウントを作成して、ログインし装置を登録、管理を行います。

Cloudnet環境 –新規アカウントを作成

最初の画面の右下のregisterをクリック。登録画面から管理する方のメールアドレスを入力します。



Cloudnet環境 – 作成したアカウントでログイン https://cloudnet.h3c.com/

Unified O&M Cloud	
	Welcome To Cloudnet Username / Email Password Password Remember Me Forgot Password? Sign In Sign in as visitor Register

Cloudnet環境 –ACをCloudnetに登録



Cloudnet環境 – AC情報の表示



Cloudnet環境 – ワンキー診断

ワンキー診断 ・ ・	ワンキー診断機能な 今すぐ診断する 過去の診断情報 チェッ	を使用して、現在地にある ⁻ ック項目を見る	すべてのAC機器とルーター	-の包括的な検査を実施し、時間内に問題を見つけて、	心配事を解決します。
診断結果 ⑦ : 2022-11-25 [すべての修	14:56:14診断を開始し、合計をチェッ 後提案を折りたたむ] [すべての修理	ックイン <u>20項目</u> , <u>12項目</u> 合格、 <mark>提案を展開]</mark>	8 <u>項目</u> 注意を払う必要があり)ます(0項目不合格、 <u>4項目</u> 最適化できます、 <u>4項目</u> 診断で	きません)、0項目未検査
✓ 【必須アイテム】機器の)オンラインステータスチェック 合粋	1			
🥑 【必須アイテム】タイム	メノーン構成の確認 合格				
✓【必須アイテム】暗号化	ニテンプレートの構成チェック 合権				
	ザー分離構成チェック (集中転送)	合格			
⊖【5つ星アイテム】ユー	ザー分離構成チェック(ローカル転送) 最適化可能 [修理の提案を	離れて置きます]		
検察内容:ローカル転送モ クスペリエンスに影響を与	ードのVLANがユーザー分離で構成されて えます。	いるかどうかを確認します。ユー	ザー分離が構成されていない場合	、あまりにも多くのブロードキャストパケットがエアインターフェイ	スに入り、無線周波数リソースを浪費し、ユーザーエ
デバイス名	デバイスシリアル番号	デバイスモデル	AP構成ファイル	詳細	操作ボタン
AC	219801A1MG919BQ00023	WX1840H	flash:/map.txt	User isolation not configured or configured incompletely in the	回 コマンドアシスタント
Total entries: 1, current entries	: 1 - 1. Page 1 of 1				< 1 > 5件パージ >
解決方法: MAPファイルの構成 # vlan 3 5 #	例は次のとおりです。				

Cloudnet環境 – ワンキー診断

/キー診断							
rrop anti-bmc network ipv4-	simple enable						
【5つ星アイテム】デバイスソン	フトウェアのバージョンチェック 合格						
【5つ星アイテム】 APラジオモ	ード構成チェック 合格						
【5つ星アイテム】 AP無線電源	構成チェック合格						
【5つ星アイテム】 AP無線帯域	福構成チェック 合格						
【5つ星アイテム】早送り構成き	チェック合格 ②						
【5つ星アイテム】メモリ使用率	怒チェック 診断できません 【修理の提案を離れて	置きます]					
検察内容:デバイスのメモリ使用率	を確認する。						
デバイス名	デバイスシリアル番号	デバイスモデル		אעםג		詳細	
AC	219801A1MG919BQ00023	WX1840H		-		No data obtained	
<u>-MSR830</u>	219801A1S2M194AA000G	MSR830-6HI-GL		-		2 level 1 memory alarms trigg	gered with the first at 2022-11-17 12:39:15, a.
<u>-MSR830</u>	219801A1S2M194AA000G	MSR830-6HI-GL		-		No data obtained	
Total entries: 3 , current entries: 1 - 3. Pa	ge 1 of 1						< 1 > 5件ページ >
解決方法: 分析については関係者にお問	い合わせください。						
【5つ星アイテム】CPU使用率き	チェック 診断できません 「修理の提案を離れて置	きます]					
使奈内台: ナハ1 人のCPU使用率で	11年前 9 合。						
デバイス名	デバイスシリアル番号		デバイスモデル		詳細		
AC	219801A1MG919BQ00023		WX1840H		No data	a obtained	
<u>-MSR830</u>	219801A1S2M194AA000G		MSR830-6HI-GL		No data	a obtained	

Cloudnet環境 – ネットワークの最適化



Cloudnet環境 – ネットワークの最適化

ネイバーAPとそのチャネル使用状況



Cloudnetの活用例 – APの健康度チェック



Cloudnetの活用例 – クライアント端末の健康度

💪 НЗС	Cloudnet	× +														0	-	ð ×	
$\leftarrow \ \rightarrow $	C 🔒 oasiscloud	d.h3c.com/oasi	s6/static/#/ma	intenance/stahea	ilth											7	* 1	F 😩 🗄	
Н	3C					Net	work Smar	tO&M S	Service 🕨						∄ ⊅	🐼 🗐 Manuals	нзс_ј	apan 🍚	Ŧ
<u>uli</u>	Dashboard	Branch: H3	C Site: H3	3C 神谷町オフィン	ス 🗸 Device/Area: All [Devices 🗸								Cli	ent: <u>31 56 2</u> 6	<u>6 2.4G 5 AP: 4</u>	AC: <u>1</u>		
	Issues	Health					Today Y	'esterday Las	st Seven Days	Custom		Please ente	r AP name, AP	SN, MAC, or IP	Q Please e	enter client username, MAC,	or IP	Q	
<u>,</u>	Clients																		
	Wireless	Client	Health 🤋) 5GHz 🔵 2.4GHz 🗿	All		I
		Clie 40	ents					Excelle	ent 09/17 0<u>9:</u>3 /	0/erage Idle	Caral		1-11-	Tetel				t	1
۲	Network								5GHz	1	G000 7	Average 0	3	11				1 1	1
P	Optimization	30							2.4GHz	0	2	1	0	3				C	1
	0	20							Total	1	9	1	3	14					1
	Security	10																	1
V	VIP	0																	1
			09/17 05:20	0 09/17 05:40	09/1/06:00 09/1/08	5:20 09/17 06:40	09/17 07:00	09/17 07:20	09/17 0/:40 09/17	7 08:00 09/17 0	18:20 U	19/17 08:40	09/17 09:00	09/17 09:20 09	/17 09:40 09/	17 10:00 09/17 10:20			
																			1
		Health	Details ? C	Collected At: 09/1	7 10:35														1
																			1
		🖻 Expor	rt V Filter	r															l
		MAC 4	÷	VIP Level	Username	Auth Method	IPv4	IPv6	Security \$	RF Ban	d ≑ C	lient Score ¢		Deduction	Health		SSI	+/-	l
		8c45-0	0dd-bb8d	Non-VIP		Unauth	192.168. 1 00.3	-	WPA2-Persona	l 2.4GHz	7	'5		Packet Loss Rate: 0.Retransmission F	2 Ra Good		НЗС		l
							6							te:5					1
		40a3-c	cab-bc74	Non-VIP		Unauth	10.66.209.11	-	WPA2-Persona	II 5GHz	8	0		Packet Loss Rate:	20 Good		H3C		1
		9cfc-e8	9d-377b	Non-VIP		Unauth	192.168.100.3 5	-	WPA2-Persona	II 5GHz	8	0		Packet Loss Rate:	20 Good		H3C		
		6263-a	6ba-60ba	Non-VIP		Unauth	192.168.100.1 4	-	WPA2-Persona	l 5GHz	7	8		Packet Loss Rate:: 0,Retransmission F te:2	2 Ra Good		H3C		
		d4d2-5	2b3-8b98	Non-VIP		Unauth	192.168.100.2 9	-	WPA2-Persona	II 5GHz	8	0		Packet Loss Rate:	20 Good		нзс		
		f4d1-08	3b8-c5d6	Non-VIP		Unauth	192.168.100.4 2	-	WPA2-Persona	II 5GHz	8	0		Packet Loss Rate:	20 Good		нзс		
							-							Desket Less Date:	n				

Cloudnetの活用例 – Expert Mode表示



Cloudnetの活用例 - Expert Mode表示



Cloudnetの活用例 – クライアントのRSSI等



Cloudnetの活用例 – APのチャネル利用状況



Cloudnetの活用例 - トポロジーマップ



Cloudnet環境 – 問題分析



Cloudnet環境 – 問題分析-近隣のAPからの干渉



管理者のメールアドレスはアカウントに設定されています

<u>ネットワーク > システム > アカウント</u>

				ネットワーク	スマート0&M	サービス・		H3C_salesdemo
	ج 📀	ネットワーク	アカウント管理 アカウントセキュリティ設定	MSP管理				■ アカウント管理
	<u>L</u>	クライアント	基本情報					€ ロクアウト
	8 -	Eニタリング	商厅					
	ŧļ† ≣	設定	57 . 3 .					
	9	メンテナンス						
	د 🌲 ب	メッセージ	マカウント	∠ アバターを変更する				
2)	Ø 3	システム		H3C_salesdemo			カワントをキャンセルする	
	∎ S	MS Gateway	メールボック	site_manage	<u>r@h3c.com</u>	<u>変更</u>		
	= t	ナービススイッチ	業務情報					
	■ 5 ■ t	ァック ナブアカウント	* 業界タイ	プ Others Restaur	ant Shopping Gov	vernment Enterprise もっと見る ~		
_	■ 7	オープンプラットフ	* 企業	名 H3C TS				
3)	- 7 ■ 7	、 アカウント	* 企業LOG	0				
	■ ラ 解除	デバイスのバインド		<u>د</u>				
				ロゴは変	更可能です			
				⊿ 企業	OGOを修正する			
			連絡先					
			会社の住	т				
					4			
				確定				

Cloudnet検知した攻撃を管理者にメールで伝える

スマートO&M > ブランチ > サイト > Device/Areaで対象の装置を選択

H3C		ネットワークス	マート0&M サービス・		QE	لر حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	L H3C_Japan 🥏
Ⅲ ダッシュボード	プランチ: PJ_DEMO サイト: TS Demo ∨ Device/Area: V	VX2510H-F 🗸			端末:0	5 <u>6</u> 0 2.4 <u>6</u> AP : 1	AC:0 2
■ サマリー	±₹N-(2)	ほぼ1時間 今日	- FE 過去7日 カス	タム範囲 AP名を入力してください	Q 端末のユーザーネ	3,MACアドレス,又はIPを入力し	てください Q
■ 接続性							
Area Analysis	ネットワーク健康度 ⑦	健康度スコア⑦				AC健康度 AP健康度	端末健康度
い 問題				● 端末 ● AP ● AC			to
👤 クライアント		80			W		1 0
🏶 ネットワーク	現在のネットワー	60					坐
♀ 最適化	● ^{び健康度} ↓健康度分布 ⑦	40					
😯 セキュリティ	🛢 優秀 100% 🛑 良好 0% 📒 一般 0%	20					
Ø Safeguard		04/11 00:00 04/11 01:25	25 04/11 02:50 04/11 04:15 04	4/11 05:40 04/11 07:05 04/11 08:30 04/11 09:55	04/11 11:20 04/11 12:45 04	4/11 14:10 04/11 15:35	04/11 17:00
VIP	Compared a cost and						
겱 Al-Driven Tasks	影響されたAPの統計	問題分布統計		問題トレンド		ション 全部	~
	100% 影響されていない APの比例 の% 影響されたAPの比例	B	問題分布	10			(f C) Cf ⊂f
	影響された端末の統計						
	100% 影響されていない 端末の比例 0% 影響された端末の 比例	 Assoc 0% Wire Devic 100% IP Slow 0% Roar 	rel 0% 💽 Auth 0% 0% 💽 Acces 0% ami 0% 💽 Wirel 0%	0回 04/11 00:00 04/11 02:10 04/11 04:20 04/11	1 06:30 04/11 08:40 04/11 10:50	04/11 13:00 04/11 15:1	0 04/11 17:20
							And the state

Cloudnet検知した攻撃を管理者にメールで伝える(続き)

問題 > アラーム > 警報購読

	Η	BC	ネットワー	ーク スマートO&M	サービス・		Q \pm	4 🖗 🗐 マニュアル	H3C_Japan 🥌 🗕
		ダッシュボード	ブランチ:PJ_DEMO サイト:TS Demo V				端末: 0	5G 0 2.4G 0 AP: 2	AC: 0 2
(1)	Ľ	問題	警報ログ 警報購読 3				(ほぼ1時間 今日 昨日	過去7日 カスタ <u>/</u>	ム範囲
		問題分析							
(2)	•	アラーム	警報トレンド ③			警告レベル 警報タイプTOF	25 (?)		
	Ω	クライアント	単位: 個 2		בי בי	📕 致命的 🛛 🧧	緊急 🦲 重大 🛑 注意 🛑 ヒ	ント 💼 解除されました 2	10 10
		ネットワーク		\land	\mathbb{C}	2			C L
	R	最適化							
	Ð	セキュリティ	1			1			
	@ <u>-</u>	Safeguard				0	0 0	0	
	$\mathbf{\nabla}$	VIP	0 0時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時	10時 11時 12時 13時 1	4時 15時 16時 17時	0 致命的	0 0 緊急 重大	0 注意 ヒント	
	යි	Al-Driven Tasks	警報詳細						
			ヘ スクリーニング	部既読と表記					
			警告レベル 無制限 ● 致命的 ● 緊急	 ● 重大 ● 注意 	・ヒント				
			警報解除状態 無制限 解除されました 未解除						
			警報タイプ 無制限 警報タイプ名を入力してください						
			警報エリア 無制限 エリア名を入力してください						
			警報デバイス 無制限 デバイス名を入力してください						

Cloudnet検知した攻撃を管理者にメールで伝える(続き)

スマートO&M > 問題 > アラーム > 警報購読

H3C		ネットワーク	スマート0&M サービス・	〇 王 🎝 🐼 🗐 マニュアル H3C_Japan 🍚 -
ダッシュボード	警報ログ 警報購読			
☑ 問題 ■ 問題分析	┃ 修正警報策略			
■ アラーム	*名:	default strategy		
💄 クライアント	説明:	default strategy	アラームを検知した場合、	「メール警報」を選択し、警報を
 ネットワーク 	エリア ⑦:	○ オープン ● クローズ	送信するメールアトレスを メールアドレスは管理者の	を選択します。 Dアドレスとなります。
む またし し し し し し し し し し し し し し し し し し し	* 警報方式:			
⊘∷ Safeguard		(説明:システムは毎日同じ場所に対して発生した警告を 生した警告は全部の受信者に1000通の警告メールを送り	50通の警告メールに送ります;全部の場所に対して発 ます。特定の条件では制限値を超える可能性がありま	
VIP		र्ड)		
රි Al-Driven Tasks	* 送り時間:	 ✓ 月曜日から金曜日まで ✓ 土曜日 ✓ 日曜日 00:00 ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ○ ○		
	* メンテナンスウィンドウ:	クローズ		
	* Info sync 🕐 :	クローズ		
	* 警報アカウント:	 オブション警報アカウント 4 アカウントを入力してスクリーニング Q site manager@h3c.com □ 	 警告アカウントが選択されました 0 アカウントを入力してスクリーニング Q <u>site manager@h3cl.com</u> 3 	

Cloudnet検知した攻撃を管理者にメールで伝える(続き)

警報分類 > Device stateとSmart O&Mからの警報を通知する

				Network	Smart O&M	Service)	🔍 🕀 🗘 🐼 🗐 Manuals H3C_salesdemo _ •
<u>ui</u>	Dashboard	Alarm List Subscri	ption				
Ľ	Issues	* Alarm Info :	Alarm Category	Alarm Type	Alarm Severity	Alarm Triggers	
-	Issue Analysis			🗹 CPU Usage	Tip 🗸	Avg CPU usage within 10 min exceeds 85 % (75 to 100, 85 by default)	
•	Alarms			Memory Usage	Tip 🗸	Avg memory usage within 10 min exceeds 85 % (75 to 100, 85 by default)	
Ω	Clients			AP bulk dropped	Tip ~	In the past 0 min one or more APs are disconnected,(0 to 120, 0 by default) 0	D
4	Notwork			AP frequent dropped	Info 🗸	An AP dropped more than 5 times in 24 hours yesterday	
	Network			Device offline	Info 🗸	Device offline from cloud platform for more than 10 minutes / 24 hours	
¢	Optimization		A	Device frequently offline	Minor 🗸	Device offline from cloud platform more than 7 times within 10 minutes	
•	Security		Device state	AP batch online	Tip ~	In the past 0 min one or more APs are connected,(0 to 120, 0 by default)	
			^	Port UP/DOWN	Info 🗸	Device port status changed	
<u> {ō}-</u>	Safeguard			Port PoE	Info 🗸	Port PoE function status changed	
V	VIP			IP Address Conflict	Minor 🗸	IP address conflicts were detected on a switch interface	
\$	Al-Driven Tasks			EoGRE Tunnel Interface Up/D own	Tip ~	EoGRE Tunnle Interface State Change	
				Device upgraded successfully	Tip ~	Device upgraded successfully	
			(ja)	Device upgraded failed	Minor 🗸	Device upgraded failed	
			Device operation	Device restart	Info 🗸	Device restart	
			^	Device unbinding	Info v	Device unbound from the CLI	

受信したアラートメールの例

From: <<u>cloudnet@oasisinfo.h3c.com</u>> 日付: 2022年4月12日(火) 10:46 件名: Cloud platform-Alarm To: <<u>site_manager@h3c.com</u>>

Cloud platform-Alarm The device WX1840H_DEMO in the TS Demo site outgoing and incoming traffic ratio exceeds the system pre-made threshold, and there may be a large number of broadcast message replication.

Cloudnetアプリ(IOS)

			ul 🗢 🚺
〈 検索			
C		Cloudn Hangzhou Co., Ltd.	et App Int H3C Technologies
	INT	開く	Ċ
年齡		カテゴリ	デベロッパ
4+		Ħ	
歳	ユー	ティリティ	Hangzhou H3C Teo
アッブ	゚゚デート		バージョン履歴
バージョ Login pa	ン 1.1.1 ge upgrade	ð.	9か月前
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix.	> 1.1.1 ge upgrade ogin for app	e. preview.	9か月前
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ 9:23	ン1.1.1 ge upgrade ogin for app	a. preview.	9か月前 9:24
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ	ン1.1.1 ge upgrade ogin for app	e. preview.	9か月前 9:24 Site
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ	ン1.1.1 ge upgrade ogin for app こユー Cloudi	e. preview.	9か月前 9:24 Site Saarch
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ	ン1.1.1 ge upgrade ogin for app ・ユー Cloudr	e. preview.	9か月前 9:24 Site Earch WebSite
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ 9:23	> 1.1.1 ge upgrade ogin for app 	e. preview. net swork Lay 47 cress	9か月前 9:24 Site Search WebSite @ xiejinying
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ	ン1.1.1 ge upgrade ogin for app Common Cloudi of Driven Mitomation Make 95 Dealers	e. preview.	9:24 Site Sarch WebSite ② xiejinying ③ TestingEnvironment
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ 9:23 0 Com 71 StatingEr	ン 1.1.1 ge upgrade ogin for app ・ユー Cloudt g Diven Automation Make g5 Devices wironment	e. preview. Stock Easy 47 Class	9:24 9:24 Site Eastch WebSite ⓒ xiejinying ⓒ TestingEnvironment ⓒ 测试上线
バージョ Login pa Guset Lo Bug fix. プレビ 9:23 0:00 71 5:00 2:10 2:10 2:10	ン 1.1.1 ge upgrade ogin for app Cユー Cloudi S Diver Automation Mak 95 Deutes wironment	e. preview.	9か月前 9:24 Site Site WebSite ② xiejinying ③ TestingEnvironment ③ 潮社上线

22:53 🕫				
	Interfac	e State		Close
Layer 2 Inter	faces	Layer 3	Int	erfaces
GE1/0/1 VLAN: 1 Access	Full Duplex		al	1G(a)
GE1/0/2 VLAN: 1 DOWN	Access No	ot Negotiated	ul	auto
GE1/0/3 VLAN: 1 DOWN	Access No	ot Negotiated	ıl	auto
GE1/0/4 VLAN: 1 DOWN	Access No	ot Negotiated	al.	auto



Cloudnetアプリ(IOS)

22:56 ৵		🗢 🐼
<	TS Demo ≓	
Device Info	Performance	Operations
CPU	Memory	Rate
Memory Monito	r T	
(%)	Ioday	30
100		
75		
50		
25		
0 Wed Thu	Fri Sat Sup	Mon Tue
Current Va	lue Ala	arm Threshold
48%		75%

23:00		
<	TS Demo ≓	
Statistics		Key Metrics
Summary		AP List >
<mark>اندا 1</mark> Total	密 1 Online	▲ 0 Offline
AP Traffic Top 5		
5ca7-21e7-38a0 🗧		17.9MB
Client Quantity T	op 5	
Disassociation R	atio	
	Disassoc Ratio	
Once	0 Twice	0
Three Times	0 Four	Times or Above 0

22:52 7		
<	TS Demo ≓	
Device Info	Performance	Operations
WX2510H-F <i>Д</i> <u>=</u>		
Running Info		~
Statistics		
ё сри ё м 5% 4	emory	te 道 Downlink Rate i 11.0Kbps
Online Status		Online
Uptime		00d:05h:12m:19s
Online		00d:05h:11m:02s
Device version		Release 5452P03
Backup At		
Online/Total APs		1/1
Clients		0
Basic Info		^
Port State		>



01	アクセスホイントをFIIIに設定する
02	ACを設定する
03	完成したコンフィグのコマンドでの確認
04	オプション:クライアントのAP接続の最適化
05	アクセスポイント/クライアントの状態表示
06	AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07	ライセンスのインストール
80	クライアントの電波受信状態確認
09	スイッチの設定
10	Cloud管理
11	AC機能比較
12	ー般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13	マニュアルについて

無線アクセスコントローラ(AC)機能比較

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
	デフォルト管理AP数	20	0	50(WA6638), 32(WA6320)
基本機能	ライセンスサイズ	1//16	1/4/8/16/128/512/102 4	
	最大管理可能AP数	128	1024	50(WA6638), 32(WA6320)
	最大同時ユーザー数	1280	20480	512
	802.11プロトコル	サポート		
	マルチSSID(RF当たり)	16		
	SSIDの非表示	サポート		
	802.11G 保護	サポート		
	802.11nオンリー	サポート		
802 11 1 10	ユーザー数の制限	SSIベース/RFベースを+	サポート	
	キープアライブ	サポート		
	アイドル	サポート		
	複数の国コード割当て	サポート		
	40MHzモードの20MHz/40MHzの 自動スイッチ	サポート		
	ローカル転送	SSID + VLANに基づくロ	コーカル転送	デフォルトのローカル転送
	自動シリアル番号入力	サポート		
	AC検出 (DHCPオプション43、DNS)	サポート		
	IPv6トンネル	サポート		
	Clock同期	サポート		
CAFWAF	Jumbo frame転送	サポート		
	ACを介してAPの基本的なNWパラメータ を割り当てる	サポート:静的IP、VLAN	N、接続されたACアドレン	z
	APとAC間のL2/L3接続	サポート		
	APとAC間のNATトラバーサル	サポート		非サポート

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
ローミング	AC内のAP間でのL2とL3ローミング	サポート		±+++±⊾
		サポート		 サポート
	PPoE	サポート		非サポート
	DDNS	サポート		非サポート
G/W機能	SSL-VPN	サポート	非サポート	非サポート
	IPsec-VPN	サポート		非サポート
	RIP	サポート		非サポート
	GRE	サポート		非サポート
アクセス制御	オープンシステムシェアードキー	サポート		
	WEP-64/128, 動的WEP	サポート		
	WPA、WPA2	サポート		
	ТКІР	サポート		
	ССМР	サポート(892.11r	を推奨)	
	SSH v1.5/v2.0	サポート		
	ワイヤレスEAD (エンドポイントアクセスコントロール)	サポート		
	ポータル認証	サポート:リモート	認証、外部サーバー	
	802.1x認証	EAP-TLS, EAP- EAP-PEAP, EAF EAP-SIM, LEAP EAP offload (TLS	TTLS, P-MD5, , EAP-FAST, S,PEAP only)	EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-MD5, EAP-GTC
	ポータルページヘリダイレクション	サポート:SSIDベ	ース、APポータルページプ	ッシュ
	ローカル認証	802.1x、ポータル	、MAC認証	

大項目	中項目	WX1840H WX3840H	Anchor-AC
	ローカル認証	802.1x、ポータル、MAC認証	
		802.1x、ポータル、	
	LDAP認証	802.1xログイン時にEAP-GTC&EAP-TLS ⁻ ポート	サ 非サポート
	APロケーションベースのユーザーアクセス 制御	サポート	
	ゲストアクセス制御	サポート	
	VIPチャネル	サポート	
	ARP攻撃検知	サポート:ワイヤレスSAVI	
	SSIDなりすまし防御	SSIDとユーザー名をバインド	
	SSID&ドメインでAAAサーバー選択	サポート	
	AAAサーバーバックアップ	サポート	
	ワイヤレスユーザー用のローカルAAA サーバー	サポート	
	TACACS+	サポート	非サポート
0.05	プライオリティ マッピング	サポート	
	L2-L4パケットフィルタリングとトラフィック分 類	サポート	非サポート
	レート制限	サポート	非サポート
	802.11e/WMM	サポート:8Kbpsの粒度でサポート	
	ユーザープロファイルに基づくアクセス 制御	サポート	
	インテリジェントな帯域幅制限 (等帯域幅共有アルゴリズム)	サポート	非サポート
	インテリジェントな帯域幅制限	サポート(ユーザー固有)	非サポート
	インテリジェントな帯域保証	サポート:トラフィックが非輻輳時は、全ての SSIDでパケットは自由に送信。トラフィック:	が 非サポート
		輪鞍時は谷33IDの 最小帯域幅を 保証	

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
	SVPフォンへのQoS最適化	サポート		
	コールアドミッション制御(CAC)	サポート:ユーザー数/	帯域幅ベース	
	End to End QoS	サポート		
	APアップロード速度制限	サポート		
	国コードロック	サポート		
	静的なチャネルと電力の設定	サポート		
	自動的なチャネルと電力設定	サポート		
	自動的な伝送レート調整	サポート		
カバレッジホールの検出と	カバレッジホールの検出と修正	サポート		
		サポート:トラフィック、	ユーザー、	サポート:トラフィック、
	ロードバランシング	周波数に基づきます(+ ト)	デュアル周波数をサポー	ユーザー
	インテリジェントロードバランシング	サポート		
	APロードバランシンググループ	サポート:自動検出と	柔軟な設定	
	静的ブラックリスト	サポート		
	動的ブラックリスト	サポート		
	不正APの検出	サポート:SSIDベース	、BSSID、デバイスOUIな	ど
カキュリティ	不正AP対策	サポート		
ビイエリノイ	フラッディング攻撃の検出	サポート		
	なりすまし攻撃の検出	サポート		非サポート
	WeakIV攻撃の検出	サポート		
	wIPS	サポート:7層モバイル	セキュリティ	

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
	ARP(gratuitous ARP)	サポート		
	802.1p	サポート		
レイヤ2プロトコル	802.1q	サポート		
	802.1x	サポート		
	IPv4プロトコル	サポート		
	Native IPv6	サポート		
	IPv6 SAVI	サポート		非サポート
	IPv6 portal	サポート		
	MLD スヌーピング	サポート		
	IGMP スヌーピング	サポート		
マルチキャスト	マルチキャストグループ	256		非サポート
	マルチキャストからユニキャストへ (IPv4、IPv6)	サポート:動作環境に基	づいてユニキャスト制限	を設定します
	AC間のフェイルオーバー(IRF)	非サポート	サポート	非サポート
ACの冗長性	AC間のn+1フェイルオーバー(バック アップを複数用意)	非サポート		サポート
	AC間のインテリジェントAP共有(Dual link backup)	サポート		
ACとAP間の冗長	リモートAP	サポート		非サポート
性	メッシュネットワーク	サポート (Multi-leap Me	eshは非サポート)	非サポート
	之…」「ロク 倍 理	WEB、RMON等		非サポート
管理と展開	イクトワーク官理	SNMP v1/v2/v3		
	ネットワーク展開	WEB、CLI、Telnet、FTF	っなど	
WiFiロケーション	CUPIDロケーション	サポート		非サポート
イ グリーン機能	AP RFインターフェイスの スケジュールされたシャットダウン	サポート		
	ワイヤレスサービス計画的なシャットダウ ン	サポート		
	パケット毎の電力調整(PPC)	サポート		非サポート

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
LAN	RF Ping	サポート		
アプリケーション	リモート プローブ分析	サポート		
	リアルタイム スペクトラム・ガード	サポート		非サポート
	wIAA	サポート:ステートフルイ	ンスペクション FireWall	非サポート
	パケット転送の公平性の調整	サポート		非サポート
	802.11nパケット転送抑制	サポート		非サポート
	アクセスベースのトラフィックシェーピング	サポート		非サポート
	Co-APチャネル共有	サポート		非サポート
	Co-APチャネルの再利用	サポート		非サポート
	RFインターフェースの 伝送速度調整アルゴリズム	サポート		非サポート
	信号が弱いワイヤレスパケット をドロップする	サポート		非サポート
	電波の弱いユーザーアクセスを 無効にする	サポート		非サポート
	マルチキャストパケットキャッシング を無効にする	サポート		非サポート
	ステータスの点滅(一部のAPに限定)	サポート		
	ポリシー転送	サポート		非サポート
	VLANプール	サポート		非サポート
	Bonjour gateway	サポート		
新たな新機能	802.11w	サポート		
	802.11k	サポート		
	Hotspot2.0 (802.11u)	サポート		非サポート
,	VPN	サポート		

アクセスポイント(AP)のハードウェア比較

項目	WA6320-JP	WA6638-JP
メモリー	512M	1024M
Flash	128M	8M NOR+256M NAND
対応規格、 デュアル/トリプル帯域	802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6)、デュアルバンド	802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6)、トリプルバンド
MU-MIMO	ダウンリンク/MU-MIMO	ダウンリンク/アップリンク MU-MIMO
2.4GHz帯アンテナ数 /無線スループット	2x2/0.575Gbps	4x4/1.15Gbps
5GHz帯アンテナ数 /無線スループット	2x2/1.2Gbps	4x4 +4x4/2.4G+2.4Gbps



01 アクセスポイントをFITに設定する
02 ACを設定する
03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
04 オプション:クライアントのAP接続の最適化
05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07 ライセンスのインストール
08 クライアントの電波受信状態確認
09 スイッチの設定
10 Cloud管理
11 AC機能比較
12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13 マニュアルについて
WX3820H-GL – ポートの役割

図1 フロントパネル



- (1) 100/1000BASE-T 自動認識イーサネット銅線ポート1~8 (コンボインタフェース)
- (2) 100BASE-FX/1000BASE-X SFP ポート1~8 (コンボインタフェース)
- (3) 10GBASE-R SFP+ ポート9及び10

(4) コンソールポート

図2 背面パネル



WX3820H-GL - ポートの役割

図1 WX3820H LED



(2) 100BASE-FX/1000BASE-X SFPポート状態LED	(3) 10GBASE-R SFP+ポート状態LED
(4) 電源モジュール 1 状態LED(PWR1)	(5) 電源モジュール 2 状態LED(PWR2)
(6) システム状態LED(SYS)	(7) 予備スロットモジュール(MOD) の状態LED

WX3820H-GL - LEDの表示による動作確認

LEDの説明

LED	名	状態	説明
電源モジュール1状	PWR1	緑に点灯	電源モジュール1が正常に稼働
態LED		黄色に点灯	電源モジュール1が異常
		消灯	電源モジュールが存在しない
電源モジュール1状	PWR2	緑の点灯	電源モジュール2が正常に稼働
態LED		黄色に点灯	電源モジュール2が異常
		消灯	電源モジュールが存在しない
システム状態LED	SYS	緑に点灯	システム起動中
		緑に点滅	システムが正常に稼働中
		緑に点滅	システムはファイルをダウンロード中
		黄色に点灯	システムがPOSTに失敗、又は致命的な障害が発 生
		消灯	電力が供給されていない
予備スロットのモ	MOD	緑に点灯	モジュールが存在する
ジュールの状態LED		緑に点滅	モジュールがデータの読み込み又は書き込み中
		黄色に点灯	モジュールに障害発生
		消灯	モジュールが存在しない

WX3820H-GL - LEDの表示による動作確認

100/1000BASE- LI Tアウトバンド管 理イーサネット ポート状態LED	LINK/ACT	消灯	リンクが存在しない
		緑に点灯	リンクが存在する
		緑に点滅	ポートはデータの送受信中
100/1000BASE-	N/A	黄色に点灯	ポートに100Mbpsリンクが存在する
		黄色に点滅	ポートは100Mbpsでデータの送受信中
ホット		緑に点灯	ポートに1000Mbpsリンクが存在する
		緑に点滅	ポートは1000Mbpsでデータの送受信中
		消灯	ポートにリンクが存在しない
100BASE-	N/A	黄色に点灯	ポートに100Mbpsリンクが存在する
FX/1000BASE-X SFPポート状態 LED		黄色に点滅	ポートは100Mbpsでデータの送受信中
		緑に点灯	ポートに1000Mbpsリンクが存在する
		緑に点滅	ポートは1000Mbpsでデータの送受信中
		消灯	ポートにリンクが存在しない
10GBASE-R	N/A	緑に点灯	ポートにリンクが存在する
SFP+ポート状態 LED		緑に点滅	ポートは10Gbpsでデータの送受信中
		消灯	ポートにリンクが存在しない

WX1840H無線アクセスコントローラ



WA6638-JP - ポートの役割

(1) リセットボタン		(2) コンソールポート	(3) USBポート
(4) 100/1000/2500/5000/10000M Ethernet	銅線ポート	(10GE/PoE++:受電)	
(5) 10/100/1000M Ethernet 銅線ポート (GE	E/PSE:給電	(6) 電源ポート	

WA6638-JP – ポートの役割

ポート	規格とプロトコル	説明
リセットボタン	N/A	・APをリセットするには、5秒以下押し続けます。 ・工場出荷時の設定に戻すにはボタンを5秒以上押し続けます。
コンソールポート	RS/EIA-232	コンソールポートは装置のコンフィグと管理に使われます
USBポート	USB 2.0	N/A
100/1000/2500/5000/1 0000M Ethernet銅線 ポート(10GE/PoE++)	 IEEE802.3ab IEEE802.3bz IEEE802.3u IEEE802.3af IEEE802.3at IEEE802.3bt 	インターネットまたはMANアクセスのためにAPをアップリンクに接続す るために使われます。802.3bt PoE++をサポートし、アップリンク装置 からPoE++電源の供給を受けます。 MAPファイルではインタフェース番号XGE1/0/1で表され、ACのコン フィギュレーションではTen-GigabitEthernet 1で表されます。
10/100/1000M Ethernet銅線ポート (GE/PSE)	IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3af	ダウンリンク装置の接続に使われます。またダウンリンク装置にPoE電 源の供給もサポートします。ここはMAPファイルではGE1/0/1といイン タフェース番号で表され、ACのコンフィギュレーションでは GigabitEthernet1で表されます。
電源ポート(54 VDC)	N/A	ローカル電源元から+54 VDCの電力を受電します。

WA6638-JP – LEDの表示による動作確認

LED	状態		説明
	消灯		電源が供給されないかLEDをコンフィグでOFF
	黄色	点灯	APが初期化中、又は初期化中にエラー発生
		0.5秒間隔点滅	無線カードが見つからない
		1秒間隔点滅	イーサネットインタフェースがダウンで、メッシュリ ンクが確立できない
	緑	点灯	APがACに登録されたが、接続されているクライア ントがいない
		0.25秒間隔点滅	APは起動したが、ACが1つも登録されていない
		0.5秒間隔点滅	2.4G無線のみクライアントに接続されている
Ē		1秒間隔点滅	APがイメージのアップグレード中
	青	0.5秒間隔点滅	5G無線のみクライアントが接続されている
緑と青を0.5秒間隔で点灯		膏で点灯	2.4Gと5G無線の両方がクライアントに接続されて いる

WA6638-JPの取り外し

取り外し (左回し)



①棒状のものを図の位置に差し込みロックを解除します
 ②装置を上にスライドするとかみ合わせが外れます。

③ロックが全て解除されているので、前に引っ張って取り出 せます。

WA6320-JP - ポートの役割



(1) 電源ポート	(2) 10/100/1000M イーサネット銅線ポート	
(3) コンソールポート	(4) リセットボタン	

WA6320-JP – ポートの役割

ポート	規格とプロトコル	説明
リセットボタン	N/A	・APをリセットするには、5秒以下押し続けます。 ・工場出荷時の設定に戻すにはボタンを5秒以上押し続けます。
コンソールポート	RS/EIA-232	コンソールポートは装置のコンフィグと管理に使われます
10/100/1000 Ethernet銅線ポート (GE/PoE)	 IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3af 	インターネットまたはMANアクセスのためにAPをアップリンク に接続するために使われます。MAPファイルではインタフェー ス番号GE1/0/1で表され、ACのコンフィギュレーションでは GigabitEthernet1で表されます。
電源ポート (54 VDC)	N/A	ローカル電源元から+54 VDCの電力を受電します。

WA6320-JP – LEDの表示による動作確認

LED	状態		説明
	消灯		電源が供給されないかLEDをコンフィグでOFF
	黄色	点灯	APが初期化中、又は初期化中にエラー発生
		0.5秒間隔点滅	無線カードが見つからない
		1秒間隔点滅	イーサネットインタフェースがダウンで、メッシュリ ンクが確立できない
禄	緑	点灯	APがACに登録されたが、接続されているクライア ントがいない
	0.25秒間隔点滅	APは起動したが、ACが1つも登録されていない	
$\mathbf{\nabla}$		0.5秒間隔点滅	2.4G無線のみクライアントに接続されている
		1秒間隔点滅	APがイメージのアップグレード中
	青	0.5秒間隔点滅	5G無線のみクライアントが接続されている
	緑と青を0.5秒間隔で点灯		2.4Gと5G無線の両方がクライアントに接続されて いる

WA6320-JPの取り外し



S5130S-28S-PWR-EI - ポートの役割



(7) Micro USB コンソールポート

(8) コンソールポート(CONSOLE)

(9) SFP+ポート

S5130S-28S-PWR-EI – 背面

背面パネル



システム状態LEDの説明

LED名	状態	説明
SYS	黄色に点灯	Boot ROMのブート中
	緑に点灯	Linuxカーネルのブート中、もしくはスイッチが正常に起動 した
	0.5秒間隔で緑に点滅	ソフトウェアイメージのローディング中か解凍中、またはソ フトウェアがブート中
	1.5秒間隔で赤に点滅	スイッチがPOST失敗か、スイッチに障害
	消灯	スイッチの電源OFF又は正常に起動しなかった

管理イーサネットポートのLEDの説明

LED名	状態	説明
LINK/ACT	緑に点灯	ポートにリンクがある
	緑に点滅	ポートがデータの送受信中
	消灯	ポートにリンクがない

電源状態LEDの説明

LED名	状態	説明
PWR1/PWR2	黄色に点灯	電源サプライがスロットに正しくインストールされ、電源が正しく 出力されている
	緑に点灯	電源サプライがスロットに正しくインストールされているが、電源 出力が正しくないかONになっていない
	消灯	電源サプライがスロットにインストールされていない

RPS状態のLEDの説明

LED名	状態	説明
RPS	緑に点灯	RPSのDCとAC入力が正常
	黄色に点灯	RPS DC入力が正常だが、AC入力が切断されているか異常
	消灯	RPS DC入力異常か、RPSが接続されていない

モードLEDの説明

LED名	状態	説明
モードLED	緑に点灯	イーサネットポートLEDはポートのリンク状態を表している
(MODE)	緑に点滅	イーサネットポートLEDはポートのPoE状態を表している
	黄色に点滅	イーサネットポートLEDはスイッチのIRFメンバーIDを表している。 例えばもしポート5のLEDが緑に点灯なら、スイッチのIRFメン バーIDが5

SFP/SFP+のLEDの説明

状態	説明
緑に点灯	ポートにリンクがある
緑に点滅	ポートでデータの送受信中
消灯	 ポートにリンクがない モードLEDはPoEモードで動作中(PoEスイッチモデルの場合のみ有効)







黄色に(IRFメンバーID: 1)



PoEスイッチモデルのイーサネットポートLEDの説明

モードLED 状態	イーサネットポートLED状 態	説明
緑に点灯	緑に点灯	ポートにリンクがある
(Link/Active モード)	緑に点滅	ポートがデータの送受信中
,	消灯	ポートにリンクがない
緑に点滅	緑に点灯	PoE電源サプライが正常
(Poet-r)	0.5秒間隔で緑に点滅	 ポートから供給される最大PoEパワーがPDの電源要件に合っていない PoE電源サプライが過電流、過電圧、またはショートが発生している スイッチの残りの電力がポートの電力要件に合っていない
	消灯	ポートがPDに接続されていないか、ポートでPoEが enableになっていない
黄色に点滅 (IRFモード)	緑に点灯	イーサネットポートLEDはスイッチのIRFメンバーIDを表し ている。例えばもしポート5のLEDが緑に点灯なら、スイッ チのIRFメンバーIDが5

PoEスイッチモデルでないイーサネットポートLEDの説明

LED状態	説明
緑の点灯	ポートにリンクがある
緑に点滅	ポートがデータの送受信中
消灯	ポートにリンクがない



01 アクセスポイントをFITに設定する
02 ACを設定する
03 完成したコンフィグのコマンドでの確認
04 オプション:クライアントのAP接続の最適化
05 アクセスポイント/クライアントの状態表示
06 AC(管理下のAPも含めて)のバージョンアップ
07 ライセンスのインストール
08 クライアントの電波受信状態確認
09 スイッチの設定
10 Cloud管理
11 AC機能比較
12 一般的なAC/AP/SWハードウェア概要
13 マニュアルについて

日本語マニュアル、FAQなど

https://knowledge-jp.h3c.com/TechDoc/index

製品別検索



マニュアルのダウンロードサイト

 $(1) \rightarrow (2)$

https://www.h3c.com/jp/





オンラインヘルプ

製品カテゴリーの選択



個別製品の選択

H3C WX1800H Series Access Controllers	H3C WX5800H Series Access Controllers	H3C 802.11ax Series Access Points
H3C WX1800H Series Access Controllers Learn More →	H3C WX5800H Series Access Controllers Learn More →	H3C WA6638 Access Point Learn More →
H3C WX3800H Series Access Controllers	H3C 802.11ac Wave2 Series Access Points	H3C WA6636 Access Point Learn More →
H3C WX3800H Series Access Controllers Learn More →	H3C WA510H Access Point Learn More →	H3C WA6630X Access Point Learn More →
	H3C WA530 Access Point Learn More →	H3C WA6628X Access Point
	H3C WA530X Access Point Learn More →	Learn More →

設置、コマンド、コンフィグ、保守マニュアル

Technical Docum	nents Software Download	Knowledge Base
Technical Documents	Command References	
Trending	Title	Date
Install	H3C Access Controllers Command References(R5426P02)-6W103	10-12-2020
Command \rightarrow	 → 00-About the H3C command references → 01-License Management Command Reference 	
Configure	 → 02-Fundamentals Command Reference → 03-System Management Command Reference 	
Configure Maintain	 → 02-Fundamentals Command Reference → 03-System Management Command Reference → 04-Interface Command Reference 	

→ 08-WLAN Security Command Reference



www.h3c.com