

H3C 無線APの動作モードの特徴と変更



01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
03 Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

アクセスポイントの動作モードの違い

アクセスポイントの動作モードには **FIT**、 **Cloud**、 **Anchor-ac**の3通りがあります。



01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
<mark>03</mark> Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

アクセスポイントの動作モードの違い FITモード(工場出荷時)

01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
03 Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

アクセスポイントの動作モードの違い

Anchor-ac(仮想AC)モード: 冗長化(Anchor-ac/Anchor-ap)

Anchor-acの障害時の新たなAnchor-acへの切換え動作

Anchor-ac障害発生時の挙動

- 1. Anchor-acに障害が発生 -> FIT-AP3がAnchor-acとのCAPWAPトンネルのダウンを検知
- 2. FIT-AP3がリブート -> Anchor-acモードに切り替わって起動
 - 注) Anchor-acの障害発生からあらたなAnchor-acが機能するまで約3分30秒程度

その間、クライアントの通信は継続しますが、新たな接続はできません。 ※Anchor-ap

(Anchor-acのバックアップに設定されているFIT-APをAnchor-apという)

Anchor-ACの障害でも接続中のアクセスを継続可能な設定

例:RADIUSによる802.1x認証 wlan service-template 1 #平常時用 ssid h3cdot1x client forwarding-location ap akm mode dot1x cipher-suite ccmp security-ie rsn client-security authentication-mode dot1x dot1x domain rem-domain service-template enable # Wlan service-template 2 #異常時用 ssid h3cdot1x client forwarding-location ap fail-permit template client-security authentication-mode dot1x dot1x domain rem-domain service-template enable

例:RADIUSによるMAC認証 wlan service-template 3 ssid h3ctestmac client forwarding-location ap fail-permit enable client-security authentication-mode mac mac-authentication domain rem-domain service-template enable

MAC認証の場合、Anchor-AC、 RADIUSの障害時にも同じサービステン プレートが使われます 例:認証バイパス wlan service-template H3Coffice ssid H3Coffice client forwarding-location ap fail-permit enable keep-online akm mode psk preshared-key pass-phrase simple test cipher-suite ccmp cipher-suite tkip security-ie rsn security-ie wpa service-template enable

認証バイパスの場合、Anchor-AC、 RADIUSの障害時にも同じサービ ステンプレートが使われます

802.1x認証の場合、Anchor-AC、RADIUSの障害時には障害時 のサービステンプレート(akmモードをpskにするか、akmモードは 使用しない)が使われます

Anchor-acのGUIにログインする方法

PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 http://192.168.0.50/ デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: h3capadmin

qualified password must meet the following		
requirements: It must contain a minimum of 10 characters. It must contain a minimum of 2		
types,and a minimum of 1 characters for each type. It can't contain the username or the		
Apply Cancel		
A n s		

パスワードは10文字以上で、英数字記号な どの2種類を含み、登録されているユー ザー、adminなどの文字を含まないこと。

ログインするとDashboardが表示されます

GUIのメニュー一覧

Network view

Actions	Dashboard Quick Start	Network Security Packet Filter
Dashboard	Add New AP Add New SSID Add New User	Qos Policies, Priority Mapping Access Control
Quick Start	Monitoring Wireless Network	802.1x Authentication
Monitoring	 Clients Wireless Security Client Provimity Sensor 	User Management Access Control
Wireless Configuration	Application Monitoring Wireless Configuration	MAC Authentication Port Security
Network Security	Wireless Networks AP Management Wireless OcS	System Resource
System	Wireless Q03 Wireless Security WIPS	ACL, Time Range
Tools	 Allowlist and denylist Radio Management RRM Load Balancing, Band Navigation 	Wireless capture Debug Reporting
Reporting	Applications Mesh, Multicast	Client Statistics AP statistics Wireless Service Statistics

GUIのメニュー一覧

• System view

Actions	Dashboard Network Configuration	Network Security Packet Filter
Dashboard	VLAN Network Routing	Traffic Policy Access Control
Network Configuration	Routing table Static Routing Network Services	Authentication RADIUS
Network Security	> IP services DHCP/DNS	User Management Local users
System	 Multicast ARP ND(Neighbor Discovery) 	System Event Logs
Tools	NAT Management Protocol HTTP/HTTPS	File System Administrators Management
	Telnet SSH NTP LLDP Log to buffer Log to hosts	Configuration save, import Upgrade Reboot Tools Debug ping tracert

System View Network View

01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
03 Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

アクセスポイントの動作モードの違い

アクセスポイントの動作モードの違いとファームウェア管理 Cloudモード 監視・構成 ※CloudAPのファームウェア Cloudnet はCloudで管理可能 Internet ルーター ファームウェア (Comware):スイッチ、 ルータと共通OS WLAN Elavel Coreスイッチ PoE Application Infrastructure Layer 2

Tagポート(port link-type trunk)

Cloud AP

Cloud AP

Cloud AP

kernel

Cloud接続のためにfirewallでオープンにするポート

Cloudnet(旧名称:Oasis)はクラウドのH3C製品管理プラットフォームで、始めるのが 簡単で、機能は豊富です。

- 1.装置がインターネットにアクセスできること
- 2.インターネットに接続しているfirewallで以下のポートがオープンであること
- ログイン、認証用ポート TCP 80 TCP 443
- Cloudnet通信用ポート TCP 19443 (デフォルト)変更するには以下のコマンドで行います cloud-management server port *port-number*
- NTPサーバー用ポート UDP 123
- 2.装置のシリアル番号が分かっている(<H3C>display device manuinfoコマンドで表示)
- 3.装置には予め以下のコマンドを投入してあること
 - [H3C]cloud-management server domain oasiscloud.h3c.com
- 4.Cloudnetログインアカウントを作成して、ログインし装置を登録、管理を行います。

アクセスポイントのGUIにアクセスしてダッシュボードを表示する

手順1:アクセスポイントをPoEスイッチに接続して上面のLEDが緑色で点滅するまで待ちます。 手順2:PCをアクセスポイントが送出しているSSID、H3C_MACアドレスの下6桁(下の例ではH3C_F361A0)に接続します。 確認:PCにはアクセスポイントから10.40.94.xのアドレスが割り当てられているか確認します。 割り当てられていない場合、PCのWiFiの設定がIPアドレスをDHCPで割り当てる 設定であるようにします。

H3C_F361A0 オープン このネットワークを経由して送信される情報は、他の ユーザーに読み取られる可能性があります 自動的に接続 接続	 マンドガロンプト C:¥Users>ipconfig Windows IP 構成 Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 1: メディアの状態メディアは接続されていません 接続固有の DNS サフィックス: Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 2: メディアの状態メディアは接続されていません 接続固有の DNS サフィックス: Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 2: メディアの状態	CONSOLE CONSOL	RESET
ネットワークとインターネットの設定 設定を変更します (例:接続を従量制課金接続に設定する)。	接続固有の DNS サフィックス fe80::35e8:d633:3383:d67%7 リンクローカル IPv6 アドレス fe80::35e8:d633:3383:d67%7 IPv4 アドレス 10.40.94.2 サブネット マスク		

アクセスポイントのGUIにアクセスしてダッシュボードを表示する

手順3:PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 <u>http://myap.h3c.com/</u>又は<u>http://10.49.94.1/</u> デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: h3capadmin

🔇 Login	× +	Change Password *
← → C ▲	A 保護されていない通信 myap.h3c.com/web/frame/login.html?ssl=false	
	H3C WLAN Management Platform 🗔	The default password is not secure. A qualified password must meet the following requirements: It must contain a minimum of 10 characters. It must contain a minimum of 2 types, and a minimum of 1 characters for each type. It can't contain the username or the reversed letters of the username.
	WA6320-JP	Old Password
		New Password
	A admin	Confirm Password
		Apply Cancel
	□ Remember username English -	
	Login	パスワードは10文字以上で、英数字記号な
	Internet Explorer 10, Firefox 30.0.0.5269, Chrome 35.0.1916.114, Safari 5.1, and their higher versions are supported.	どの2種類を含み、登録されているユー ザー、adminなどの文字を含まないこと。

ログインするとダッシュボードが表示されます

GUIのメニュー一覧

• Network view

Actions	Dashboard Quick Start	Network Security Packet Filter
Dashboard	Add New AP Add New SSID	Traffic Policy Qos Policies, Priority Mapping Access Control
Quick Start	Add New User Monitoring Wireless Network	802.1x Authentication
Monitoring	Clients Wireless Security Client Provimity Sensor	User Management Access Control
Wireless Configuration	Application Monitoring Wireless Configuration	MAC Authentication Port Security Portal
Network Security	Wireless Networks AP Management Wireless QoS Wireless Security WIPS Allowlist and denylist Radio Management Band Navigation, client proximity sensor Applications Mesh, Multicast	System Resource
System		ACL, Time Range Cloud Platform
Tools		Debug Reporting
Reporting		Client Statistics Wireless Service Statistics

GUIのメニュー一覧

System view

ς

Actions	Dashboard Network Configuration	Network Security Packet Filter
ashboard	Network Interfaces VLAN Network Routing	Traffic Policy Access Control
etwork Configuration	Routing table Static Routing	802.1x Authentication RADIUS
letwork Security	> IP services DHCP/DNS	User Management Local users
ystem	 Multicast ARP ND(Neighbor Discovery) 	System Event Logs
ools	NAT Management Protocol	ACL Administrators
	Telnet SSH NTP LLDP Log to buffer Log to hosts	Management Configuration save, import Upgrade Reboot Tools Debug

Cloudモードの注意点

CloudモードではCloudnetに接続してCloudnetにてSSIDの設定、電波の制御などを行います。また、APに接続しているクライアントの状態の統計情報が把握できます。APのローカルのGUIでは、主に現在の状態が表示されますので、長期的な状態把握にはCloudnetを確認してください。

ローカルのGUIでの変更はCloudnetの設定機能でサポートされていないもののみにするようにしてください。 ローカルのGUIでのSSIDの変更はCloudnetに反映されませんので注意してください。

Cloudモードのデフォルトコンフィグの図示

Cloudモード

アクセスポイントの動作モードの違い

Cloudモードのデフォルトのコンフィグ

version 7.1.064, ESS 2444P01 # sysname H3C # #タイムゾーン設定を北京から東京へ変更

clock timezone Tokyo add 09:00:00

wlan global-configuration telnet server enable # port-security enable # dhcp enable #GUIアクセス用DNS proxy dns proxy enable ip host myap.h3c.com 10.40.94.1 lldp global enable lldp hold-multiplier 8 password-recovery enable # vlan 1 # vlan 4094 #管理用SSIDに接続したPC用DHCP設定 dhcp server ip-pool 4094 gateway-list 10.40.94.1 network 10.40.94.0 mask 255.255.255.0 dns-list 10.40.94.1 #

#以下デフォルトのサービステンプレート(SSID)

wlan service-template 1 ssid H3C_WiFi_1 portal domain cloud portal apply web-server 1 portal temp-pass period 20 enable service-template enable #

wlan service-template 2 ssid H3C_WiFi_2 portal domain cloud portal apply web-server 2 portal temp-pass period 20 enable service-template enable

wlan service-template 3 ssid H3C_WiFi_3 portal domain cloud portal apply web-server 3 portal temp-pass period 20 enable service-template enable

wlan service-template 4 ssid H3C_WiFi_4 portal domain cloud portal apply web-server 4 portal temp-pass period 20 enable

...同様にservice-template 5~15(省略) #管理用SSID wlan service-template 16 ssid H3C_4BA660 vlan 4094 service-template enable

interface Vlan-interface1 ip address dhcp-alloc tcp mss 1400 #

interface Vlan-interface4094 ip address 10.40.94.1 255.255.255.0 dhcp server apply ip-pool 4094

interface GigabitEthernet1/0/1 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 to 4000 #

interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 speed 1000 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 to 4000 #管理用SSIDは全無線から送出 interface WLAN-Radio1/0/1

service-template 1 service-template 16

service-template 2 service-template 3

interface WLAN-Radio1/0/2

service-template 1 service-template 16

service-template 2 service-template 3

interface WLAN-Radio1/0/3

service-template 1 service-template 16 service-template 2 service-template 3 #http/https/telnetでログイン認証が要求されるように設定 line vty 0 31 authentication-mode scheme user-role network-operator # line vty 32 63 user-role network-operator # ntp-service enable ntp-service unicast-server pool.ntp.org ntp-service unicast-server registry.h3c.com priority ntp-service unicast-server time.nist.gov ntp-service unicast-server time.windows.com #GUIには管理用IPのみアクセス制限 acl advanced name default rule 0 permit ip source 10.40.94.0 0.0.0.255 rule 1 permit ip source 127.0.0.1 0 # domain cloud authentication portal none authorization portal none accounting portal none domain system

domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role

#

アクセスポイントの動作モードの違い Cloudモードのデフォルトのコンフィグ(続き)

#ポータルアクセス許可ルール定義

portal host-check enable portal user log enable portal client-gateway interface Vlan-interface1 portal free-rule 501 destination ip 114.114.114.114 255.255.255.255 portal free-rule 502 destination ip any udp 53 portal free-rule 503 destination ip any tcp 53 portal free-rule 504 destination ip any tcp 5223 portal free-rule 520 destination oasisauth.h3c.com portal free-rule 521 destination short.weixin.gg.com portal free-rule 522 destination mp.weixin.gq.com portal free-rule 523 destination long.weixin.gg.com portal free-rule 524 destination dns.weixin.gg.com portal free-rule 525 destination minorshort.weixin.gg.com portal free-rule 526 destination extshort.weixin.gg.com portal free-rule 527 destination szshort.weixin.gg.com portal free-rule 528 destination szlong weixin.gg.com portal free-rule 529 destination szextshort.weixin.gg.com portal free-rule 530 destination isdspeed.gg.com portal free-rule 531 destination wx.glogo.cn portal free-rule 532 destination wifi.weixin.gq.com

#ポータルの404(アクセス不可)チェック

portal web-server 1 url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol captive-bypass ios optimize enable server-type oauth if-match user-agent CaptiveNetworkSupport redirect-url http://oasisauth.h3c.com/generate_404 if-match user-agent "Dalvik/2.1.0(Linux; U; Android7.0; HUAWEI" redirect-url http://oasisauth.h3c.com/generate_404 if-match original-url http://10.168.168.168 temp-pass if-match original-url http://captive.apple.com/hotspot-detect.html user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol

if-match original-url http://www.apple.com user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://oasisauth.h3c.com/portal/protocol

portal local-web-server http portal local-web-server https netconf soap http enable netconf soap https enable ip http acl advanced name default ip https acl advanced name default ip http enable ip https enable portal mac-trigger-server cloud binding-retry 2 interval 3 cloud-binding enable undo attack-defense tcp fragment enable #Cloudnetに接続 cloud-management server domain cloudnet.h3c.com # return

#CloudモードでCloudに接続しない場合 以下のコマンドでCloud管理を行なわないようになります。 <H3C>System-view [H3C]undo cloud-management server domain しかし、Cloudアクセスのための不要なコマンドが多くあり ますので、次ページの自律モードをお勧めします。

アクセスポイントの動作モードの違い 自律モード(Cloudモードのシンプル形態)

アクセスポイントの動作モードの違い

自律モードに適したコンフィグ(WA6320の場合(デュアルバンド))

svsname H3C clock timezone tokyo add 09:00:00 # wlan global-configuration # telnet server enable # port-security enable lldp global enable lldp hold-multiplier 8 # password-recovery enable Ħ vlan 1 interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 10.40.94.1 255.255.255.0 Ħ interface GigabitEthernet1/0/1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 interface WLAN-Radio1/0/1 interface WLAN-Radio1/0/2 Ħ

scheduler logfile size 16 line class console user-role network-admin # line class vtv user-role network-operator # line con 0 user-role network-admin # line vtv 0 31 authentication-mode scheme user-role network-operator line vtv 32 63 user-role network-operator domain system domain default enable system role name level-0 description Predefined level-0 role ± # role name level-1 description Predefined level-1 role role name level-2 description Predefined level-2 role ± ± role name level-3 description Predefined level-3 role

role name level-4 description Predefined level-4 role role name level-5 description Predefined level-5 role role name level-6 description Predefined level-6 role role name level-7 description Predefined level-7 role role name level-8 description Predefined level-8 role role name level-9 description Predefined level-9 role role name level-10 description Predefined level-10 role role name level-11 description Predefined level-11 role role name level-12 description Predefined level-12 role role name level-13 description Predefined level-13 role role name level-14 description Predefined level-14 role

user-group system # local-user admin class manage password hash \$h\$6\$W7GZxKNemM3ypd8m\$3OaogZt/iJol4co3LOluoeZ7 UKlgxitJ1CmHhEWORx/bc2Uy436wNnMjBpNo4Ndg0OqM Nv/x/V/JxqSpVHNN1Q== service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # ip http enable ip http enable ip https enable # undo attack-defense tcp fragment enable # return

アクセスポイントの動作モードの違い

自律モードに適したコンフィグ(WA6638,WA6630Xの場合(トリプルバンド))

svsname H3C clock timezone tokyo add 09:00:00 # wlan global-configuration # telnet server enable # port-security enable lldp global enable lldp hold-multiplier 8 # password-recovery enable Ħ vlan 1 interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 10.40.94.1 255.255.255.0 Ħ interface GigabitEthernet1/0/1 interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 interface WLAN-Radio1/0/1 interface WLAN-Radio1/0/2 interface WLAN-Radio1/0/3

scheduler logfile size 16 role name level-4 line class console user-role network-admin role name level-5 # line class vty user-role network-operator role name level-6 # line con 0 user-role network-admin role name level-7 # line vtv 0 31 authentication-mode scheme role name level-8 user-role network-operator line vtv 32 63 role name level-9 user-role network-operator ± domain system role name level-10 domain default enable system role name level-11 role name level-0 description Predefined level-0 role ± # role name level-12 role name level-1 description Predefined level-1 role role name level-13 role name level-2 description Predefined level-2 role ± # role name level-14 role name level-3 description Predefined level-3 role

description Predefined level-4 role description Predefined level-5 role description Predefined level-6 role description Predefined level-7 role description Predefined level-8 role description Predefined level-9 role description Predefined level-10 role description Predefined level-11 role description Predefined level-12 role description Predefined level-13 role description Predefined level-14 role

user-group system # local-user admin class manage password hash \$h\$6\$W7GZxKNemM3ypd8m\$3OaogZt/iJol4co3LOluoeZ7 UKlgxitJ1CmHhEWORx/bc2Uy436wNnMjBpNo4Ndg0OqM Nv/x/V/JxqSpVHNN1Q== service-type telnet http https authorization-attribute user-role network-admin # ip http enable ip https enable # undo attack-defense tcp fragment enable # return

アクセスポイントのGUIにアクセスしてダッシュボードを表示する

手順1:PCのブラウザを起動し以下のURLを入力します。 <u>http://10.49.94.1/</u> デフォルトのユーザー名: admin、パスワード: h3capadmin

🕙 Login	× +	Change Password
\leftrightarrow > C \blacktriangle	保護されていない通信 myap.h3c.com/web/frame/login.html?ssl=false	
	H3C WLAN Management Platform	The default password is not secure. A qualified password must meet the following requirements: It must contain a minimum of 10 characters. It must contain a minimum of 2 types, and a minimum of 1 characters for each type. It can't contain the username or the reversed letters of the username.
	WA6320-JP	Old Password
		New Password
	A admin	Confirm Password
		Apply Cancel
	□ Remember username English -	
	Login	パスワードは10文字以上で、英数字記号な
	Internet Explorer 10, Firefox 30.0.0.5269, Chrome 35.0.1916.114, Safari 5.1, and their higher versions are supported.	どの2種類を含み、登録されているユー ザー、adminなどの文字を含まないこと。

ログインするとダッシュボードが表示されます

GUIのメニュー一覧

• Network view

Actions	Dashboard Quick Start	Network Security Packet Filter
Dashboard	Add New AP Add New SSID	Traffic Policy Qos Policies, Priority Mapping Access Control
Quick Start	Monitoring Wireless Network	802.1x Authentication
Monitoring	Clients Wireless Security Client Proximity Sensor	User Management Access Control
Wireless Configuration	Application Monitoring Wireless Configuration	MAC Authentication Port Security Portal
Network Security	Wireless Networks AP Management Wireless OoS	System Resource
System	Wireless Q03 Wireless Security WIPS	ACL, Time Range Cloud Platform
Tools	Allowlist and denylist Radio Management Band Navigation, client proximity sensor	Debug Reporting
Reporting	Applications Mesh, Multicast	Client Statistics Wireless Service Statistics

GUIのメニュー一覧

System view

Actions	Dashboard Network Configuration	Network Security Packet Filter
ashboard	Network Interfaces VLAN Network Routing	Traffic Policy Access Control
letwork Configuration	Routing table Static Routing	802.1x Authentication RADIUS
letwork Security	> IP services DHCP/DNS	User Management Local users
ystem	Multicast ARP	System Event Logs
ools	NAT Management Protocol	ACL Administrators
	HTTP/HTTPS Telnet SSH NTP LLDP Log to buffer Log to hosts	Management Configuration save, impor Upgrade Reboot Tools Debug

01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
03 Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

動作モードの変更はコマンド又はBootWareメニューで行います

- RS-232規格のコンソールケーブルを用意し、図のようにWA6638の左端のRJ-45の ジャックに挿入します。使用するボーレートは次ページを参照ください。
- WA6638はDC電源またはPoEスイッチで稼働しますので、PoEスイッチを用意して頂き、 PoEスイッチを介してPCのLANポートに接続します。WA6638の真ん中のRJ-45ポート は100M/1G/10Gの自動認識になります。

アクセスポイントの動作モードのコマンドによる変更

手順: 現在の動作モードの確認 -> 動作モードの変更 -> 変更されたかどうかの確認

<H3C> save force

アクセスポイントの動作モードのBootWareメニューによる変更

1. APをリブートします。出力例を次に示します。

System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU... Booting Normal Extended BootWare

The Extended BootWare is self-decompressingDone.

***************************************	***:
*	*
*H3C WA6638 BootWare, Version 7.12	*
*	*
***************************************	***
Convergent (a) 2004 2021 Novy H2C Toologiaa Co. 1td	

Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.

Compiled Date: Jan 28 2021 CPU L1 Cache: 32KB CPU L2 Cache: 256KB CPU Clock Speed: 2200MHz Memory Type: DDR3 SDRAM Memory Size: 1024MB Memory Speed: 933MHz Flash Size: 256MB PCB Version: Ver.A BootWare Validating... Press **Ctrl+B** to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...

2. プロンプトでCtrl+Bを押して、EXTENDED-BOOTWAREメニューを入力 します。

Password recovery capability is enabled. Note: The current operating device is flash

|<1> Boot System

|<2> Enter Serial SubMenu

|<3> Enter Ethernet SubMenu

|<4> File Control

|<5> Restore to Factory Default Configuration 工場出荷時の状態に戻す

- |<6> Skip Current System Configuration
- |<7> BootWare Operation Menu
- |<8> Skip Authentication for Console Login
- |<9> Storage Device Operation

|<0> Reboot

Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format File System Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+Y: Change AP Mode

Enter your choice(0-9):

3. Ctrl+Yキーを押してAPモードを変換します。

Please select the new mode Current mode is Fit

NO. 1 2 3 0	Mode Fit Mode Anchor-AC Cloud Mode Exit	(Virtual AC mode)
=========== Enter your cho 4. モード番号	============= pice(0-3): 2 }を入力します 。	

アクセスポイントの動作モードのコマンドによる工場出荷時に戻す

<H3C>restore factory-default

This command will restore the system to the factory default configuration and clear the operation data, and forcibly reboot the system. Continue [Y/N]:**y** Restoring the factory default configuration. This process might take a few minutes. Please wait....Done. The system is rebooting... %Oct 24 11:54:36:224 2022 H3C DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.

System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU... Booting Normal Extended BootWare The Extended BootWare is self-decompressing....Done.

▲注意:モード変更が思い通りに行えない原因: 工場出荷時のモードはFITですが、ファームウェ アのバージョンが古いとコマンドやBootMenuで も変更ができない場合がありますので、ここにご 紹介した3通りの方法を試してうまくゆかない場 合は、ファームウェアのバージョンアップが必要 になる場合があります。

01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
03 Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

各モードの詳細ドキュメントへのリンク紹介(文書名をクリック)

- ・FITモード紹介 <u>H3C_AC設置ベストプラクティスガイド(GUI編)</u> <u>H3C_AP_FIT設置ガイド</u>
- Anchor-ac(仮想無線LANコントローラ)モード紹介 <u>H3C_Anchor-AC設置ベストプラクティスガイド(GUI編)</u> <u>H3C_Anchor-ACゲストモードベストプラクティス</u>
- ・Cloudモード紹介
 <u>H3C_Cloud管理AP設置ベストプラクティスガイド</u>
 <u>H3C_Cloud管理AP設定ガイド</u>
 <u>H3C_AP_自律管理ベストプラクティスガイド</u>
 <u>自律モードのコンフィグ(startup.cfg)サンプル</u>
 H3C_WLAN_APのみでのローミングコンフィグガイド(翻訳)
- ・ファームウェアのバージョンアップ紹介
 <u>H3C_WLAN_コントローラとAPのファームウェア管理</u>
- ・トラブルシューティング紹介 <u>H3C_初級WiFI_トラブルシューティングガイド</u>

- 参考(無線製品、スイッチ、ルーター、ファイアウオール共通のOSであるComwareのコマンド概要)
- <u>H3C製品基本操作トレーニング v3.0</u>
- H3C製品保守トレーニング v2.0
- <u>H3Cシュミレーターによる基本コンフィギュレーション演習</u> ※H3C製品のコンフィグ例(スイッチのコマンド学習に最適) H3Cクラウドラボ操作ガイド(翻訳) ※H3C製品のwindowsベースのコマンドシュミレーター

01 アクセスポイントの動作モードの違い
02 FITモード
<mark>03</mark> Anchor-acモード
04 Cloudモード
05 アクセスポイントの動作モードの変更
06 各モードの詳細ドキュメント紹介
07 無線アクセスコントローラ機能比較

無線アクセスコントローラ(AC)機能比較

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
基本機能	デフォルト管理AP数	20	0	50(WA6638), 32(WA6320)
	ライセンスサイズ	1//16	1/4/8/16/128/512/102 4	
	最大管理可能AP数	128	1024	50(WA6638), 32(WA6320)
	最大同時ユーザー数	1280	20480	512
	802.11プロトコル	サポート		
	マルチSSID(RF当たり)	16		
	SSIDの非表示	サポート		
	802.11G 保護	サポート		
	802.11nオンリー	サポート		
902 11MAC	ユーザー数の制限	SSIベース/RFベースをサ	ナポート	
OUZ. I HVIAC	キープアライブ	サポート		
	アイドル	サポート		
	複数の国コード割当て	サポート		
	40MHzモードの20MHz/40MHzの 自動スイッチ	サポート		
	ローカル転送	SSID + VLANに基づくロ	コーカル転送	デフォルトのローカル転送
	自動シリアル番号入力	サポート		
	AC検出 (DHCPオプション43、DNS)	サポート		
	IPv6トンネル	サポート		
	Clock同期	サポート		
CAPWAP	Jumbo frame転送	サポート		
	ACを介してAPの基本的なNWパラメータ を割り当てる	サポート:静的IP、VLAN	l、接続されたACアドレス	ζ
	APとAC間のL2 / L3接続	サポート		
	APとAC間のNATトラバーサル	サポート		非サポート

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC			
n:, <i>/</i>	AC内のAP間でのL2とL3ローミング	サポート	サポート				
ローミング	AC間のAP間でのL2とL3ローミング	サポート		非サポート			
	NAT	サポート		サポート			
	PPoE	サポート		非サポート			
	DDNS	サポート		非サポート			
G/W機能	SSL-VPN	サポート	非サポート	非サポート			
	IPsec-VPN	サポート		非サポート			
	RIP	サポート		非サポート			
	GRE	サポート		非サポート			
アクセス制御	オープンシステム シェアードキー	サポート	サポート				
	WEP-64/128, 動的WEP	サポート	サポート				
	WPA、WPA2	サポート	サポート				
	TKIP	サポート	サポート				
	ССМР	サポート(892.11n	サポート(892.11nを推奨)				
	SSH v1.5/v2.0	サポート	サポート				
	ワイヤレスEAD	<u>тт +</u> е г	++-+ ² L				
	(エンドポイントアクセスコントロール)	ッポート					
	ポータル認証	サポート:リモート	サポート:リモート認証、外部サーバー				
		EAP-TLS, EAP-1	ITLS,	EAP-TLS, EAP-TTLS,			
		EAP-PEAP, EAP	-MD5,	EAP-PEAP, EAP-MD5,			
	OU2.IX 就公司L	EAP-SIM, LEAP, EAP-FAST, EAP-GTC					
		EAP offload (TLS	EAP offload (TLS,PEAP only)				
	ポータルページヘリダイレクション	サポート:SSIDベース、APポータルページ プッシュ					
	ローカル認証	802.1x、ポータル、MAC認証					

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
	ローカル認証	802.1x、ポータル、MAC詞	忍証	
		802.1x、ポータル、		-1⊢-11- →° I
	LDAP認証	802.1Xロクイン時にEAP- ポート	GIC&EAP-ILST	ᢖ᠊ᠶᠬ᠆ᢂ
	APロケーションベースのユーザーアクセス 制御	サポート		
	ゲストアクセス制御	サポート		
	VIPチャネル	サポート		
	ARP攻撃検知	サポート:ワイヤレスSAV		
	SSIDなりすまし防御	SSIDとユーザー名をバイ	ンド	
	SSID&ドメインでAAAサーバー選択	サポート		
	AAAサーバーバックアップ	サポート		
	ワイヤレスユーザー用のローカルAAA サーバー	サポート		
	TACACS+	サポート		非サポート
0.00	プライオリティ マッピング	サポート		
Q05	L2-L4パケットフィルタリングとトラフィック分 類	サポート		非サポート
	レート制限	サポート		非サポート
	802.11e/WMM	サポート:8Kbpsの粒度で	゙゚サポート	
	ユーザープロファイルに基づくアクセス 制御	サポート		
	インテリジェントな帯域幅制限 (等帯域幅共有アルゴリズム)	サポート		非サポート
	インテリジェントな帯域幅制限	サポート(ユーザー固有)	非サポート
		サポート:トラフィックが非	輻輳時は、全ての	
	インテリジェントな帯域保証	SSIDでパケットは自由に 輻輳時は各SSIDの最小	送信。 トラフィックが 帯域幅を保証	非サポート

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
	SVPフォンへのQoS最適化	サポート				
	コールアドミッション制御(CAC)	サポート:ユーザー数/帯	域幅ベース			
	End to End QoS	サポート				
	APアップロード速度制限	サポート				
	国コードロック	サポート				
	静的なチャネルと電力の設定	サポート				
	自動的なチャネルと電力設定	サポート				
	自動的な伝送レート調整	サポート				
DC答理	カバレッジホールの検出と修正	サポート				
		サポート:トラフィック、ユーザー、		サポート:トラフィック、		
	ロードバランシング	周波数に基づきます(デュアル周波数をサポー ト)		ユーザー		
	インテリジェントロードバランシング	サポート				
	APロードバランシンググループ	サポート:自動検出と柔軟な設定				
	静的ブラックリスト	サポート				
	動的ブラックリスト	サポート				
	不正APの検出	サポート:SSIDベース、E	3SSID、デバイスOUIな	ڴ		
セキュリティ	不正AP対策	サポート				
	フラッディング攻撃の検出	サポート				
	なりすまし攻撃の検出	サポート		非サポート		
	WeakⅣ攻撃の検出	サポート				
	wIPS	サポート:7層モバイルセ	キュリティ			

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC		
	ARP(無償ARP)	サポート				
	802.1p	サポート				
	802.1q	サポート				
レイヤクプロトコル	802.1x	サポート				
	IPv4プロトコル	サポート				
	Native IPv6	サポート				
	IPv6 SAVI	サポート		非サポート		
	IPv6 portal	サポート				
	MLD スヌーピング	サポート				
	IGMP スヌーピング	サポート				
マルチキャスト	マルチキャストグループ	256		非サポート		
	マルチキャストからユニキャストへ	サポート・動作環境に基づいてユニキャスト制限を設定します				
	(IPv4、IPv6)	パー・助作線洗に杢				
	AC間のフェイルオーバー(IRF)	非サポート	サポート	非サポート		
ACの冗長性	AC間のn + 1フェイルオーバー(バック アップを複数用意)	非サポート		サポート		
	AC間のインテリジェントAP共有(Dual link backup)	サポート				
ACとAP間の冗長	リモートAP	サポート		非サポート		
性	メッシュネットワーク	サポート (Multi-leap M	eshは非サポート)	非サポート		
	ネットローク 答理	WEB、RMON等		非サポート		
管理と展開		SNMP v1/v2/v3				
	ネットワーク展開	WEB、CLI、Telnet、FTF	っなど			
WiFiロケーション	CUPIDロケーション	サポート		非サポート		
グリーン機能	AP RFインターフェイスの スケジュールされたシャットダウン	サポート				
	ワイヤレスサービス計画的なシャットダウ ン	サポート				
	パケット毎の電力調整(PPC)	サポート		非サポート		

大項目	中項目	WX1840H	WX3840H	Anchor-AC
LAN	RF Ping	サポート		
アプリケーション	リモートプローブ分析	サポート		
	リアルタイム スペクトラム・ガード	サポート		非サポート
	wIAA	サポート:ステー	トフルインスペクション FireWall	非サポート
	パケット転送の公平性の調整	サポート		非サポート
	802.11nパケット転送抑制	サポート		非サポート
	アクセスベースのトラフィックシェーピング	サポート		非サポート
	Co-APチャネル共有	サポート		非サポート
	Co-APチャネルの再利用	サポート		非サポート
	RFインターフェースの 伝送速度調整アルゴリズム	サポート		非サポート
	信号が弱いワイヤレスパケット をドロップする	サポート		非サポート
	電波の弱いユーザーアクセスを 無効にする	サポート		非サポート
	マルチキャストパケットキャッシング を無効にする	サポート		非サポート
	ステータスの点滅(一部のAPに限定)	サポート		
	ポリシー転送	サポート		非サポート
	VLANプール	サポート		非サポート
	Bonjour gateway	サポート		
新たな新機能	802.11w	サポート		
	802.11k	サポート		
	Hotspot2.0 (802.11u)	サポート		非サポート
	VPN	サポート		

アクセスポイント(AP)のハードウェア比較

項目	WA6320-JP	WA6638-JP
メモリー	512M	1024M
Flash	128M	8M NOR+256M NAND
対応規格、 デュアル/トリプル帯域	802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6)、デュアルバンド	802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6)、トリプルバンド
MU-MIMO	ダウンリンク/MU-MIMO	ダウンリンク/アップリンク MU-MIMO
2.4GHz帯アンテナ数 /無線スループット	2x2/0.575Gbps	4x4/1.15Gbps
5GHz帯アンテナ数 /無線スループット	2x2/1.2Gbps	4x4 +4x4/2.4G+2.4Gbps

補足資料 冗長化 Intelligent Resilient Framework(IRF)

アクセスポイントの動作モードの違い AC: 冗長化(IRF:1+nの冗長化)

補足資料 Dual link backup(冗長化)

アクセスポイントの動作モードの違い

AC: 冗長化(Dual link backup:1+1の冗長化)

アクセスポイントの動作モードの違い

Anchor-ac(仮想AC)モード: 冗長化(Dual link backup:1+1の冗長化)

www.h3c.com